

**Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om maskininstallation, elektrisk installation
och periodvis obemannat maskinrum**

Innehåll

FÖRSTA AVDELNINGEN	1
1 kap. Inledande bestämmelser	1
Tillämpning	1
Definitioner	3
Certifikat och intyg	8
<i>Maskininstallation och elektrisk installation</i>	9
<i>Periodvis obemannat maskinrum</i>	9
Ömsesidighet	9
Likvärdighet	9
Undantag	9
<i>Allmänt</i>	9
<i>Fartyg på internationell resa</i>	10
<i>Fartyg som enbart används i kustnära fiske</i>	10
Reparationer, förändringar och modifieringar	10
ANDRA AVDELNINGEN	12
2 kap. Tillämpningsbestämmelser	12
3 kap. Allmänna bestämmelser om maskininstallation	13
Normaldrift	13
Dött fartyg	14
Trycksatta anordningar	14
Särskilt för gasbehållare i fasta brandsläckningssystem	14
Slagsida och trim	15
Rengöring och inspektion	16
Vibrationer	16
Icke-metalliska expansionselement	16
Anvisningar och ritningar	16
Ventilationsrör och tankar	16
4 kap. Maskineri	17
Övervarvsskydd	17
Anordningar mot övertryck	17
Växlar, axlar och kopplingar	17
Säkerhetsventiler	18
Automatisk stoppanordning på SOLAS-fartyg	18
5 kap. Backförmåga	18
6 kap. Styrinrättning	19
Säkerhetsventiler	19
Huvudstyrinrättning	20

Reservstyrinrättning	20
Manöversystem	21
Tvåvägskommunikation	22
Hydraulik	22
Ytterligare bestämmelser för SOLAS-tankfartyg	24
<i>Huvudstyrinrättning</i>	24
<i>Alternativa lösningar</i>	24
7 kap. Tilläggskrav för elektrisk och elektrohydraulisk styrinrättning	25
Separata kretsar	25
Kortslutningsskydd	25
8 kap. Anordningar för manövrering av maskineri	26
Fjärrmanövrering	26
9 kap. Ångpannor och matarvattensystem	29
10 kap. Ångrörsystem	30
11 kap. Tryckluftssystem	30
12 kap. Ventilationssystem i maskineriutrymme	31
13 kap. Arrangemang för länsning på SOLAS-fartyg byggda den 1 januari 2009 eller senare	31
Passagerarfartyg och lastfartyg	32
Passagerarfartyg	33
Lastfartyg	37
14 kap. Skydd mot buller	37
15 kap. Kommunikation mellan brygga och maskineriutrymme	37
16 kap. Maskinistlarm	38
17 kap. Placering av nödanordningar på passagerarfartyg	38
TREDJE AVDELNINGEN	38
18 kap. Tillämpningsbestämmelser och allmänna bestämmelser	38
19 kap. Elektrisk huvudkraftkälla och belysningssystem	40
SOLAS-fartyg eller lastfartyg med en bruttodräktighet om 500 eller mer	40
Lastfartyg som har en längd av 24 meter eller mer men som har en bruttodräktighet under 500	40
Övriga fartyg	40
Tillräcklig försörjning	41
Transformatorer	41
Belysning	41

Huvudtavlan.....	42
Ytterligare bestämmelser för SOLAS-fartyg	42
20 kap. Elektrisk nödkraftkälla på passagerarfartyg	44
Nödkraftkällans placering	44
Försörjning av strömkretsar som inte tillhör nödsystemet	44
Tillgänglig elektrisk kraft	45
Nödbelysning	45
Kommunikationsutrustning.....	46
Övrig elektrisk utrustning	47
Ytterligare bestämmelser för SOLAS-fartyg	49
Generator eller ackumulatorbatteri	49
Säkerställa framdrivning	50
Buffertbatteriinstallation	50
Ytterligare bestämmelser om vattentäta dörrar	51
Nödtaflans placering	51
Nödtaflans försörjning.....	52
Periodiska tester	52
21 kap. Kompletterande nödbelysning för ro-ro-passagerarfartyg	52
22 kap. Elektrisk nödkraftkälla på lastfartyg	53
Nödkraftkällans placering	53
Försörjning av strömkretsar som inte tillhör nödsystemet	54
Tillgänglig elektrisk nödkraft	54
Nödbelysning	54
Kommunikationsutrustning och övrig elektrisk utrustning.....	55
Styrinrättning	57
Fartyg på kort resa	57
Generator eller ackumulatorbatteri	58
Säkerställa framdrivning	58
Buffertbatteriinstallation	59
Nödtaflans placering	59
Nödtaflans försörjning.....	60
Periodiska tester	60
23 kap. Startanordningar för nödgeneratoraggregat	61
Kallstart	61
Automatisk start.....	61
Ytterligare bestämmelser för SOLAS-fartyg	61
24 kap. Skyddsåtgärder mot elchock, brand och andra elrelaterade risker.....	62

Bärbar elektrisk utrustning	62
Fast installerad elektrisk utrustning	63
Skrovet som återledare.....	63
Distributionssystem	64
Kablar	64
Ackumulatorbatterier och batterirum.....	66
Antändningsrisk.....	67
Fördelningssystem	67
Åskledare	67
FJÄRDE AVDELNINGEN.....	68
25 kap. Allmänt om periodvis obemannat maskinrum	68
Tillämpningsbestämmelser	68
26 kap. Allmänna bestämmelser om periodvis obemannat maskinrum	69
27 kap. Brandskyddsåtgärder	69
28 kap. Skydd mot vattenfyllning.....	70
29 kap. Kontroll av framdrivningsmaskineriet från bryggan	70
30 kap. Kommunikation.....	72
31 kap. Larmsystem	72
32 kap. Säkerhetssystem	73
33 kap. Särskilda krav om maskininstallation, ångpanneinstallation och elektrisk installation.....	73
34 kap. Särskilda överväganden för passagerarfartyg	75
FEMTE AVDELNINGEN	75
35 kap. Alternativ utformning av maskininstallation och elektrisk installation	75
Teknisk analys	75
Utvärdering av den alternativa utformningen	76
Informationsutbyte.....	76
Ny utvärdering på grund av ändrade förutsättningar.....	76
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.....	76
Bilaga 1. Bestämmelser om motorer och elinstallationer för fartyg som inte behöver uppfylla kraven i 2–17 kap.....	79
Bilaga 2. Bestämmelser om maskineri och elektrisk installation för fartyg som inte behöver uppfylla kraven i 18–24 kap.....	95
Bilaga 3. Bestämmelser om periodvis obemannat maskinrum för fartyg som inte behöver uppfylla kraven i 25–34 kap.....	107

**Bilaga 4. Bestämmelser om maskininstallation som fartyg byggda
före den 25 maj 1980 får tillämpa i stället för kraven i bilaga 1.....117**

Bilaga 5. MSC.1/Circ.1318.....121

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om maskininstallation, elektrisk installation och periodvis obemannat maskinrum;

TSFS 2014:1

Utkom från trycket
den 12 februari 2014

beslutade den 21 januari 2014.

SJÖFART

Transportstyrelsen föreskriver¹ följande med stöd av 2 kap. 1 § fartygs-säkerhetsförordningen (2003:438).

FÖRSTA AVDELNINGEN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER²

1 kap. Inledande bestämmelser

Tillämpning

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas på svenska passagerarfartyg, oavsett storlek, och andra svenska fartyg med en bruttodräktighet om 20 eller mer.

Dessa föreskrifter ska tillämpas på utländska fartyg i den utsträckning som följer av internationellt överenskomna regelverk och riktlinjer.

2 § Dessa föreskrifter ska, med undantag för vad som anges i 3 §, inte tillämpas på

1. fartyg som har ett certifikat som bevis för att de uppfyller kraven i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:101) om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 1994) eller Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:102) om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 2000),

¹ Dessa föreskrifter motsvarar SOLAS 74, kap. II-1, del A och C–E. Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 398L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG av den 20 juli 1998 om ändring av direktiv 98/34/EG om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 398L0048).

² Motsvarar SOLAS 74 regel I/1–5 och regel II-1/26.

2. fartyg som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/25/EG av den 16 juni 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar i fråga om fritidsbåtar³, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1137/2008⁴, och svensk rätt som införlivar direktivet,

3. fartyg som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG av den 6 maj 2009 om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg⁵, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2010/36/EU⁶, och svensk rätt som införlivar direktivet,

4. fartyg som omfattas av rådets direktiv 97/70/EG av den 11 december 1997 om att införa harmoniserade säkerhetsregler för fiskefartyg som har en längd av 24 meter och däröver⁷, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 219/2009⁸, och svensk rätt som införlivar direktivet,

5. fartyg som inte har mekanisk framdrivning,

6. träfartyg av primitiv konstruktion,

7. fartyg som används som örlogsfartyg, och

8. ursprungliga historiska passagerarfartyg i inrikes trafik.

3 § Fartyg som avses i 2 § 5, 6 och 8 och som har maskininstallation, elektrisk installation eller periodvis obemannat maskinrum ska uppfylla kraven i dessa föreskrifter i den utsträckning som följer av 2 kap. 2 §, 18 kap. 2 § och 25 kap. 2 §.

4 § Utöver kraven i dessa föreskrifter ska kemikalietankfartyg byggda den 1 juli 1986 eller senare tillämpa kraven i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2006:35) om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (IBC-koden) och gastankfartyg byggda den 1 juli 1986 eller senare tillämpa kraven i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2006:36) om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden).

³ EGT L 164, 30.6.1994, s. 15 (Celex 31994L0025).

⁴ EUT L 311, 21.11.2008, s. 1 (Celex 32008R1137).

⁵ EUT L 163, 25.6.2009, s. 1 (Celex 32009L0045).

⁶ EUT L 162, 29.6.2010, s. 1 (Celex 32010L0036).

⁷ EGT L 34, 9.2.1998, s. 1 (Celex 397L0070).

⁸ EUT L 87, 31.3.2009, s. 109 (Celex 32009R0219).

Definitioner

5 §⁹ I dessa föreskrifter används följande definitioner:

<i>behörig installatör</i>	person som har genomgått utbildning enligt elinstallatörsförordningen (1990:806) och Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2007:2) om behörighet m.m. vid elinstallationsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av dessa och har elbehörighet som ger rätt att utföra elinstallationsarbete på starkströmsanläggningar
<i>bredd (B_{indeln})</i>	största mallade bredden (mätt till ytterkant av spant), mätt vid eller under den djupaste indelningsvattenlinjen
<i>COLREG</i>	1972 års internationella regler till förhindrande av kollisioner till sjöss (de internationella sjövägsreglerna)
<i>dödvikt</i>	skillnaden i ton mellan fartygets displacement i vatten med en densitet av 1,025 vid en lastvattenlinje som motsvarar det fastställda sommarfribordet och fartygets lättvikt
<i>dött fartyg</i>	situation då huvudframdrivningsaggregat, ångpannor och hjälpsystem inte fungerar på grund av avsaknad av kraft
<i>elektrisk huvud-kraftkälla</i>	kraftkälla som är avsedd att förse huvudeltavlan med elektrisk kraft för fördelning till alla de system som behövs för att fartyget ska kunna upprätthålla normala drifts- och boendeförhållanden
<i>elkopplare</i>	apparat avsedd att sluta och öppna en eller flera strömbanor, genom öppningsbara kontakter (mekanisk elkopplare) eller på elektronisk väg (elektronisk elkopplare)
<i>erkänd organisation</i>	något av följande: <ol style="list-style-type: none"> 1. för svenska fartyg: sådan organisation som definieras i 1 kap. 5 § fartygssäkerhetslagen (2003:364) och som Transportstyrelsen enligt 9 kap. 2 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) har ingått avtal med, 2. för fartyg från medlemsstater: sådan organisation som erkänts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 391/2009 av den 23 april 2009 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg¹⁰, eller 3. för övriga fartyg: sådan organisation som avses i SOLAS 74, kapitel I, regel 1

⁹ Motsvarar i huvudsak SOLAS 74 regel II-1/3.

¹⁰ EUT L 131, 28.5.2009, s. 11 (Celex 32009R0391).

<i>fartområde</i>	områdesindelning av farvatten med avseende på våghöjd och avstånd till land eller skyddad plats enligt definitioner i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) och Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:8) om fartområdenas indelning
<i>fartyg byggt</i> ¹¹	fartyg vars köl har sträckts eller som har uppnått motsvarande byggnadsstadium
<i>fribordsdäck</i>	fribordsdäck enligt definition i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:114) om skrovkonstruktion, stabilitet och fribord
<i>fuktigt utrymme</i> ¹²	utrymme där luften kan vara så fuktig att det bildas imma på utrymmets ytor men där det endast undantagsvis börjar droppa från ytorna
<i>gastanfartyg</i>	lastfartyg som är byggt eller anpassat för och som används för bulktransport av kondenserad gas eller andra produkter uppräknade i kapitel 19 i bilagan till Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2006:36) om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (IGC-koden), eller kapitel XIX i bilagan till Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2007:4) om transport till sjöss av kondenserade gaser i bulk (GC-koden)
<i>generatoranläggning</i>	utrymme där en maskindriven generator avsedd för elproduktion är placerad
<i>huvudeltavla</i>	eltavla som får kraft direkt från den elektriska huvudkraftkällan och är avsedd att fördela elektrisk kraft till fartygets system
<i>huvudkraftkälla</i>	elektrisk kraftkälla som försör huvudeltavlan med ström för fartygets normala drifts- och boendeförhållanden
<i>huvudstyrinrättning</i>	maskineri, manövreringsenheter till roder, eventuella kraftenheter till styrinrättning samt tillhörande utrustning och anordningar som används för att vrida hjärtstocken så att fartyget kan manövreras under normala driftförhållanden
<i>inrikes trafik</i>	resa från en svensk hamn till samma hamn eller annan svensk hamn
<i>internationell resa</i>	resa mellan hamnar i minst två olika stater

¹¹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/1.1.3.1.

¹² Definition med anledning av SOLAS 74 regel II-1/45.1.2.

<i>jord</i>	jordens ledande massa, vars elektriska potential i varje punkt sätts lika med noll
<i>kemikalie-tankfartyg</i>	lastfartyg som är byggt eller anpassat för och som används för bulktransport av flytande produkter uppräknade i kapitel 17 i bilagan till Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2006:35) om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (IBC-koden) och kapitel IV i bilagan till Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2006:34) om transport till sjöss av skadliga flytande kemikalier i bulk (BCH-koden)
<i>klasscertifikat</i>	certifikat utfärdat av en erkänd organisation, vilket intygar att fartyget är byggt och hållet i stånd i enlighet med organisationens regler
<i>kontrollstation</i>	utrymme som innehåller något av följande: <ol style="list-style-type: none">1. fartygets radioutrustning,2. fartygets huvudsakliga navigationsutrustning,3. en nödkraftkälla,4. centraliserad brandlarmsutrustning, eller5. centraliserad brandkontrollutrustning
<i>kraftenhet till styrinrättning</i>	något av följande: <ol style="list-style-type: none">1. vid elektrisk styrinrättning: elektrisk motor med tillhörande utrustning,2. vid elektrohydraulisk styrinrättning: elektrisk motor med tillhörande elektrisk utrustning och ansluten pump, eller3. vid annan hydraulisk styrinrättning: drivmotor med ansluten pump
<i>kraftöverförings-system för styrinrättning</i>	hydraulisk utrustning och manövreringsenhet för kraftöverföring för att vrida hjärtstocken
<i>kustnära fiske</i>	fiske som bedrivs i fartområde B med fartyg som har en längd mindre än 24 meter och som återvänder till kaj inom 24 timmar
<i>lastfartyg</i>	fartyg som inte är passagerarfartyg
<i>längd (L_{indeln})</i>	fartyglängden mellan perpendiklarna genom ändpunkterna av den djupaste indelningsvattenlinjen
<i>längd (L_{LL})</i>	längd (L_{LL}) enligt definition i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:114) om skrovkonstruktion, stabilitet och fribord
<i>malldjup</i>	enligt definition i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:114) om skrovkonstruktion, stabilitet och fribord

<i>manöver-system för styrinrättning</i>	utrustning för överföring av order från navigationsbryggan till styrinrättningens kraftenheter
<i>marginallinje</i>	linje dragen minst 76 mm under den övre kanten av skottdäcket bordvarts
<i>MARPOL 73/78</i>	1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
<i>maskineri-utrymme</i>	maskinrum av kategori A och andra utrymmen som innehåller framdrivningsmaskineri, ångpannor, brännoljeaggregat, ångmaskiner och förbränningsmotorer, generatorer och större elektriskt maskineri, oljepåfyllningsstationer, maskineri för kylning, stabilisering, ventilation och luftkonditionering samt liknande utrymmen och trunkar till sådana utrymmen
<i>maskin-utrymme</i>	ett utrymme som räknas från den mallade baslinjen till marginallinjen samt mellan de yttersta, vattentäta huvudtvärskeppsskott som avgränsar de utrymmen som inrymmer huvud- och hjälpframdrivningsmaskiner, ångpannor som används för framdrivning samt kolförråd
<i>maskinrum av kategori A</i>	utrymmen och trunkar till sådana utrymmen som innehåller något av följande: <ol style="list-style-type: none">1. förbränningsmotorer som används för fartygets framdrivning,2. förbränningsmotorer som används för andra ändamål än fartygets framdrivning om motorerna har en sammanlagd effekt av 375 kW eller mer, eller3. oljeeldade ångpannor eller brännoljeaggregat
<i>maximal backfart</i>	den fart som ett fartyg beräknas kunna uppnå vid den maximala backningskraft som fartyget är konstruerat för vid största djupgående till sjöss
<i>maximal servicefart</i>	den högsta fart som ett fartyg är konstruerat för att hålla vid största djupgående till sjöss
<i>medlemsstat</i>	stat som är medlem i Europeiska unionen
<i>motsvarande byggnadsstadium¹³</i>	stadium då <ol style="list-style-type: none">1. byggande som hänför sig till ett visst fartyg påbörjas, och2. sammanfogning av fartyget har påbörjats omfattande minst 50 ton, eller 1 procent av den beräknade vikten av allt byggnadsmaterial, om denna vikt understiger 50 ton

¹³ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/1.1.2.

<i>normala drifts- och boende-förhållanden</i>	förhållanden då fartyget som helhet, maskiner, distributionssystem, framdrivning, styrförmåga, säker navigering, brandskydd, skydd mot vatteninträngning, intern och extern kommunikation, interna och externa signaler, utrymningsanordningar, vinschar till räddningsbåtar och boendeförhållanden ombord fungerar normalt
<i>nödeltavla</i>	eltavla som får ström direkt från den elektriska nödkraftkällan, eller en tillfällig elektrisk kraftkälla i händelse av att den elektriska huvudkraftkällan slutar att fungera, och som är avsedd att fördela elektrisk ström till de system som ska fungera i nödsituationer
<i>nödkraftkälla</i>	elektrisk kraftkälla som förser nödeltavlan med ström i händelse av att den elektriska huvudkraftkällan slutar att fungera
<i>nödsituation</i>	situation då kraft inte matas från huvudeltavlan
<i>oljetankfartyg</i>	fartyg enligt definition i MARPOL 73/78, Annex I, regel 1
<i>passagerare</i>	person enligt definition i 1 kap. 3 § fartygssäkerhetslagen (2003:364)
<i>passagerarfartyg</i>	fartyg enligt definition i 1 kap. 3 § fartygssäkerhetslagen (2003:364)
<i>resa av kort varaktighet</i>	resa till sjöss som tar högst två timmar
<i>reservstyrinrättning</i>	annan utrustning än huvudstyrinrättningen som behövs för att manövrera fartyget om huvudstyrinrättningen slutar att fungera, utom rorkult, kvadrant eller utrustning för samma ändamål
<i>ro-ro-lastutrymmen¹⁴</i>	utrymmen för last och fordon som kan lastas och lossas av andra fordon eller på egen hand, normalt i horisontell riktning
<i>ro-ro-passagerarfartyg¹⁵</i>	passagerarfartyg med ro-ro-lastutrymmen eller utrymmen av särskild kategori
<i>skottdäck¹⁶</i>	enligt definition i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:114) om skrovkonstruktion, stabilitet och fribord

¹⁴ Motsvarar SOLAS 74 regel II-2/3.41.

¹⁵ Motsvarar SOLAS 74 regel II-2/3.42.

¹⁶ Motsvarar SOLAS 74 regel II-2/3.5.

<i>slutna fordonsutrymmen</i> ¹⁷	fordonsutrymmen som varken är öppna fordonsutrymmen eller väderdäck
<i>SOLAS 60</i>	1960 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
<i>SOLAS 74</i>	1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt tillhörande protokoll och ändringar
<i>SOLAS-fartyg</i>	fartyg som omfattas av SOLAS 74
<i>säkring</i>	apparat som bryter strömmen och öppnar kretsen när strömmen genom apparaten överskrider ett visst värde under en viss tid
<i>trångt utrymme</i> ¹⁸	utrymme där man inte kan stå upprätt eller där man måste stödja sig med händerna och där golv och väggar är av ledande material eller är ledande på grund av fukt eller väta
<i>ursprungliga historiska passagerarfartyg</i>	fartyg konstruerade före 1965 och kopior av sådana fartyg som företrädesvis har byggts av ursprungliga material
<i>utrymmen av särskild kategori</i> ¹⁹	slutna fordonsutrymmen till och från vilka fordon kan köras och till vilka passagerarna har tillträde
<i>vertikal huvudzon</i> ²⁰	de sektioner i vilka skrov, överbyggnader och däckshus är indelade genom indelningar av klass A och där längden och bredden av något däck i allmänhet inte överstiger 40 meter
<i>vått utrymme</i> ²¹	utrymme där luften kan vara så fuktig att det börjar droppa från ytorna i rummet

Certifikat och intyg

6 § Grundläggande bestämmelser om certifikat som fartyg ska ha enligt dessa föreskrifter finns i fartygssäkerhetslagen (2003:364).

¹⁷ Motsvarar SOLAS 74 regel II-2/3.13

¹⁸ Definition med anledning av SOLAS 74 regel II-1/45.1.2.

¹⁹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-2/3.46.

²⁰ Motsvarar SOLAS 74 regel II-2/3.32.

²¹ Definition med anledning av SOLAS 74 regel II-1/45.1.2.

Fartyg som omfattas av dessa föreskrifter ska ha certifikat och intyg enligt 7 och 8 §§ som bevis för att de vid en besiktning har uppfyllt kraven i dessa föreskrifter.

Maskininstallation och elektrisk installation

7 § Utöver de certifikat som föreskrivs i fartygssäkerhetslagen (2003:364) gäller för SOLAS-fartyg även följande certifikat som intyg för att ett fartyg vid en besiktning har uppfyllt kraven på maskininstallation och elektrisk installation i dessa föreskrifter:

1. Internationellt konstruktionssäkerhetscertifikat för lastfartyg och internationellt fartygssäkerhetsutrustningscertifikat.
2. Internationellt säkerhetscertifikat för passagerarfartyg.

Periodvis obemannat maskinrum

8 § Fartyg ska ha ett särskilt intyg som visar att fartygen uppfyller kraven för att få användas med periodvis obemannat maskinrum.

Ömsesidighet

9 § Tekniska krav i dessa föreskrifter gäller inte för ett fartyg eller dess utrustning om fartyget eller utrustningen

- lagligen har tillverkats eller har satts på marknaden i en annan medlemsstat inom EU eller i Turkiet, eller
- lagligen har tillverkats i ett EFTA-land som har undertecknat EES-avtalet.

Om fartyg eller utrustningar enligt första stycket inte uppnår en säkerhetsnivå som är likvärdig med den som garanteras genom dessa föreskrifter, ska tekniska krav i dessa föreskrifter gälla.

Likvärdighet

10 §²² Där dessa föreskrifter kräver vissa tillbehör, material, anordningar eller utrustningar kan Transportstyrelsen medge andra tillbehör, material, anordningar eller utrustningar, om de ger en likvärdig säkerhetsnivå.

Undantag

Allmänt

11 § Transportstyrelsen kan medge undantag från dessa föreskrifter om det finns särskilda skäl. Detta gäller under förutsättning att undantaget inte

²² Motsvarar SOLAS 74 regel I/5 a.

strider mot internationella överenskommelser eller gemenskapsrättslig lagstiftning.

Om det i dessa föreskrifter finns andra bestämmelser om undantag, gäller de bestämmelserna i stället för vad som anges i första stycket.

Fartyg på internationell resa

12 § Transportstyrelsen kan medge undantag från krav i dessa föreskrifter för SOLAS-fartyg som inte seglar mer än 20 nautiska mil från land om omgivningarnas och resans karaktär innebär att kraven i dessa föreskrifter är orimliga eller obehövliga²³.

Transportstyrelsen får medge undantag från krav i dessa föreskrifter för SOLAS-fartyg som har nyutvecklad utrustning eller nyutvecklade arrangemang om tillämpningen av dessa föreskrifter hindrar sådan nyutveckling²⁴.

Om det finns särskilda skäl kan Transportstyrelsen medge att fartyg som vanligtvis inte används på internationell resa får göra enstaka internationella resor även om fartyget inte uppfyller alla krav i dessa föreskrifter²⁵.

Fartyg som enbart används i kustnära fiske

13 § Transportstyrelsen kan medge undantag från krav i dessa föreskrifter för fartyg som enbart används i kustnära fiske om tillämpningen av dessa föreskrifter bedöms vara orimlig och praktiskt omöjlig med hänsyn till

- det avstånd från fartygets hemmahamn som fartyget arbetar inom,
- fartygstyp,
- väderförhållanden, och
- avsaknad av allmänna risker i fisket.

Sådana fartyg ska ändå uppfylla säkerhetskrav som enligt Transportstyrelsens bedömning är tillfredsställande för den verksamhet som fartyget är avsett för och för fartygets övergripande säkerhet.

Reparationer, förändringar och modifieringar

14 §²⁶ SOLAS-fartyg, oavsett byggnadsdatum, som repareras, förändras eller modifieras och utrustas i samband med det, ska uppfylla kraven i dessa föreskrifter i samma utsträckning som innan de reparerades, förändrades, modifierades eller utrustades.

²³ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/1.4.

²⁴ Motsvarar SOLAS 74 regel I/4 b.

²⁵ Motsvarar SOLAS 74 regel I/4 a.

²⁶ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/1.3.1.

15 §²⁷ SOLAS-fartyg byggda före den 1 juli 1986 som repareras, förändras eller modifieras och utrustas i samband med det, ska uppfylla kraven för fartyg byggda den 1 juli 1986 eller senare i åtminstone samma utsträckning som de gjorde innan de reparerades, förändrades, modifierades eller utrustades. Reparationer, förändringar eller modifieringar i väsentlig omfattning och tillhörande utrustning ska uppfylla kraven för fartyg byggda den 1 juli 1986 eller senare i den utsträckning som Transportstyrelsen anser vara rimlig.

16 §²⁸ Lastfartyg, oavsett byggnadsdatum, som omvandlas till passagerarfartyg ska uppfylla kraven för passagerarfartyg i dessa föreskrifter från och med det datum då omvandlingen påbörjas.

17 § På passagerarfartyg (fartområde E), byggda före den 1 juli 1998, ska reparationer, förändringar eller modifieringar i väsentlig omfattning och tillhörande utrustning uppfylla kraven för passagerarfartyg (fartområde E) byggda den 1 januari 2007 eller senare.

18 § Övriga fartyg som genomgår reparationer, förändringar eller modifieringar i väsentlig omfattning och utrustas i samband med det ska uppfylla kraven i dessa föreskrifter i den utsträckning som Transportstyrelsen anser vara rimlig.

²⁷ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/1.3.1.

²⁸ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/1.1.3.3.

ANDRA AVDELNINGEN

MASKININSTALLATION²⁹

2 kap. Tillämpningsbestämmelser

1 § Om inte annat anges ska maskininstallation ske enligt 3–17 kap. på

1. SOLAS-fartyg byggda den 1 juli 1986 eller senare,
2. passagerarfartyg (fartområde E) byggda den 1 januari 2007 eller senare,
3. lastfartyg byggda den 1 januari 2007 eller senare, och
4. fritidsfartyg som har en längd av 24 meter eller mer, byggda den 1 januari 2007 eller senare.

2 § Följande fartyg får tillämpa bilaga 1 i stället för 3–17 kap.:

1. passagerarfartyg (fartområde C–D) i inrikes trafik byggda före den 1 juli 1998,
2. passagerarfartyg (fartområde E) byggda före den 1 januari 2007,
3. lastfartyg byggda före den 1 januari 2007,
4. passagerarfartyg (fartområde B) i inrikes trafik, byggda före den 1 juli 1998, som har en längd mindre än 24 meter,
5. SOLAS-fartyg byggda den 25 maj 1980 eller senare men före den 1 juli 1986,
6. SOLAS-fartyg byggda före den 25 maj 1980, i den utsträckning som Transportstyrelsen anser vara rimlig. Fartygen ska dock uppnå en säkerhetsnivå likvärdig den som uppnås genom kraven i bilaga 4, och
7. fritidsfartyg som har en längd av 24 meter eller mer, byggda före den 1 januari 2007.

3 §³⁰ Utöver det som sägs i 3–17 kap. ska konstruktion, tillverkning, installation och underhåll av maskinerier ske enligt en erkänd organisations tillämpliga regler på följande fartyg:

1. SOLAS-fartyg,
2. lastfartyg som har en längd av 24 meter eller mer och som inte är SOLAS-fartyg, och
3. fritidsfartyg som har en längd av 24 meter eller mer, byggda den 1 januari 2007 eller senare.

På övriga fartyg får konstruktion, tillverkning, installation och underhåll av maskinerier i stället ske enligt ett sammanhållet regelverk som är godkänt av Transportstyrelsen, som täcker alla aspekter av maskininstallation och som ger en likvärdig säkerhetsnivå. Alternativt får konstruktion, tillverkning, installation och underhåll av maskinerier ske enligt bilaga 1.

²⁹ Motsvarar SOLAS 74, kap. II-1, del C.

³⁰ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/3-1.

3 kap. Allmänna bestämmelser om maskininstallation³¹

1 §³² Maskineri, ångpannor och andra tryckkärl, tillhörande rörlednings-system och tillbehör ska vara utformade och tillverkade för avsedd drift. De ska vara installerade och skyddade så att man minimerar riskerna för ombordvarande med avseende på rörliga delar, heta ytor och andra risker.

Utformningen ska ta hänsyn till de material som har använts, de ändamål som utrustningen är avsedd för, de driftsförhållanden som utrustningen kommer att utsättas för och de arbetsmiljömässiga förhållandena ombord.

Ytterligare bestämmelser om arbetsmiljö i maskinrum finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:119) om arbetsmiljö på fartyg, och i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2005:25) om skyddsanordningar och skyddsåtgärder på fartyg.

Allmänna råd

Riktlinjer för utformningen av maskinrum enligt 1 § finns i MSC/Circ.834³³.

Normaldrift

2 §³⁴ Normaldrift av huvudmaskineriet ska upprätthållas eller snabbt kunna återställas även om någon del av det väsentliga hjälpmaskineriet är ur funktion. Detta är särskilt viktigt vid funktionsstörningar i

1. generatoraggregat som utgör elektrisk huvudkraftkälla,
2. system för brännoljetillförsel till pannor och maskiner,
3. pumpar för smörjoljetryck,
4. kylvattenpumpsystem till framdrivningsmaskineriets kylsystem,
5. luftkompressorer och luftbehållare för start- eller kontrolländamål,
6. ångproducerande aggregat,
7. matarvattensystem för ångpannor,
8. kondensatpumpar och arrangemang för att behålla vakuum i kondensorer,
9. mekanisk lufttillförsel till ångpannor, och
10. hydrauliska, pneumatiska eller elektriska anordningar för kontroll av huvudmaskineriet inklusive propellrar med kontrollerbar stigning.

Transportstyrelsen kan med hänsyn till de övergripande säkerhetsaspekterna godkänna en viss minskning av normal driftskapacitet.

Allmänna råd

Riktlinjer om minimering av läckage i brännoljesystem enligt 2 § 2 finns i MSC/Circ.647³⁵ och MSC/Circ.851³⁶.

³¹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/26.

³² Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/26.1.

³³ MSC/Circ.834, Guidelines for engine room layout, design and arrangement.

³⁴ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/26.3.

³⁵ MSC/Circ.647, Guidelines to minimize leakages from flammable liquid systems.

³⁶ MSC/Circ.851, Guidelines on engine-room oil fuel systems.

Kylvattensystemet bör vara anordnat på så sätt att enstaka fel i rörledningssystemet eller på pumparna kan isoleras så att kylförmågan kan upprätthållas eller snabbt återställas.

Väsentliga maskiner och väsentlig utrustning bör vara anordnade på så sätt att enstaka elektriska fel i kringutrustningen (t.ex. fel i den elektriska matningen till en elektronisk bränslepump) inte medför att maskinen eller utrustningen stoppar okontrollerat utan förvarning.

Dött fartyg

3 §³⁷ Maskineriet ska kunna sättas i drift från dött fartyg utan hjälp utifrån.

Fartyg som har en längd mindre än 24 meter (fartområde D–E) omfattas inte av första stycket.

Allmänna råd

Riktlinjer om dött fartyg finns i avsnitt 3.1 i MSC/Circ.1176³⁸.

Trycksatta anordningar

4 § Alla trycksatta anordningar (pannor, delar av maskineriet, ångsystem, hydraulsystem, tryckluftsystem och andra system) och tillhörande utrustning ska besiktigas och tryckprovas innan de tas i bruk första gången³⁹. Trycksatta anordningar ska även genomgå återkommande besiktningar.

För fartyg som inte tillämpar en erkänd organisations bestämmelser ska installationsbesiktning, återkommande besiktning och tryckprovning av trycksatta anordningar ske enligt tillämpliga bestämmelser i

– Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2005:3) om besiktning av trycksatta anordningar, och

– Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2006:8) om provning med över- eller undertryck.

Även trycksatta anordningar på fritidsfartyg med en längd av 24 meter eller mer ska genomgå installationsbesiktning, återkommande besiktning och tryckprovning enligt andra stycket.

Särskilt för gasbehållare i fasta brandsläckningssystem

5 § Gasbehållare i fasta brandsläckningssystem kan kontrolleras enligt bestämmelserna i IMO-cirkulär MSC.1/Circ.1318⁴⁰ istället för att genomgå återkommande besiktning enligt 4 § under förutsättning att

³⁷ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/26.4.

³⁸ MSC/Circ.1176, Unified interpretations to SOLAS chapters II-1 and II-2 and to the technical provisions for means of access for inspections.

³⁹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/26.5.

⁴⁰ MSC.1/Circ.1318, Guidelines for the Maintenance and Inspections of Fixed Carbon Dioxide Fire-Extinguishing Systems.

1. samtliga gasbehållare innehåller CO² eller andra gaser med inerta egenskaper⁴¹,

2. samtliga gasbehållare har tillverkats enligt standard SS-EN ISO 9809-1-3:2010⁴², och

3. dokumentation finns som visar att anläggningen är välskött enligt annex B till SS-ISO 6406:2005⁴³ och att kraven enligt 1 och 2 är uppfyllda.

Dokumentationen enligt 3 ska vara upprättad av en erkänd organisation eller ett organ som är ackrediterat för uppgiften enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

De gasbehållare som har det tidigaste besiktningdatumet ska kontrolleras först. Underhåll, besiktning, provning och dokumentation ska ske enligt MSC.1/Circ.1318. Därutöver ska det framgå av dokumentationen vilka behållare som har kontrollerats och godkänts. All dokumentation ska kunna visas upp vid kontroll. Cirkuläret finns på engelska i bilaga 5.

Allmänna råd

MSC.1/Circ.1318 eller anvisningar enligt cirkuläret bör finnas tillgängliga på fartyget och på det arbetspråk som besättningen använder.

Slagsida och trim

6 §⁴⁴ Huvudmaskineriet och allt hjälpmaskineri som är nödvändiga för fartygets framdrivning och säkerhet ska vara konstruerade för drift när fartyget

– är upprätt,

– har en slagsida av upp till och med 15° åt något håll under statiska förhållanden, eller

– har en slagsida av upp till och med 22,5° åt något håll under dynamiska förhållanden (rullning) och samtidigt har ett förligt eller akterligt dynamiskt trim (sättning) till 7,5°.

Transportstyrelsen kan medge avvikelser från dessa vinklar med hänsyn till fartygets typ, storlek och driftförhållanden.

Passagerarfartyg i inrikes trafik (fartområde E) och övriga fartyg (fartområde E) behöver inte uppfylla kraven i första stycket.

⁴¹ Med gaser med inerta egenskaper avses gaser som inte reagerar kemiskt med sin omgivning. Vid utsläpp av inerta gaser i ett utrymme späds luften ut vilket leder till minskad syrehalt, som i sin tur släcker i stort sett alla typer av bränder.

⁴² Gasflaskor – Återfyllningsbara sömlösa gasflaskor av stål – Beräkning, konstruktion och provning – Del 1-3: Gasflaskor av seghärtningsstål med brottgräns mindre än 1 100 MPa (ISO 9809-1-3:2010).

⁴³ Gasflaskor – Sömlösa stålflaskor – Periodisk kontroll och provning (ISO 6406:2005, IDT).

⁴⁴ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/26.6.

Rengöring och inspektion

7 §⁴⁵ Installationen av framdrivnings- och hjälpmaskinerierna inklusive pannor och tryckkärl ska ske på sådant sätt att rengöring, inspektion och underhåll underlättas.

Vibrationer

8 §⁴⁶ Vid utformning, tillverkning och installation av maskineri ska särskild hänsyn tas till vibrationer från detta maskineri så att skadliga påkänningar inte uppstår under normala driftförhållanden.

Icke-metalliska expansionselement

9 §⁴⁷ Icke-metalliska expansionselement i rörledningssystem på SOLAS-fartyg ska bytas ut vid behov eller vid de intervall som rekommenderas av tillverkaren. Detta gäller om elementen ingår i fartygets bordgenomföring och både penetreringen och det icke-metalliska expansionselementet befinner sig under lägsta lastvattenlinje.

Anvisningar och ritningar

10 §⁴⁸ Drifts- och underhållsanvisningar och konstruktionsritningar för fartygssystem och utrustning på SOLAS-fartyg som är nödvändiga för fartygets säkra drift ska finnas tillgängliga på ett språk som kan förstås av de befäl och besättningsmedlemmar som måste förstå sådan information för att utföra sina arbetsuppgifter.

Allmänna råd

Anvisningarna som krävs enligt 10 § bör finnas även på andra fartyg än SOLAS-fartyg.

Ventilationsrör och tankar

11 §⁴⁹ Ventilationsrör för brännoljedagtankar, settlingstankar och smörjoljetankar på SOLAS-fartyg byggda den 1 juli 1998 eller senare ska placeras och anordnas på så sätt att ett brott på ett ventilationsrör inte medför omedelbar risk för att överbrytande sjö eller regnvatten tränger in.

⁴⁵ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/26.7.

⁴⁶ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/26.8.

⁴⁷ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/26.9.

⁴⁸ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/26.10.

⁴⁹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/26.11.

Sådana fartyg ska vara försedda med två brännoljetankar för alla bränsle-typer som används ombord och som är nödvändiga för framdrivning och de system som räknas upp i 2 § 1, 2 och 6. Alternativt kan fartygen vara försedda med likvärdiga anordningar. Tankarnas kapacitet ska motsvara minst 8 timmars kontinuerlig framdrivning vid maximal effekt och normal belastning till sjöss av generatoranläggningen.

Allmänna råd

Riktlinjer för arrangemang av brännoljetankar finns i MSC/Circ.1176⁵⁰, senast ändrat genom MSC.1/Circ.1197⁵¹.

4 kap. Maskineri⁵²

Övervarvsskydd

1 §⁵³ Om det på SOLAS-fartyg finns risk för övervarv hos ett maskineri, ska ett mekaniskt eller elektroniskt övervarvsskydd installeras så att varvtalet inte överskrider en säker nivå.

Anordningar mot övertryck

2 §⁵⁴ Huvud- och hjälpmaskinerierna inklusive tryckkärl ska vara försedda med övertrycksskydd där det är praktiskt möjligt.

Växlar, axlar och kopplingar

3 §⁵⁵ Växlar, axlar och kopplingar för kraftöverföring till maskineriet som är nödvändiga för fartygets framdrivning och för fartygets och ombordvarandes säkerhet ska vara utformade och tillverkade för att tåla de maximala påkänningar som kan uppstå under alla driftsförhållanden. De ska också vara utformade och tillverkade utifrån de maskintyper som de drivs av eller utgör delar av.

⁵⁰ MSC/Circ.1176, Unified interpretations to SOLAS chapters II-1 and XII and to the technical provisions for means of access for inspections.

⁵¹ MSC.1/Circ.1197, Amendments to the unified interpretations to SOLAS chapters II-1 and XII approved by MSC/Circ.1176.

⁵² Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/27.

⁵³ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/27.1.

⁵⁴ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/27.2.

⁵⁵ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/27.3.

Säkerhetsventiler

4 §⁵⁶ Förbränningsmotorer med en cylinderdiameter större än eller lika med 200 mm eller en vevhusvolym större än eller lika med 0,6 m³ ska ha säkerhetsventiler med tillräcklig utströmningsarea som skyddar mot följderna av vevhusexplosioner. Säkerhetsventilerna ska anordnas så att utströmningen kan riktas på ett sådant sätt att risken för personskador minimeras.

Automatisk stoppanordning på SOLAS-fartyg

5 §⁵⁷ På SOLAS-fartyg gäller att framdrivningsmaskinerier som drivs av turbiner eller förbränningsmotorer samt hjälpmaskinerier ska vara försedda med automatiska anordningar som stoppar maskinerierna i händelse av fel som kan leda till haveri, allvarlig skada eller explosion. Transportstyrelsen kan medge att den automatiska stoppanordningen förses med en förbi-koppling.

5 kap. Backförmåga⁵⁸

1 §⁵⁹ Det ska finnas tillräcklig backeffekt för fartygets säkra manövrering under alla normala förhållanden.

Allmänna råd

Riktlinjer för SOLAS-fartygs manöverförmåga finns i resolution MSC.137(76)⁶⁰ och MSC/Circ.1053⁶¹. Riktlinjer för information om ett fartygs manöverförmåga finns i resolution A.601(15)⁶².

2 §⁶³ Maskineriets förmåga att snabbt ändra propellerns dragkraft eller rotationsriktning för att fartyget ska kunna stoppa inom en rimlig distans vid maximal servicefart ska dokumenteras.

3 §⁶⁴ Stoptider, stävriktningar och distanser som har registrerats vid prov ska dokumenteras. För fartyg med flera propellrar ska även fartygets stoptider, stävriktningar och distanser när en eller flera propellrar är ur drift dokumenteras. Dokumentation ska vara tillgänglig ombord för befälhavaren och särskilt utsedd personal.

⁵⁶ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/27.4.

⁵⁷ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/27.5.

⁵⁸ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/28.

⁵⁹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/28.1.

⁶⁰ MSC.137(76), Standards for ship manoeuvrability.

⁶¹ MSC/Circ.1053, Explanatory notes to the standards for ship manoeuvrability.

⁶² A.601(15), Provision and display of manoeuvring information on board ships.

⁶³ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/28.2.

⁶⁴ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/28.3.

Allmänna råd

Kraven i 3 § bör tillämpas även på lastfartyg som har en längd mindre än 24 meter.

4 §⁶⁵ Om det finns kompletterande anordningar på SOLAS-fartyg för att manövrera eller stoppa fartyget ska dessa anordningar dokumenteras enligt 2 och 3 §§.

6 kap. Styrinrättning⁶⁶

1 §⁶⁷ Fartyg ska, om inte annat uttryckligen anges, vara försedda med huvudstyrinrättning och reservstyrinrättning. Huvudstyrinrättningen och reservstyrinrättningen ska anordnas så att fel på den ena inte gör den andra obrukbar.

Allmänna råd

Riktlinjer för SOLAS-fartygs manöverförmåga finns i resolution MSC.137(76)⁶⁸ och MSC/Circ.1053⁶⁹.

2 §⁷⁰ Styrinrättningarnas ingående komponenter och hjärtstocken ska vara av pålitlig konstruktion. Tillhörande lager ska vara permanentsmorda eller försedda med smörjanordningar.

3 §⁷¹ På SOLAS-fartyg ska beräkningarna vid dimensionering av rörledningar och andra komponenter i styrinrättningar som är utsatta för inre hydrauliskt tryck utgå från ett konstruktionstryck av minst 1,25 gånger det maximala tryck som kan förväntas under de driftsförhållanden som anges i 5 § 2. Beräkningarna ska också ta hänsyn till trycket i systemets lågtrycksdel. Vid dimensionering ska utmatningskriterier tillämpas. Beräkningarna ska ta hänsyn till pulserande tryck till följd av dynamisk belastning.

Allmänna råd

Kraven i 3 § bör tillämpas även på andra fartyg än SOLAS-fartyg.

Säkerhetsventiler

4 §⁷² På SOLAS-fartyg ska det finnas säkerhetsventiler på alla delar av det hydrauliska systemet som kan isoleras och som samtidigt kan trycksättas av kraftkällan eller externa krafter. Säkerhetsventilernas inställning får inte

⁶⁵ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/28.4.

⁶⁶ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/29.

⁶⁷ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/29.1.

⁶⁸ MSC.137(76), Standards for ship manoeuvrability.

⁶⁹ MSC/Circ.1053, Explanatory notes to the standards for ship manoeuvrability.

⁷⁰ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/29.2.1.

⁷¹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/29.2.2.

⁷² Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/29.2.3.

överstiga konstruktionstrycket. Säkerhetsventilerna ska vara av tillräcklig storlek och installerade på så sätt att onödig tryckstegring inte uppstår.

Allmänna råd

Kraven i 4 § bör tillämpas även på andra fartyg än SOLAS-fartyg.

Huvudstyrinrättning

5 §⁷³ För huvudstyrinrättningen och hjärtstocken gäller följande:

1. De ska vara av tillräcklig styrka och klara styrning av fartyget vid maximal servicefart. Detta ska visas genom praktiskt prov.

2. De ska klara att lägga över rodret från 35° åt ena sidan till 35° åt andra sidan vid fartygets största djupgående och vid maximal servicefart samt under samma förhållanden från 35° åt ena sidan till 30° åt andra sidan på högst 28 sekunder.

3. De ska vara maskindrivna om det krävs för att uppfylla kraven i 2 eller om hjärtstockens diameter vid kvadranten överstiger 120 mm. Detta krav tar inte hänsyn till bestämmelser om fartygs isklass. Den ska vara maskindriven om det krävs för att uppfylla kraven i 2 eller om hjärtstockens diameter vid kvadranten överstiger 230 mm. Detta krav tar inte hänsyn till bestämmelser om fartygs isklass. Bestämmelser om fartygs isklass finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:96) om finsk-svensk isklass och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:23) om svensk isklass för trafik på Väner.

4. De ska vara konstruerade på så sätt att de inte skadas vid maximal backfart. Detta konstruktionskrav behöver inte styrkas genom prov vid maximal backfart och maximal rodervinkel.

Reservstyrinrättning

6 §⁷⁴ För reservstyrinrättningen gäller följande:

1. Den ska vara av tillräcklig styrka, klara styrning av fartyget vid styrfart och snabbt kunna sättas i funktion i en nödsituation.

2. Den ska klara att lägga över rodret från 15° åt ena sidan till 15° åt andra sidan på högst 60 sekunder vid fartygets största djupgående och halv fart framåt, dock lägst sju knop.

3. Den ska vara maskindriven om det krävs för att uppfylla kraven i 2 eller om hjärtstockens diameter vid kvadranten överstiger 230 mm. Detta krav tar inte hänsyn till bestämmelser om fartygs isklass. Bestämmelser om fartygs isklass finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:96) om finsk-svensk isklass och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:23) om svensk isklass för trafik på Väner.

⁷³ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/29.3.

⁷⁴ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/29.4.

7 §⁷⁵ Kraftenheter för huvud- och reservstyrinrättningar ska

1. återstarta automatiskt när kraftförsörjningen återställs efter ett kraftbortfall, och
2. kunna sättas i drift på bryggan.

I händelse av fel i kraftförsörjningen till någon av kraftenheterna till styrinrättningarna ska en akustisk och optisk larmsignal avges på bryggan.

8 §⁷⁶ Reservstyrinrättning behöver inte finnas under förutsättning att

1. huvudstyrinrättningen har två eller flera identiska kraftenheter,
2. huvudstyrinrättningen är anordnad på så sätt att enstaka fel på rörledningssystemet eller en av kraftenheterna kan isoleras så att styrförmågan kan upprätthållas eller snabbt återfås,
3. huvudstyrinrättningen på passagerarfartyg kan lägga rodret enligt 5 § 2 även när en av kraftenheterna är ur funktion, och
4. huvudstyrinrättningen på lastfartyg kan lägga rodret enligt 5 § 2 när samtliga kraftenheter används.

9 §⁷⁷ Transportstyrelsen kan medge att en styrinrättning av icke hydraulisk typ får användas förutsatt att kraven i 5–8 §§ är uppfyllda.

Manöversystem

10 §⁷⁸ Det ska finnas manöversystem för styrinrättning enligt följande:

1. För huvudstyrinrättningen ska det finnas manöversystem både på bryggan och i styrmaskinrummet.

2. Om huvudstyrinrättningen är anordnad i enlighet med 8 och 9 §§ ska det finnas två av varandra oberoende manöversystem som båda kan styras från bryggan. Kravet på oberoende manöversystem anses vara uppfyllt om det vid elektrisk manöver finns dubbla elektriska kontaktbleck i en manöverspak. Ratt eller motsvarande behöver inte dubbleras. Om manöversystemet utgörs av en hydraulisk telemotor behöver ett andra oberoende system endast installeras på tankfartyg med en bruttodräktighet om 10 000 eller mer.

3. För reservstyrinrättningen ska det finnas manöversystem i styrmaskinrummet. Om reservstyrinrättningen är maskindriven ska den också kunna styras från bryggan och vara oberoende av huvudstyrinrättningens manöversystem.

Lastfartyg med en bruttodräktighet under 100 behöver inte uppfylla kraven i första stycket 1.

11 §⁷⁹ Manöversystem för huvud- och reservstyrinrättningar som kan styras från bryggan ska uppfylla följande:

⁷⁵ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/29.5.

⁷⁶ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/29.6.1.

⁷⁷ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/29.6.3.

⁷⁸ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/29.7.

⁷⁹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/29.8

1. Elektriska manöversystem ska försörjas av en egen, separat krets kopplad till ett startskåp för styrinrättningens kraftmatning i styrmaskinutrymmet. Alternativt ska de matas direkt från samlingsskenorna i huvudeltavlan i samma sektion som försörjer styrinrättningens kraftmatning.

2. De manöversystem som kan styras från bryggan ska förses med en frånkopplare i styrmaskinutrymmet så att manöversystemen kan kopplas bort från sina respektive styrinrättningar.

3. Manöversystemen ska kunna sättas i drift på bryggan.

4. I händelse av fel i den elektriska kraftförsörjningen till manöversystemen ska en akustisk och optisk larmsignal avges på bryggan.

5. Manöversystemens försörjningskretsar får endast förses med kortslutningsskydd.

12 §⁸⁰ De elektriska kraftkretsarna och manöversystemen för styrinrättningar med tillhörande komponenter, kablar och rörledningar som föreskrivs i 6 och 7 kap. ska hållas åtskilda i hela sin längd så långt det är praktiskt möjligt.

Tvåvägskommunikation

13 §⁸¹ Det ska finnas en anordning för tvåvägskommunikation mellan bryggan och styrmaskinrummet.

Lastfartyg som har en längd mindre än 24 meter behöver inte uppfylla kraven i första stycket.

14 §⁸² Rodervinkeln ska indikeras på bryggan om huvudstyrinrättningen är maskindriven samt kunna avläsas i styrmaskinrummet. Rodervinkelindikeringen ska vara oberoende av manöversystem för styrinrättning.

Lastfartyg som har en längd mindre än 24 meter behöver inte uppfylla kraven i första stycket.

Hydraulik

15 §⁸³ Maskindrivna, hydrauldrivna styrinrättningar ska uppfylla följande krav:

1. De ska ha filter för att hålla hydraulvätskan ren. Filtren ska vara anpassade till hydraulsystemets typ och utformning.

2. Alla hydraulväsketankar ska ha akustiska och optiska larmsignaler för låg hydraulvätskenivå. Larmen ska avges så tidigt som praktiskt är möjligt för att indikera eventuella hydraulväskeläckor, och de ska avges på bryggan och i maskinrummet där de omedelbart kan uppfattas.

3. Om maskindriven huvudstyrinrättning krävs ska maskindrivna, hydrauldrivna styrinrättningar ha en fast förrådstank med tillräcklig kapa-

⁸⁰ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/29.9.

⁸¹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/29.10.

⁸² Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/29.11.

⁸³ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/29.12.

citet för att återfylla minst ett kraftöverföringssystem inklusive tank. Förrådstanken ska anslutas med en permanent rörledning så att hydraulsystemen omedelbart kan återfyllas från en plats i styrmaskinutrymmet. Förrådstanken ska förses med en nivåmätare.

Lastfartyg som har en längd mindre än 24 meter behöver inte uppfylla kraven i första stycket.

Allmänna råd

Kraven i 15 § första stycket bör tillämpas även på lastfartyg som har en längd mindre än 24 meter.

16 §⁸⁴ Styrmaskinutrymmena ska uppfylla följande krav:

1. De ska vara lättillgängliga och, så långt det praktiskt är möjligt, avskilda från andra maskineriutrymmen.

2. De ska vara försedda med lämpliga anordningar för tillträde till styrinrättningens maskineri och manöversystem. Dessa anordningar ska omfatta ledstänger och halkfria ståtytor för att säkra arbetsmiljön i händelse av hydraulvätskeläckage. Särskilda bestämmelser om skyddsanordningar finns i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2005:25) om skyddsanordningar och skyddsåtgärder på fartyg.

Styrinrättningen och dess pumpar och manöversystem får placeras i ett annat utrymme än hjärtstocken om säkerhetsnivån blir densamma som om de hade varit placerade i samma utrymme.

Lastfartyg som har en längd mindre än 24 meter behöver inte uppfylla kraven i första stycket.

17 §⁸⁵ Om hjärtstocken är mer än 230 mm i diameter vid kvadranten, bortsett från förstärkning för gång i is, ska det finnas en alternativ kraftförsörjning av styrinrättningen. Den alternativa kraftförsörjningen ska minst vara tillräcklig för att försörja den kraftenhet för styrinrättning som uppfyller kraven i 6 § 2 med tillhörande manöversystem och rodervinkelindikator. Den alternativa kraftförsörjningen ska kopplas in automatiskt inom 45 sekunder och försörjas av antingen den elektriska nödkraftkällan eller en oberoende kraftkälla i styrmaskinutrymmet. Den oberoende kraftkällan ska endast användas för detta ändamål.

Den alternativa kraftförsörjningen ska klara minst 30 minuters oavbruten drift på fartyg med en bruttodräktighet om 10 000 eller mer och minst 10 minuters oavbruten drift på övriga fartyg.

Bestämmelser om fartygs isklass finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:96) om finsk-svensk isklass och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:23) om svensk isklass för trafik på Väneren.

⁸⁴ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/29.13.

⁸⁵ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/29.14.

Ytterligare bestämmelser för SOLAS-tankfartyg

Huvudstyrinrättning

18 §⁸⁶ På SOLAS-tankfartyg med en bruttodräktighet om 10 000 eller mer och på övriga fartyg med en bruttodräktighet om 70 000 eller mer ska huvudstyrinrättningen vara försedd med två eller flera identiska kraftenheter som uppfyller kraven i 8 §.

19 §⁸⁷ SOLAS-tankfartyg med en bruttodräktighet om 10 000 eller mer ska uppfylla följande krav:

1. Huvudstyrinrättningen ska anordnas så att styrförmågan återfås inom 45 sekunder i händelse av förlorad styrförmåga på grund av enstaka fel i någon del av huvudstyrinrättningens kraftöverföringssystem eller om manövreringsenheterna till rodret kärvar. Detta gäller inte vid fel i rorkulten, kvadranten eller komponenter som fyller samma funktion.

2. Huvudstyrinrättningen ska omfatta något av följande:

– Den ska omfatta två av varandra oberoende och separata kraftöverföringssystem som var för sig uppfyller kraven i 5 § 2.

– Alternativt ska den omfatta minst två identiska kraftöverföringssystem som vid normal samtidig drift uppfyller kraven i 5 § 2. Om det är nödvändigt för att uppfylla detta krav ska de hydrauliska kraftöverföringssystemen kopplas ihop. Förlust av hydraulvätska från ett system ska kunna upptäckas. Det defekta systemet ska kunna kopplas bort automatiskt utan att funktionen hos övriga överföringssystem påverkas.

– Alternativt ska styrinrättningar av icke hydraulisk typ uppnå likvärdig standard.

Alternativa lösningar

20 §⁸⁸ Transportstyrelsen kan medge att SOLAS-tankfartyg med en bruttodräktighet om 10 000 eller mer men med en dödvikt under 100 000 ton har andra lösningar än de i 19 §. Dessa alternativa lösningar behöver inte uppfylla kriteriet om enstaka fel vad gäller manövreringsenheter till rodret. Dessa alternativa lösningar medges under följande förutsättningar:

1. Likvärdig säkerhetsstandard ska uppnås.

2. Styrförmågan ska återfås inom 45 sekunder i händelse av förlorad styrförmåga på grund av enstaka fel i någon del av rörledningssystemet eller i någon av kraftenheterna.

3. Där styrinrättningen bara omfattar en enda manövreringsenhet till rodret ska särskild uppmärksamhet ägnas åt

– analysen av påkänningarna i utformningen, inklusive utmattnings- och sprickbildningsanalys vid behov,

– det material som används,

⁸⁶ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/29.15.

⁸⁷ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/29.16.

⁸⁸ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/29.17.

- installationen av låsanordningar,
- provning och inspektion, och
- tillhandahållandet av effektivt underhåll.

Sådan styrinrättning ska för tankfartyg med en bruttodräktighet om 10 000 eller mer men med en dödvikt under 100 000 ton uppfylla minst kraven i IMO-resolution A.467(XII)⁸⁹.

7 kap. Tilläggskrav för elektrisk och elektrohydraulisk styrinrättning⁹⁰

1 §⁹¹ Anordningar för att indikera att motorerna för elektrisk och elektrohydraulisk styrinrättning är i drift ska vara installerade på bryggan och vid en lämplig manöverplats för framdrivningsmaskineriet.

Separata kretsar

2 §⁹² Varje elektrisk eller elektrohydraulisk styrinrättning som består av en eller flera kraftenheter ska försörjas av minst två särskilda kretsar varav minst en ska matas direkt från huvudtavlan. En krets får matas från nödetavlan. En elektrisk eller elektrohydraulisk reservstyrinrättning som är förbunden med en elektrisk eller elektrohydraulisk huvudstyrinrättning får anslutas till en av de kretsar som försörjer huvudstyrinrättningen. De kretsar som försörjer en elektrisk eller elektrohydraulisk styrinrättning ska ha tillräcklig kapacitet för att försörja alla motorer som kan anslutas till dem samtidigt och som kan behöva användas samtidigt.

Lastfartyg som har en längd mindre än 24 meter behöver inte uppfylla kraven i första stycket.

Kortslutningsskydd

3 §⁹³ Kortslutningsskydd och larm vid överbelastning ska finnas för de kretsar och motorer som beskrivs i 1 och 2 §§. Om det finns överströmskydd, vilket även omfattar skydd mot startström, ska dessa vara beräknade för minst två gånger märkströmmen för den motor eller krets de skyddar samt kunna låta relevanta startströmmar passera.

Där trefasmatning används ska det finnas larm som indikerar fel i någon av matarfaserna. Larmen ska avge akustiska och optiska larmsignaler och vara placerade där de syns och hörs i framdrivningsmaskineriutrymmet eller maskinkontrollrummet samt enligt kraven i 31 kap.

⁸⁹ A.467(XII), Guidelines for acceptance of non-duplicated rudder actuators for tankers, chemical tankers and gas carriers of 10,000 tons gross tonnage and above but less than 100,000 tonnes deadweight samt tillhörande rättelse, Corr.1.

⁹⁰ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/30.

⁹¹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/30.1.

⁹² Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/30.2.

⁹³ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/30.3.

Lastfartyg som har en längd mindre än 24 meter behöver inte uppfylla kraven i andra stycket.

4 §⁹⁴ På passagerarfartyg i inrikes trafik (fartområde E) samt övriga fartyg med en bruttodräktighet under 1 600 som har en reservstyrinrättning som enligt 6 kap. 6 § 3 ska vara maskindriven men som inte drivs elektriskt eller som drivs av en elektrisk motor som främst är avsedd för andra ändamål, får huvudstyrinrättningen matas av en krets från huvudeltavlan.

Om en elektrisk motor som främst är avsedd för andra ändamål anordnas för att försörja en reservstyrinrättning, kan Transportstyrelsen medge undantag från kraven i 3 § under förutsättning att tillräckliga skyddsåtgärder har vidtagits och att kraven på reservstyrinrättningar i 6 kap. 7 § 1 och 2 samt 11 § 3 uppfylls.

8 kap. Anordningar för manövrering av maskineri⁹⁵

1 §⁹⁶ De framdrivnings- och hjälpmaskinerier som är väsentliga för fartygets framdrivning och säkerhet ska vara försedda med effektiva anordningar för maskineriernas drift och manövrering.

På SOLAS-fartyg byggda den 1 juli 1998 eller senare ska de framdrivnings- och hjälpmaskinerier som är väsentliga för fartygets framdrivning, manövrering och säkerhet vara försedda med effektiva anordningar för maskineriernas drift och manövrering. Manövreringssystem som är väsentliga för fartygets framdrivning, manövrering och säkerhet ska vara oberoende eller utformade på så sätt att fel i ett system inte försämrar prestanda hos något annat system.

Fjärrmanövrering

2 §⁹⁷ Om det finns anordningar för att fjärrmanövrera framdrivningsmaskineriet på bryggan och maskineriutrymmena är avsedda att vara bemannade, ska följande gälla:

1. Varvtal, dragkraftsriktning och, om tillämpligt, propellerstigning ska kunna kontrolleras från bryggan under alla normala driftsförhållanden, inklusive manövrering.

2. Varje oberoende propeller ska fjärrmanövreras med ett särskilt manöverdon. Manöverdonen ska vara utformade och konstruerade på så sätt att användaren inte behöver ägna sig åt detaljerna i hur maskineriet manövreras. Propellrar som är avsedda för samtidig drift får manövreras med ett gemensamt manöverdon.

3. Framdrivningsmaskineriet ska vara försett med en anordning för nödstopp på bryggan som är oberoende av bryggans manöversystem.

⁹⁴ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/30.4.

⁹⁵ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/31.

⁹⁶ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/31.1 och 31.5.

⁹⁷ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/31.2.

4. Maskinorder från bryggan ska indikeras vid maskinkontrollrummet eller vid manöverplattformen, beroende på vad som är tillämpligt.

5. Framdrivningsmaskineriet ska endast kunna fjärrmanövreras från en plats åt gången. Ihopkopplade manöverplatser är tillåtna. Vid varje plats ska det indikeras vilken plats som manövrerar framdrivningsmaskineriet. Det ska bara gå att föra över manövreringen mellan bryggan och maskineriutrymmena i framdrivningsmaskineriutrymmet eller maskinkontrollrummet. Fjärrmanövreringssystemet ska ha en anordning som förhindrar att propellerns dragkraft ändras väsentligt när manövreringen förs över från en plats till en annan.

6. Det ska vara möjligt att manövrera framdrivningsmaskineriet lokalt även i händelse av fel i någon del av fjärrmanövreringssystemet.

7. Fjärrmanövreringssystemet ska vara utformat på så sätt att larm avges i händelse av fel i systemet. Propellerns förinställda varvtal och rotationsriktning ska bibehållas tills lokal manövrering fungerar, om inte Transportstyrelsen bedömer att det är praktiskt omöjligt.

8. Det ska finnas indikatorer på bryggan som visar

a. propellervarvtal och rotationsriktning för fast propeller, och

b. propellervarvtal och stigning för propellrar med ställbar stigning.

9. Det ska finnas en larmanordning på bryggan och i maskineriutrymmet som indikerar lågt startlufttryck. Larmet ska ställas in på en sådan nivå att ytterligare starter av huvudmaskineriet är möjliga. Om framdrivningsmaskineriets fjärrmanövreringssystem är utformat för automatisk start, ska antalet på varandra följande automatiska startförsök begränsas för att säkra ett tillräckligt startlufttryck för lokal start.

Lastfartyg som har en längd mindre än 24 meter eller en bruttodräktighet under 500 behöver inte uppfylla kraven i första stycket 6.

3 §⁹⁸ Om det finns anordningar för att fjärrmanövrera framdrivningsmaskineriet på bryggan på SOLAS-fartyg byggda den 1 juli 1998 eller senare ska följande gälla:

1. Varvtal, dragkraftsriktning och, om tillämpligt, propellerstigning ska kunna kontrolleras från bryggan under alla normala driftförhållanden, inklusive manövrering.

2. Varje oberoende propeller ska manövreras med ett särskilt manöverdon. Manövreringen ska ha automatisk styrning av alla tillhörande system, inklusive anordningar för att förhindra överbelastning av framdrivningsmaskineriet, om nödvändigt. Propellrar som är avsedda för samtidig drift får manövreras med ett gemensamt manöverdon.

3. Framdrivningsmaskineriet ska vara försett med en anordning för nödstopp på bryggan som är oberoende av bryggans manöversystem.

4. Maskinorder från bryggan ska indikeras vid maskinkontrollrummet och vid manöverplattformen.

5. Framdrivningsmaskineriet ska endast kunna fjärrmanövreras från en plats åt gången. Ihopkopplade manöverplatser är tillåtna. Vid varje plats ska

⁹⁸ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/31.2 och 31.5.

det indikeras vilken plats som manövrerar framdrivningsmaskineriet. Det ska bara gå att föra över manövreringen mellan bryggan och maskineriutrymmena i framdrivningsmaskineriutrymmet eller maskinkontrollrummet. Fjärrmanövreringssystemet ska ha en anordning som förhindrar att propellerns dragkraft ändras väsentligt när manövreringen förs över från en plats till en annan.

6. Det ska vara möjligt att manövrera framdrivningsmaskineriet lokalt även i händelse av fel i någon del av fjärrmanövreringssystemet. Det ska även vara möjligt att manövrera det hjälpmaskineri som är väsentligt för fartygets framdrivning och säkerhet vid eller i närheten av detta hjälpmaskineri.

7. Fjärrmanövreringssystemet ska vara utformat på så sätt att larm avges i händelse av fel i systemet. Propellerns förinställda varvtal och rotationsriktning ska bibehållas tills lokal manövrering fungerar om inte Transportstyrelsen bedömer att det är praktiskt omöjligt.

8. Det ska finnas indikatorer på bryggan, maskinkontrollrummet och vid manöverplattformen som visar

- a. propellervarvtal och rotationsriktning för fast propeller, och
- b. propellervarvtal och stigning för propellar med ställbar stigning.

9. Det ska finnas en larmanordning på bryggan och i maskineriutrymmet som indikerar lågt startlufttryck. Larmet ska ställas in på en sådan nivå att ytterligare starter av huvudmaskineriet är möjliga. Om framdrivningsmaskineriets fjärrmanövreringssystem är utformat för automatisk start, ska antalet på varandra följande automatiska startförsök begränsas för att säkra ett tillräckligt startlufttryck för lokal start.

10. Automatiksystem på SOLAS-fartyg byggda den 1 juli 2004 eller senare ska förvarna om överhängande och nära förestående reducereing eller stopp i framdrivningssystemet. Systemen ska förvarna i så god tid att vakthavande befäl på bryggan hinner bedöma navigationsförhållandena i nödsituationer. Systemen ska särskilt kontrollera, övervaka, rapportera, larma och vidta säkerhetsåtgärder för att sakta ner eller stoppa framdrivningen så att vakthavande befäl på bryggan får möjlighet att ingripa manuellt, utom i de fall manuellt ingripande leder till totalhaveri i maskiner eller framdrivningsutrustning inom kort, t.ex. i händelse av övervarv.

Allmänna råd

Den nödstoppplanordning som krävs enligt 2 § 3 och 3 § 3 bör inte vara konstruerad så att återstart försvåras.

Den indikering som krävs enligt 2 § 4 och 3 § 4 bör utgöras av maskintelegraf. Om framdrivningsmaskineriet manövreras från flera platser i maskinrummet, bör det finnas en maskintelegraf på varje plats.

Den larmanordning för lågt startlufttryck som krävs enligt 2 § 9 och 3 § 9 bör aktiveras vid ett tryck som tillåter ytterligare sex starter av en reversibel motor och tre starter av en motor kopplad till en propeller med ställbar stigning. Automatisk start av en motor bör begränsas till tre startförsök. Därefter bör ett larm avges som går

via maskinlarmanordningen. Motsvarande säkerhet bör gälla även för övriga startsystem.

4 §⁹⁹ Om framdrivningsmaskineriet och tillhörande maskineri, inklusive elektrisk huvudkraftkälla, har olika grader av automatisk manövrering och fjärrmanövrering och står under kontinuerlig, manuell övervakning från ett kontrollrum ska anordningarna och manöverdonen vara utformade, utrustade och installerade på så sätt att maskineriets manövrering blir lika säker och effektiv som om maskineriet hade stått under direktövervakning. För detta ändamål ska 25–30 kap. tillämpas.

Sådana utrymmen ska särskilt skyddas mot brand och vattenfyllning.

5 §¹⁰⁰ Automatiska system för start, manövrering och kontroll ska möjliggöra manuellt övertagande av dessa funktioner. Manuellt övertagande ska vara möjligt även vid fel i någon del av sådana system.

9 kap. Ångpannor och matarvattensystem¹⁰¹

1 §¹⁰² Ångpannor och avgaspannor eller liknande ska ha minst två säkerhetsventiler med tillräcklig kapacitet. Transportstyrelsen kan medge att endast en säkerhetsventil monteras om det går att säkerställa att detta ger ett tillräckligt skydd mot övertryck med hänsyn till ångpannornas och avgaspannornas uteffekt eller andra egenskaper.

2 §¹⁰³ Oljeeldade ångpannor som är avsedda att användas utan manuell övervakning ska ha säkerhetsanordningar som stänger av oljetillförseln och avger larm vid låg vattennivå, fel på lufttillförseln eller fel på lågan.

3 §¹⁰⁴ Vattenrörspannor som försörjer turbinmaskinerier för framdrivning ska ha larm för hög vattennivå.

4 §¹⁰⁵ Ånggenererande system som är väsentliga för fartygets säkerhet eller som kan utgöra en fara i händelse av fel på deras matarvattensystem ska ha minst två separata system från och med matarvattenpumparna. En gemensam genomföring till ångdomen är dock tillräcklig. Systemen ska förses med övertrycksskydd om inte pumpens egenskaper innebär ett övertrycksskydd.

⁹⁹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/31.3.

¹⁰⁰ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/31.4.

¹⁰¹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/32.

¹⁰² Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/32.1.

¹⁰³ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/32.2.

¹⁰⁴ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/32.3.

¹⁰⁵ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/32.4.

5 §¹⁰⁶ Pannor ska ha anordningar för övervakning och kontroll av matarvattnets kvalitet. Det ska finnas lämpliga anordningar som, så långt det är praktiskt möjligt, förhindrar att det kommer in olja eller andra föroreningar som kan skada pannorna.

6 §¹⁰⁷ Pannor som är väsentliga för fartygets säkerhet och som är utformade för en viss vattennivå ska ha minst två anordningar för att indikera vattennivån. Minst en av anordningarna ska vara ett direkt avläsbart vattenståndsglas.

10 kap. Ångrörsystem¹⁰⁸

1 §¹⁰⁹ Ångrör och anslutna anordningar genom vilka ånga kan passera ska vara utformade, konstruerade och installerade så att de tål de maximala påkänningar som de kan komma att utsättas för.

2 §¹¹⁰ Det ska finnas dräneringsanordningar i de ångrör där farligt vattenlag annars kan uppstå.

3 §¹¹¹ Om ett ångrör eller en anordning kan komma att ta emot ånga med ett tryck som överskrider det tryck som ångröret eller anordningen är utformad för, ska lämplig reduceringsventil, säkerhetsventil och manometer monteras.

Allmänna råd

Säkerhetsventiler i ångsystem bör ha separata avloppsrör till en plats där personer inte kan skadas av utströmmande ånga.

11 kap. Tryckluftsystem¹¹²

1 §¹¹³ Fartyg ska ha övertrycksskydd som skyddar alla delar av tryckluftsystemen, inklusive kylmantlar, kompressorhus och kylare, som kan komma att utsättas för farligt övertryck till följd av läckage från trycksatta delar. Lämpliga anordningar för tryckavlastning ska finnas i alla system.

2 §¹¹⁴ Startluftsystemet till framdrivningens förbränningsmotorer ska ha tillräckligt skydd mot effekterna av bakslag eller inre explosioner i startluft-rör.

¹⁰⁶ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/32.5

¹⁰⁷ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/32.6.

¹⁰⁸ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/33.

¹⁰⁹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/33.1.

¹¹⁰ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/33.2.

¹¹¹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/33.3.

¹¹² Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/34.

¹¹³ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/34.1.

¹¹⁴ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/34.2.

Allmänna råd

Även hjälpmaskineriets startluftsystem bör ha tillräckligt skydd mot effekterna av bakslag eller inre explosioner i startlufttrör.

3 §¹¹⁵ Utloppsrör från startluftkompressorerna ska leda direkt till startluftbehållarna. Ledningar för startluft från luftbehållarna till framdrivningsmaskiner och hjälpmaskineri ska vara helt avskilda från kompressorernas rör-system på trycksidan.

4 §¹¹⁶ Det ska finnas anordningar (oljeavskiljare) som hindrar olja från att tränga in i tryckluftsystemen och anordningar för dränering av tryckluftsystemen.

Allmänna råd

Manöverluftsystem bör förses med lufttorkare som är utrustade med förbikoppling.

12 kap. Ventilationssystem i maskineriutrymme¹¹⁷

1 § Maskinrum av kategori A ska vara tillräckligt ventilerade för att oavsett väderförhållanden upprätthålla personalens säkerhet och komfort och maskineriets drift när maskineri och pannor körs med full last.

Övriga maskineriutrymmen ska vara ventilerade i den utsträckning som krävs för utrymmenas ändamål.

Allmänna råd

Vid beräkning av ventilation bör SS-EN ISO 8861¹¹⁸ och SS-ISO 8862¹¹⁹ användas.

13 kap. Arrangemang för länsning på SOLAS-fartyg byggda den 1 januari 2009 eller senare¹²⁰

1 §¹²¹ Detta kapitel gäller endast för SOLAS-fartyg byggda den 1 januari 2009 eller senare. Bestämmelser om arrangemang för länsning för andra fartyg finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:114) om skrovkonstruktion, stabilitet och fribord.

¹¹⁵ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/34.3.

¹¹⁶ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/34.4.

¹¹⁷ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/35.

¹¹⁸ SS-EN ISO 8861, Skeppsteknik – Maskinrumsventilation ombord i dieselmotor-drivna fartyg – Utförandekrav och beräkningsgrunder (ISO 8861:1998).

¹¹⁹ SS-ISO 8862, Skeppsteknik – Luftbehandling och ventilation i manöverrum i maskinrum på fartyg – Förutsättningar och beräkningsgrunder.

¹²⁰ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/35-1.

¹²¹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/35-1.1.

Passagerarfartyg och lastfartyg¹²²

2 §¹²³ Det ska finnas ett effektivt länssystem med kapacitet att pumpa från och länsa alla vattentäta utrymmen som inte är permanent avsedda för färskvatten, barlastvatten, brännolja eller flytande last och från vilka det finns alternativa pumphsystem tillgängliga. Det ska också finnas effektiva anordningar för att länsa kyl- eller värmeisolerade lastrum.

3 §¹²⁴ Sanitets-, barlast- eller allmänna pumpar kan användas som oberoende länspumpar om de är tillfredsställande anslutna till länssystemet.

4 §¹²⁵ Länsledningar som är dragna genom eller under bunkerförråd eller tankar, genom pann- och maskinrum eller genom utrymmen för pumpning av brännolja ska vara av stål eller annat material med motsvarande egenskaper.

5 §¹²⁶ Systemen för pumpning av läns- och barlastvatten ska vara utformade så att de säkerställer att sjövattnet eller barlastvatten är förhindrat att komma in i lastrum eller maskinrum eller kan passera mellan olika vattentäta avdelningar. Vidare ska systemen förhindra att djuptankar med anslutning för länsning och barlast blir oavsiktligt flödade av sjövattnet eller barlastvatten när de innehåller last eller blir tömda av länssystemet när de innehåller barlastvatten.

6 §¹²⁷ Alla länslådor och manuellt manövrerade ventiler i anslutning till länssystemet ska vara åtkomliga under normala driftförhållanden.

7 §¹²⁸ Inneslutna lastutrymmen på skottdäck i passagerarfartyg eller på fribordsdäck i lastfartyg ska kunna dräneras. Transportstyrelsen kan i enskilda fall medge undantag från krav på dränering under förutsättning att utrymmets storlek eller indelning säkerställer att fartygets säkerhet därigenom inte försämras.

8 §¹²⁹ Då fribordet till skottdäck eller fribordsdäck är sådant att däckshörnet når vattenytan först då fartyget kränger mer än 5° ska dränering ske genom ett tillräckligt antal spygatt av lämplig storlek som leder direkt överbord i enlighet med kraven i regel 15 i bilaga 1 till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:114) om skrovkonstruktion, stabilitet och fribord, och i enlighet med kraven i bilaga 2 för lastfartyg.

¹²² Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/35-1.2.

¹²³ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/35-1.2.1.

¹²⁴ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/35-1.2.2.

¹²⁵ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/35-1.2.3.

¹²⁶ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/35-1.2.4.

¹²⁷ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/35-1.2.5.

¹²⁸ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/35-1.2.6.

¹²⁹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/35-1.2.6.1.

9 §¹³⁰ Då fribordet till skottdäck eller fribordsdäck är sådant att däckshörnet når vattenytan då fartyget kränger 5° eller mindre ska dränering av inneslutna lastutrymmen på skottdäck eller fribordsdäck ledas till lämpligt utrymme eller utrymmen med tillräcklig kapacitet, utrustade med ett nivåalarm och med lämpligt system för länsning överbord. Dessutom ska det säkerställas att:

1. antalet, storleken och placeringen av spygatt är tillräckliga för att förhindra onödig ansamling av vatten,
2. länsumpkapaciteten enligt denna regel för passagerarfartyg respektive lastfartyg även tar hänsyn till de krav som är relaterade till fasta sprinklersystem för brandbekämpning,
3. länsvatten som är förorenat med brännbara ämnen inte dräneras till maskinrum eller annat utrymme där gnistbildning kan uppstå, och
4. länsöppningar är utrustade med anordningar för att förhindra att gas läcker ut om inneslutna lastutrymmen är brandskyddade av koldioxidanläggning.

10 §¹³¹ Dräneringen från slutna fordonsutrymmen, ro-ro-lastutrymmen och utrymmen av särskild kategori ska också uppfylla regel 20.6.1.4 och 5 i bilaga 1 till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:98) om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLAS-fartyg byggda den 1 juli 2002 eller senare.

Passagerarfartyg¹³²

11 §¹³³ Det länsystem som krävs enligt 2 § ska kunna fungera under alla rimliga omständigheter efter en olycka, oavsett om fartyget är i upprätt eller krängt läge. Av det skälet ska normalt sidoplacerade sugpunkter finnas, utom i smala utrymmen i fartygets ändskepp där endast en sugpunkt kan vara tillräcklig. I utrymmen med komplicerad geometri kan ytterligare sugpunkter krävas. Utformningen ska medge att vatten kan ledas ner i länsystemet. För enskilda utrymmen där ett länsystem enligt dessa regler är direkt olämpligt kan Transportstyrelsen i enskilda fall medge undantag från kraven, under förutsättning att fartygets överlevnadsförmåga enligt regel 7–8-1 i bilaga 1 till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:114) om skrovkonstruktion, stabilitet och fribord inte försämras.

12 §¹³⁴ Minst tre maskindrivna pumpar, varav en får vara driven av framdrivningsmaskineriet, ska vara anslutna till huvudlänsystemet. Om karaktärstalet är 30 eller mer, ska ytterligare en oberoende maskindriven pump finnas installerad.

¹³⁰ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/35-1.2.6.2.

¹³¹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/35-1.2.6.3.

¹³² Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/35-1.3.

¹³³ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/35-1.3.1.

¹³⁴ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/35-1.3.2.

För ett fartyg av en given längd ska indelningsfaktorn bestämmas av ett karaktärstal enligt följande formler (3) och (4)

$$\text{Då } P_1 \text{ är större än } P: \quad C_s = 72 \left[\frac{M + 2P_1}{V + P_1 - P} \right] \quad (3)$$

$$\text{I övriga fall:} \quad C_s = 72 \left[\frac{M + 2P}{V} \right] \quad (4)$$

där:

C_s = karaktärstalet,

L = fartygets längd (L_{indeln}) (m);

M = volymen (m^3) av maskinutrymmet, som är under skottdäck med tillägg av volymen av bunkertankar ovanför dubbelbotten som är placerade för eller akter om maskinutrymmet

P = hela volymen (m^3) av passagerar- och besättningsutrymmen under skottdäck som är förbehållen för inredningen och används till passagerare och besättning, exkluderat baggage, förråd, proviant och postrum

V = hela volymen (m^3) av fartyget under skottdäck

$P_1 = K.N$,

där:

$K = 0,056L$

N = antal passagerare för vilket fartyget ska certifieras

Då värdet av $K.N$ är större än summan av P och den totala volymen av passagerarutrymmen ovanför marginallinjen, ska P_1 istället anta det största värdet av denna summa och två tredjedelar av $K.N$.

13 §¹³⁵ Om möjligt ska maskindrivna läns-pumpar vara placerade i separata vattentäta utrymmen så anordnade att de inte riskerar att omfattas av en och samma skada. Om huvudmaskineri, hjälpmaskineri och pannor befinner sig i två eller flera separata vattentäta utrymmen ska pumparna fördelas så jämnt som möjligt mellan dessa utrymmen.

14 §¹³⁶ På ett fartyg med en längd av 91,5 meter eller mer, eller som har ett läns-pumpsantal beräknat i enlighet med formeln i 12 § av ett karaktärstal på 30 eller mer, ska läns-systemet vara arrangerat så att minst en maskindrivna läns-pump ska kunna användas enligt följande i alla skadefall som fartyget har krav på att klara:

1. en av läns-pumparna ska vara en dränkbar nödpump med kraftkällan placerad ovanför skottdäcket, eller

2. läns-pumparna och deras kraftkällor ska vara fördelade över fartygets längd så att minst en pump alltid finns tillgänglig i ett oskadat utrymme.

¹³⁵ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/35-1.3.3.

¹³⁶ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/35-1.3.4.

15 §¹³⁷ Med undantag av eventuella extra pumpar som kan finnas installerade enbart för pikutrymmen, ska varje pump i systemet kunna länsa vilket utrymme som helst som finns angivet i 2 §.

16 §¹³⁸ Varje maskindriven länspump ska kunna pumpa vatten genom länsystemets huvudlänsledning med en flödes hastighet av minst 2 m/s. Oberoende maskindrivna läns-pumpar i maskinutrymmen ska ha direkta sugledningar från dessa utrymmen. Dock fordras inte mer än två sugledningar från något av utrymmena. Om det finns två eller fler sugledningar ska det finnas minst en på varje sida av fartyget. Transportstyrelsen kan kräva att oberoende maskindrivna läns-pumpar som är placerade i andra utrymmen ska ha separata, direkta sugledningar. Direkta sugledningar ska vara lämpligt arrangerade och ska i maskinutrymmen ha en diameter som minst är lika med den som krävs för huvudlänsledningen.

17 §¹³⁹ I tillägg till den direkta läns-sugledningen eller sugledningarna som krävs enligt 16 § ska det i lämpligt djup av maskinutrymmet finnas en direkt sugledning till huvudsjövattenpumpen, utrustad med en backventil. På ång-fartyg ska diametern på denna direkta sugledning vara minst två tredjedelar av diametern på sjövattenpumpens inlopp och på motorfartyg ska diametern på den direkta sugledningen vara av samma diameter som pumpinloppet.

18 §¹⁴⁰ Där huvudsjövattenpumpen inte är lämplig enligt 17 §, ska en direkt reservläns-sugledning anslutas från lämpligt djup av maskinutrymmet till den största tillgängliga, oberoende maskindrivna pumpen. Sugledningen ska ha samma diameter som pumpens inlopp. Pumpkapaciteten ska överstiga kravet för den sammanlagda läns-pumpskapaciteten i utrymmet med den mängd som Transportstyrelsen anser lämpligt.

19 §¹⁴¹ Manöverdonen till ventilerna för sjövattenintag och de direkta sugledningarna ska vara placerade ovanför plattformsdäcket i maskinutrymmet.

20 §¹⁴² Alla länsledningar fram till pumparna ska vara oberoende av andra rörledningar.

21 §¹⁴³ Huvudlänsledningens diameter ska beräknas enligt följande formel. Den verkliga installerade innerdiametern kan dock tillåtas avrundas till närmaste standarddimension:

$$d = 25 + 1,68\sqrt{L(B + D)}$$

där d är innerdiametern av huvudlänsledningen (mm),

L är fartygets längd (L_{indeln}) (m),

¹³⁷ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/35-1.3.5.

¹³⁸ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/35-1.3.6.

¹³⁹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/35-1.3.7.1.

¹⁴⁰ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/35-1.3.7.2.

¹⁴¹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/35-1.3.7.3.

¹⁴² Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/35-1.3.8.

¹⁴³ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/35-1.3.9.

- B* är fartygets bredd (B_{indeln}) (m),
- och
- D* är malldjupet upp till skottdäcket (m). För fartyg med slutna lastutrymmen över skottdäck, vilka länsas i enlighet med 9 § och som sträcker sig över fartygets hela längd, ska *D* mätas till nästa däck ovanför skottdäcket. Där det inneslutna lastutrymmet sträcker sig över en begränsad längd ska *D* tas som malldjupet till skottdäck plus $l/h(L_{indeln})$, där *l* och *h* är den sammanvägda längden respektive höjden av det inneslutna lastutrymmet (m). Diametern på grenlänsledningar ska följa en erkänd organisations normer.

22 §¹⁴⁴ Utformningen av länsystemet ska vara sådan att det förhindrar att vatten tränger in i ett utrymme som är anslutet till systemet genom att länsledningen bryts av eller på annat sätt skadas i ett annat utrymme på grund av kollision eller grundstötning. Av det skälet ska ledningar som befinner sig närmare fartygssidan än en femtedel av fartygsbredden från sidan¹⁴⁵ och mätt vinkelrätt mot centerlinjen vid djupaste indelningsvattenlinjen, samt ledningar i en rörtunnel, vara utrustade med backventiler i det utrymme där ledningen mynnar.

23 §¹⁴⁶ Ventillådor, ventiler och kranar som är anslutna till länsystemet ska anordnas så att en av länsystemerna vid en vatteninträning ska kunna länsa vilket utrymme som helst. Dessutom ska en skada på en pump eller på dess anslutning till huvudlänsledningen utanför en femtedel av fartygsbredden från sidan inte kunna sätta systemet ur funktion. Där det bara finns ett länsledningssystem gemensamt för alla pumpar ska ventilerna som är nödvändiga för reglering av länsningen kunna manövreras från en position ovanför skottdäcket. Där det i tillägg till huvudlänsystemet finns ett nödlänsystem ska detta vara oberoende av huvudsystemet och arrangerat så att en pump alltid kan länsa vilket utrymme som helst när fartyget är flödat enligt 11 §. I detta fall behöver endast nödlänsystemets ventiler kunna manövreras ovanför skottdäcket.

24 §¹⁴⁷ Alla ventiler och kranar som enligt 23 § ska kunna manövreras från en position ovanför skottdäcket ska ha sina manöveranordningar på manöverplatsen tydligt märkta och vara försedda med indikatorer som visar om ventilerna är öppna eller stängda.

¹⁴⁴ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/35-1.3.10.

¹⁴⁵ Som det definieras i regel 2 i bilaga 1 till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:114) om skrovkonstruktion, stabilitet och fribord.

¹⁴⁶ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/35-1.3.11.

¹⁴⁷ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/35-1.3.12.

Lastfartyg¹⁴⁸

25 § Minst två maskindrivna länsumpar, varav en kan vara driven av framdrivningsmaskineriet, ska vara anslutna till huvudlänsystemet. Om fartygets säkerhet inte påverkas kan Transportstyrelsen i enskilda fall godta att enskilda utrymmen tillåts vara utan länsystem.

14 kap. Skydd mot buller¹⁴⁹

1 § Särskilda bestämmelser om buller finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:119) om arbetsmiljö på fartyg. Om bullret i ett fartygs maskineriutrymmen inte reduceras enligt dessa bestämmelser ska det som avger buller placeras i ett särskilt utrymme eller avskärmas. Alternativt ska ett särskilt utrymme fritt från buller skapas inom bemannade maskineriutrymmen. Om det är nödvändigt ska hörselskydd finnas tillgängligt.

15 kap. Kommunikation mellan brygga och maskineriutrymme¹⁵⁰

1 §¹⁵¹ Det ska finnas minst två oberoende anordningar för överföring av order från bryggan till den plats i maskineriutrymmet eller i kontrollrummet från vilket motorerna normalt kontrolleras. Den ena anordningen ska vara en maskintelegraf som ger visuell indikering av order och svar både i maskineriutrymmet och på bryggan. Det ska finnas lämpliga anordningar för kommunikation vid samtliga platser från vilka motorerna kan komma att kontrolleras.

Passagerarfartyg i inrikes trafik (fartområde E) och lastfartyg som har en längd mindre än 24 meter eller med en bruttodräktighet under 500 behöver inte uppfylla kraven i första stycket.

2 §¹⁵² På SOLAS-fartyg byggda den 1 oktober 1994 eller senare ska det finnas minst två oberoende anordningar för överföring av order från bryggan till den plats i maskineriutrymmet eller i kontrollrummet från vilket propellerns varvtal och rotationsriktning normalt kontrolleras. Den ena anordningen ska vara en maskintelegraf som ger visuell indikering av order och svar både i maskineriutrymmena och på bryggan. Det ska finnas lämpliga anordningar för kommunikation från bryggan och maskinrummet till samtliga platser från vilka propellerns varvtal eller rotationsriktning kan komma att kontrolleras.

¹⁴⁸ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/35-1.4.

¹⁴⁹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/36.

¹⁵⁰ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/37.

¹⁵¹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/37.1.

¹⁵² Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/37.2.

16 kap. Maskinistlarm¹⁵³

1 § Det ska finnas ett larm som manövreras från maskinkontrollrummet eller vid manöverplattformen, beroende på vad som är lämpligast. Larmet ska höras tydligt i maskinisternas inredning eller, om tillämpligt, på bryggan.

Lastfartyg som har en längd mindre än 24 meter och fartyg där man inte kan vistas i maskineriutrymmet under fartygets drift behöver inte uppfylla kraven i första stycket.

17 kap. Placering av nödanordningar på passagerarfartyg¹⁵⁴

1 § För om kollisionsskottet får man inte installera

1. elektrisk nödkraftkälla,
2. brandpumpar,
3. länsumpar,
4. fasta brandsläckningssystem som krävs enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:98) om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLAS-fartyg byggda den 1 juli 2002 eller senare, eller
5. andra nödanordningar som är väsentliga för fartygets säkerhet.

Länsumpar som särskilt försörjer utrymmena för om kollisionsskottet samt ankarspel får installeras för om kollisionsskottet.

TREDJE AVDELNINGEN

ELEKTRISK INSTALLATION¹⁵⁵

18 kap. Tillämpningsbestämmelser och allmänna bestämmelser

1 § Elektrisk installation ska ske enligt 18–24 kap. på

1. SOLAS-fartyg byggda den 1 juli 1986 eller senare,
2. passagerarfartyg (fartområde E) byggda den 1 januari 2007 eller senare,
3. lastfartyg byggda den 1 januari 2007 eller senare, och
4. fritidsfartyg som har en längd av 24 meter eller mer, byggda den 1 januari 2007 eller senare.

2 § Följande fartyg får tillämpa bilaga 2 i stället för 18–24 kap.:

1. passagerarfartyg (fartområde C–D) i inrikes trafik byggda före den 1 juli 1998,
2. passagerarfartyg (fartområde E) byggda före den 1 januari 2007,
3. passagerarfartyg (fartområde B) i inrikes trafik byggda före den 1 juli 1998, som har en längd mindre än 24 meter,

¹⁵³ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/38.

¹⁵⁴ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/39.

¹⁵⁵ Motsvarar SOLAS 74, kap. II-1, del D.

4. lastfartyg byggda före den 1 januari 2007,
5. SOLAS-fartyg byggda den 1 april 1972 eller senare men före den 1 juli 1986,
6. SOLAS-fartyg byggda före den 1 april 1972, i den utsträckning Transportstyrelsen anser skäligt; reservkraftkällan på passagerarfartyg byggda före den 1 april 1972 ska dock uppfylla kraven i 3.9 och tillämpliga delar av 3.10 i bilaga 2, och
7. fritidsfartyg som har en längd av 24 meter eller mer, byggda före den 1 januari 2007.

3 §¹⁵⁶ Utöver det som sägs i 18–24 kap. ska konstruktion, tillverkning och underhåll av elektriska installationer ske enligt IEC 60092¹⁵⁷ och en erkänd organisations tillämpliga regler på

1. SOLAS-fartyg, och
2. lastfartyg som har en längd av 24 meter eller mer.

På övriga fartyg får konstruktion, tillverkning och underhåll av elektriska installationer ske enligt

a. ett sammanhållet regelverk som är godkänt av Transportstyrelsen, som täcker alla aspekter av elektrisk installation och som ger en likvärdig säkerhetsnivå,

b. SS-EN ISO 10133¹⁵⁸ (likström maximalt 50 V) eller SS-EN ISO 13297¹⁵⁹ (enfas växelström maximalt 250 V) eller SS-EN 60092-507¹⁶⁰, eller

- c. bilaga 2.

Elektrisk installation ska utföras av en behörig installatör. Innan en elektrisk installation som har utförts enligt ovanstående krav kan godkännas ska ett intyg utfärdas där det framgår att installationen uppfyller tillämpad standard.

Allmänna råd

Behörig installatör bör ha kunskaper om elektrisk installation på fartyg och gällande regelverk för sådan installation.

4 §¹⁶¹ Elektrisk installation ska uppfylla följande krav:

1. Elektriska hjälpförbrukare som är nödvändiga för fartygets normala drifts- och boendeförhållanden ska fungera utan att elektrisk nödkraftkälla behöver användas.
2. Elförsörjning till system som är väsentliga för säkerheten ska fungera även i olika nödsituationer.

¹⁵⁶ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/3-1 och 40.2.

¹⁵⁷ IEC 60092, Elinstallationer i fartyg.

¹⁵⁸ SS-EN ISO 10133, Båtar – Elektriska system – Klenspänningsinstallationer för likström (ISO 10133:2000), utgåva 1.

¹⁵⁹ SS-EN ISO 13297, Båtar – Elsystem – Växelströmsanläggningar (ISO 13297:2000), utgåva 1.

¹⁶⁰ SS-EN 60092-507, Elinstallationer i fartyg – Del 507: Fritidsfartyg, utgåva 1.

¹⁶¹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/40.1.

3. Passagerare, besättning och fartyg ska skyddas mot olycksfall vid normal användning av elinstallationer.

Allmänna råd

Det bör finnas en anordning för test av larm och indikeringslampor.

Riktlinjer för tillämpningen av 4 § finns i avsnitt 4 i MSC/Circ.1176¹⁶²

19 kap. Elektrisk huvudkraftkälla och belysningsystem¹⁶³

SOLAS-fartyg eller lastfartyg med en bruttodräktighet om 500 eller mer

1 §¹⁶⁴ SOLAS-fartyg eller lastfartyg med en bruttodräktighet om 500 eller mer ska ha en elektrisk huvudkraftkälla med tillräcklig kapacitet för att försörja de förbrukare som avses i 18 kap. 4 § 1. Denna huvudkraftkälla ska bestå av minst två generatoraggregat.

Lastfartyg som har en längd av 24 meter eller mer men som har en bruttodräktighet under 500

2 § Lastfartyg som har en längd av 24 meter eller mer men som har en bruttodräktighet under 500 ska ha en elektrisk huvudkraftkälla med tillräcklig kapacitet för att försörja de förbrukare som avses i 18 kap. 4 § 1. Denna huvudkraftkälla ska bestå av minst två generatoraggregat. Ett av generatoraggregaten får drivas av framdrivningsmaskineriet förutsatt att det direktdrivna generatoraggregatet har sådan kapacitet att hjälpförbrukarna kan användas även när något av aggregaten är ur funktion.

Transportstyrelsen kan medge att annat arrangemang med likvärdig kapacitet används.

Övriga fartyg

3 § Övriga fartyg ska ha minst en elektrisk huvudkraftkälla med tillräcklig kapacitet för att försörja de förbrukare som avses i 18 kap. 4 § 1. Denna elektriska huvudkraftkälla får drivas av framdrivningsmaskineriet om den är en generator.

¹⁶² MSC/Circ.1176, Unified interpretations to SOLAS Chapters II-1 and XII and to the technical provisions for means of access for inspections.

¹⁶³ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/41.

¹⁶⁴ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/41.1.1.

Tillräcklig försörjning

4 §¹⁶⁵ Generatoraggregaten ska ha tillräcklig kapacitet att försörja de förbrukare som är nödvändiga för normala driftförhållanden för framdrivning och säkerhet även om ett av generatoraggregaten stoppas. Dessutom ska tillräcklig kapacitet för matlagning, uppvärmning, kylning, mekanisk ventilation samt sanitets- och dricksvatten finnas.

Allmänna råd

Riktlinjer om försörjning enligt 4 § finns i avsnitt 5.1 i MSC/Circ.1176¹⁶⁶.

5 §¹⁶⁷ Fartygets elektriska huvudkraftkälla ska kunna försörja de förbrukare som avses i 18 kap. 4 § 1 oavsett framdrivningsmaskineriets eller axelledningens varvtal och rotationsriktning.

Allmänna råd

Riktlinjer om elektrisk huvudkraftkälla enligt 5 § finns i avsnitt 5.2 i MSC/Circ.1176.

6 §¹⁶⁸ Om någon av generatorerna eller deras drivmotorer är ur drift ska de återstående generatoraggregaten kunna försörja de elektriska system som är nödvändiga för att starta framdrivningsmaskineriet vid dött fartyg. Den elektriska nödkraftkällan får användas för start vid dött fartyg om nödkraftkällan ensam eller tillsammans med annan elektrisk kraftkälla samtidigt kan försörja utrustning enligt 20 kap. 5 och 6 §§ och 7 § 1–4 eller 22 kap. 5 § och 6 § 1–10.

Transformatorer

7 §¹⁶⁹ Om transformatorer utgör en väsentlig del av det elektriska försörjningssystem som krävs enligt 1–6 §§ ska systemet klara samma kontinuitet i elförsörjningen som krävs enligt 1–6 §§.

Belysning

8 §¹⁷⁰ Ett elektriskt huvudbelysningssystem, som ska ge belysning i alla delar av fartyget som passagerare eller besättning normalt har tillgång till och använder, ska försörjas av den elektriska huvudkraftkällan.

9 §¹⁷¹ Det elektriska huvudbelysningssystemet ska vara så anordnat att en brand eller annan driftstörning i utrymmen som innehåller

¹⁶⁵ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/41.1.2.

¹⁶⁶ MSC/Circ.1176, Unified interpretations to SOLAS Chapters II-1 and XII and to the technical provisions for means of access for inspections.

¹⁶⁷ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/41.1.3.

¹⁶⁸ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/41.1.4.

¹⁶⁹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/41.1.5.

¹⁷⁰ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/41.2.1.

– den elektriska huvudkraftkällan och eventuell tillhörande transformatorutrustning,

– huvudeltavlan, och

– eltavlan för huvudbelysning

inte leder till att det elektriska nödbelysningssystem som krävs enligt 20 kap. 5 och 6 §§ och 22 kap. 5 och 6 §§ slutar att fungera.

10 §¹⁷² Det elektriska nödbelysningssystemet ska vara så anordnat att en brand eller annan driftstörning i utrymmen som innehåller

– den elektriska nödkraftkällan och eventuell tillhörande transformatorutrustning,

– nödeltavlan, och

– eltavlan för nödbelysning

inte leder till att det elektriska huvudbelysningssystem som krävs enligt detta kapitel slutar att fungera.

Huvudeltavlan

11 §¹⁷³ Så långt det är praktiskt möjligt ska huvudeltavlan placeras på så sätt att den normala elektriska försörjningen påverkas av brand eller driftstörning endast i det utrymme där generatoranläggningen är placerad. En miljöinneslutning av huvudeltavlan innebär inte att eltavlan anses vara placerad i ett annat utrymme än generatoranläggningen. Ett exempel på miljöinneslutning av huvudeltavlan är då ett maskinkontrollrum ligger inom utrymmets huvudavgränsningar.

Ytterligare bestämmelser för SOLAS-fartyg

12 §¹⁷⁴ På SOLAS-fartyg där huvudgeneratoraggregatens totala installerade elektriska effekt överstiger 3 MW ska samlingsckenorna vara delade i minst två sektioner som normalt ska vara ihopkopplade med manuella elkopplare. Transportstyrelsen kan medge att andra, likvärdiga arrangemang används. Kopplingarna mellan generatoraggregaten och annan dubblerad utrustning ska, så långt det är praktiskt möjligt, fördelas lika mellan sektionerna. Transportstyrelsen kan medge att andra, likvärdiga anordningar används.

Allmänna råd

Riktlinjer för likvärdiga arrangemang enligt 12 § finns i avsnitt 5.3 i MSC/Circ.1176¹⁷⁵, senast ändrat genom MSC.1/Circ.1197¹⁷⁶.

¹⁷¹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/41.2.2.

¹⁷² Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/41.2.3.

¹⁷³ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/41.3.

¹⁷⁴ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/41.4.

¹⁷⁵ MSC/Circ.1176, Unified interpretations to SOLAS Chapters II-1 and XII and to the technical provisions for means of access for inspections.

13 §¹⁷⁷ SOLAS-fartyg byggda den 1 juli 1998 eller senare ska, utöver 1–11 §§, uppfylla följande:

1. Om den elektriska huvudkraftkällan är nödvändig för fartygets framdrivning och styrning, ska systemet vara så anordnat att elförsörjningen av utrustning som är nödvändig för fartygets framdrivning, styrning och säkerhet fungerar utan avbrott eller omedelbart återställs i händelse av förlust av någon av de generatorer som är i drift.

2. Lastfördelning eller andra likvärdiga anordningar ska finnas för att skydda de generatorer som krävs enligt detta kapitel mot långvarig överbelastning.

3. Om den elektriska huvudkraftkällan är nödvändig för fartygets framdrivning, ska samlingsskenan vara delad i minst två sektioner som normalt ska vara ihopkopplade med elkopplare. Transportstyrelsen kan medge att andra likvärdiga arrangemang används. Kopplingarna mellan generatoraggregaten och annan dubblerad utrustning ska, så långt det är praktiskt möjligt, fördelas lika mellan sektionerna. Dessa fartyg behöver inte uppfylla kraven i 12 §.

Allmänna råd

Riktlinjer om driftsförhållande med generatorer enligt 13 § 1 och lastfördelning enligt 13 § 2 finns i avsnitt 5.4 i MSC/1176.

14 §¹⁷⁸ På SOLAS-passagerarfartyg byggda den 1 juli 2010 eller senare ska tilläggsbelysning finnas i alla hytter. Tilläggsbelysningen ska klart visa utgångsdörren så att den som finns i hytten har möjlighet att hitta dörren vid bortfall av ordinarie belysning. Tilläggsbelysningen kan vara ansluten till nödkraftkällan eller ha egen självförsörjande elektrisk kraft. Den ska automatiskt börja lysa när kraften till ordinarie belysning är förlorad och den ska förbli lysande under minst 30 minuter.

¹⁷⁶ MSC.1/Circ.1197, Amendments to the unified interpretations to SOLAS chapters II-1 and XII approved by MSC/Circ.1176.

¹⁷⁷ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/41.5.

¹⁷⁸ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/41.6.

20 kap. Elektrisk nödkraftkälla på passagerarfartyg¹⁷⁹

1 §¹⁸⁰ Passagerarfartyg ska ha en oberoende elektrisk nödkraftkälla.

Nödkraftkällans placering

2 §¹⁸¹ Den elektriska nödkraftkällan, eventuell tillhörande transformatorutrustning, buffertbatteriinstallationen, nödeltavlan och eltavlan för nödbelysning ska vara placerade ovanför det översta genomgående däck och vara lättåtkomliga från öppet däck.

Placeringen av utrustningen enligt första stycket i förhållande till den elektriska huvudkraftkällan, eventuell tillhörande transformatorutrustning och huvudeltavlan ska säkerställa att tillgången på, kontrollen av och distributionen av elektrisk nödkraft inte påverkas av en brand eller annan driftstörning i utrymmen med den elektriska huvudkraftkällan, eventuell tillhörande transformatorutrustning och huvudeltavlan eller en brand eller annan driftstörning i eventuellt maskinrum av kategori A.

Så långt det är praktiskt möjligt ska utrymmet med den elektriska nödkraftkällan, eventuell tillhörande transformatorutrustning, buffertbatteriinstallationen, nödeltavlan och eltavlan för nödbelysning inte angränsa till avgränsningar till maskinrum av kategori A eller utrymmen med den elektriska huvudkraftkällan, eventuell tillhörande transformatorutrustning eller huvudeltavlan.

Allmänna råd

En nödkraftkälla med tillhörande utrustning bör inte vara placerad i samma vertikala huvudzon som den elektriska huvudkraftkällan eller huvudeltavlan. En nödkraftkälla med tillhörande utrustning bör vara placerad nära fartygets centerlinje, om möjligt innanför B/5.

Försörjning av strömkretsar som inte tillhör nödsystemet

3 §¹⁸² Förutsatt att lämpliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa en oberoende nöddrift under alla förhållanden, får nödgeneratoren på SOLAS-fartyg i undantagsfall och under korta perioder användas för att försörja strömkretsar som inte tillhör nödsystemet.

Allmänna råd

Riktlinjer för undantagsfall enligt 3 § finns i avsnitt 6.5–6 i MSC/Circ.1176¹⁸³.

¹⁷⁹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.

¹⁸⁰ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.1.1.

¹⁸¹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.1.2 och 42.1.3.

¹⁸² Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.1.4.

¹⁸³ MSC/Circ.1176, Unified interpretations to SOLAS Chapters II-1 and XII and to the technical provisions for means of access for inspections.

Tillgänglig elektrisk kraft

4 §¹⁸⁴ Den tillgängliga elektriska kraften ska kunna försörja alla de förbrukare som är nödvändiga för säkerheten i en nödsituation. Den beräknade förbrukningen ska ta hänsyn till förbrukare som måste försörjas samtidigt. Dock ska den elektriska nödkraftkällan samtidigt kunna försörja åtminstone de förbrukare under de tidsperioder som krävs i 5–8 §§. Detta gäller under förutsättning att driften av förbrukarna kräver elektrisk kraft. Den beräknade förbrukningen ska ta hänsyn till startströmmar och vissa tillfälliga belastningar.

Nödbelysning

5 §¹⁸⁵ Nödbelysningen ska kunna försörjas på de platser och under de tidsperioder som anges i nedanstående tabell.

Plats	Tidsperiod (h)	
	SOLAS-fartyg	Fartyg i fartområde E
1. ¹⁸⁶ samlings- och embarkeringsstationer samt över fartygssidorna enligt regel 11.4 och 16.7 i bilagan till TSFS 2009:93 ¹⁸⁷	36	3
2. ¹⁸⁸ korridorer, trappor och utgångar som leder till samlings- och embarkeringsstationer enligt regel 11.5 i bilagan till TSFS 2009:93	36	3
3. ¹⁸⁹ korridorer, trappor, utgångar och personhisskorgar som leder till arbets- och bostadsutrymmen	36	3*
4. ¹⁹⁰ maskineriutrymmen och generatoranläggningar, inklusive deras manöverplatser	36	3
5. ¹⁹¹ kontrollstationer och maskinkontrollrum och vid varje huvud- och nödeltavla	36	3*

¹⁸⁴ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.2.

¹⁸⁵ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.2.1.

¹⁸⁶ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.2.1.1.

¹⁸⁷ Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:93) om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg som omfattas av 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss.

¹⁸⁸ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.2.1.2.

¹⁸⁹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.2.1.3.

¹⁹⁰ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.2.1.4.

¹⁹¹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.2.1.5.

Plats	Tidsperiod (h)	
	SOLAS-fartyg	Fartyg i fartområde E
6. ¹⁹² förvaringsutrymmen för brandmansutrustningar	36	3
7. ¹⁹³ styrmaskinutrymmen	36	–
8. ¹⁹⁴ vid den brandpump, sprinklerpump och nödlänsump som avses i 7 § 5–7 och vid platsen för start av deras motorer	36	3
9. lågt placerat ledljus i utrymningsvägar enligt regel 13.3.2.5.1 i del D i bilaga 1 till TSFS 2009:98 ¹⁹⁵ om detta är elektriskt	36	–

* Passagerarfartyg i inrikes trafik (fartområde E) behöver inte uppfylla 3 med avseende på nödbelysning i personhisskorgar.

* Passagerarfartyg i inrikes trafik (fartområde E) behöver endast uppfylla 5 vid de kontrollstationer där radioutrustning och huvudutrustning för navigering finns.

Kommunikationsutrustning

6 §¹⁹⁶ Den elektriska kommunikationsutrustningen ska kunna försörjas under de tidsperioder som anges i nedanstående tabell.

Utrustning	Tidsperiod (h)	
	SOLAS-fartyg	Fartyg i fartområde E
1. ¹⁹⁷ de navigationsljus och andra ljus som krävs i COLREG	36	3
2. all kommunikationsutrustning	–	3
3. ¹⁹⁸ den VHF-radioanläggning som krävs i 2 kap. 7 § 1–2 TSFS 2009:95 ¹⁹⁹	36	–

¹⁹² Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.2.1.6.

¹⁹³ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.2.1.7.

¹⁹⁴ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.2.1.8.

¹⁹⁵ Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:98) om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLAS-fartyg byggda den 1 juli 2002 eller senare.

¹⁹⁶ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.2.2.

¹⁹⁷ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.2.2.1.

¹⁹⁸ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.2.2.2.

¹⁹⁹ Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:95) om radioutrustning på fartyg.

Utrustning	Tidsperiod (h)	
	SOLAS-fartyg	Fartyg i fartområde E
4. ²⁰⁰ om tillämpligt: den MF-radioanläggning som krävs i 2 kap. 12 § 1–2 och 16 § 2–3 TSFS 2009:95	36	–
5. ²⁰¹ om tillämpligt: den fartygsjordstation som krävs i 2 kap. 16 § 1 TSFS 2009:95	36	–
6. ²⁰² om tillämpligt: den MF/HF-radioanläggning som krävs i 2 kap. 17 § 1–2 och 20 § TSFS 2009:95	36	–

Fartyg byggda före den 1 februari 1995 behöver inte uppfylla 3.

Övrig elektrisk utrustning

7 §²⁰³ Övrig elektrisk utrustning ska kunna försörjas under de tidsperioder som anges i nedanstående tabell.

Utrustning	Tidsperiod (h)	
	SOLAS-fartyg	Fartyg i fartområde E
1. ²⁰⁴ all intern kommunikationsutrustning som krävs i en nödsituation	36	3
2. ²⁰⁵ den fartygsburna navigationsutrustning som krävs i 3 kap. 5–17 §§ och 4 kap. 13 § TSFS 2011:2 ²⁰⁶	36*	–
3. ²⁰⁷ branddetekterings- och brandlarmsystem samt system för branddörrars upphakningsanordningar	36	3

²⁰⁰ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.2.2.2.1.

²⁰¹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.2.2.2.2.

²⁰² Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.2.2.2.3.

²⁰³ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.2.3–4 samt 42.2.6.

²⁰⁴ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.2.3.1.

²⁰⁵ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.2.3.2.

²⁰⁶ Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:2) om navigations säkerhet och navigationsutrustning.

²⁰⁷ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.2.3.3.

Utrustning	Tidsperiod (h)	
	SOLAS-fartyg	Fartyg i fartområde E
4. ²⁰⁸ utrustning för intermittert drift av dagsignallampan, fartygsvisslan, brandlarmknappar och alla interna signaler som krävs i en nödsituation	36	3
5. ²⁰⁹ den brandpump som krävs i regel 10.2.2.2–3 i del C i bilaga 1 till TSFS 2009:98 ²¹⁰	36	3*
6. ²¹¹ den automatiska sprinklerpumpen, om sådan finns	36	3
7. ²¹² nödlänsypumpen och all utrustning som är nödvändig för att driva elektriskt fjärrmanövrerade länsventiler	36	–
8. ²¹³ de maskindrivna vattentäta dörrar inklusive indikatorer och varningssignaler som krävs i regel 13 i bilaga 1, regel 18–20 i del 1 i bilaga 6 och regel 6 i del 2 i bilaga 6 till TSFS 2009:114 ²¹⁴	0,5*	0,5
9. ²¹⁵ nödanordningar för att föra hisskorgar till däcksnivå för utrymning av personer; passagerarhisskorgar får föras till däcksnivå sekventiellt vid en nödsituation	0,5	0,5

* Transportstyrelsen kan medge undantag från kravet i 2 för fartyg med en bruttodräktighet under 5 000 om det inte är praktiskt möjligt att tillämpa kravet.

* Brandpump krävs inte på öppna passagerarfartyg som uteslutande nyttjas i floder, hamnar, kanaler eller liknande farvatten.

* SOLAS-fartyg byggda före den 1 februari 1992 behöver inte uppfylla 8.

Utrustning enligt 1–4 får i stället försörjas av ett lämpligt placerat, oberoende nödbatteri. Nödbatteriet ska dock fungera under de tidsperioder som anges i tabellen.

²⁰⁸ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.2.3.4.

²⁰⁹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.2.4.1.

²¹⁰ Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:98) om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLAS-fartyg byggda den 1 juli 2002 eller senare.

²¹¹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.2.4.2.

²¹² Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.2.4.3.

²¹³ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.2.6.1.

²¹⁴ Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:114) om skrovkonstruktion, stabilitet och fribord.

²¹⁵ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.2.6.2.

Allmänna råd

Larm för fasta brandsläckningssystem bör vara anslutna till en nödkraftkälla.

Ytterligare bestämmelser för SOLAS-fartyg

8 §²¹⁶ Styrinrättningen på SOLAS-fartyg ska kunna försörjas av nödkraftkällan under den tidsperiod som anges i 6 kap. 17 § i den utsträckning den bestämmelsen anger.

Allmänna råd

En elektriskt driven luftkompressor för laddning av andningsapparater bör vara ansluten till en nödkraftkälla. För evakuering av rökgaserna efter en brandsläckning i maskinrummet bör en av maskinrumsfläktarna vara ansluten till nödkraftkällan.

9 §²¹⁷ För SOLAS-fartyg som regelbundet används på resor av kort varaktighet kan Transportstyrelsen medge en kortare tidsperiod än de 36-timmarsperioder som anges i 5 och 6 §§, 7 § 1–7 samt 8 § om tillräcklig säkerhet ändå uppnås, dock inte kortare än 12 timmar.

Generator eller ackumulatorbatteri

10 §²¹⁸ Den elektriska nödkraftkällan får utgöras av antingen en generator eller ett ackumulatorbatteri.

11 §²¹⁹ Om den elektriska nödkraftkällan utgörs av en generator ska generatorn uppfylla följande krav:

1. Den ska drivas av en lämplig kraftkälla med ett oberoende bränsleförråd där bränslet har en flampunkt (prov med slutna behållare) av lägst 43°C.

2. Den ska startas automatiskt i händelse av avbrott i försörjningen från huvudkraftkällan och ska automatiskt anslutas till nödeltavlan. De förbrukare som avses i 14–16 §§ ska då automatiskt överföras till nödgeneratoraggregatet. Det automatiska startsystemet och kraftkällan ska ha sådana egenskaper att nödgeneratören kan klara full belastning så fort som säkert och praktiskt möjligt, dock inom högst 45 sekunder. Om det inte finns någon andra oberoende startanordning för nödgeneratoraggregatet ska den enskilda kraftkällan för lagrad energi skyddas för att förhindra att den helt laddas ur av det automatiska startsystemet. På SOLAS-fartyg byggda den 1 oktober 1994 eller senare ska den enskilda kraftkällan för lagrad energi

²¹⁶ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.2.5.

²¹⁷ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.2.7.

²¹⁸ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.3.

²¹⁹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.3.1.

alltid skyddas för att förhindra att den helt laddas ur av det automatiska startsystemet.²²⁰

3. Den ska vara försedd med en buffertbatteriinstallation enligt 15–17 §§. Passagerarfartyg på inrikes trafik (fartområde E) som har en längd mindre än 24 meter får i stället ha ett lämpligt placerat, oberoende batteri för varje enskild förbrukare under de tidsperioder som krävs enligt 5–7 §§²²¹.

12 §²²² Om den elektriska nödkraftkällan utgörs av ett ackumulatorbatteri ska ackumulatorbatteriet uppfylla följande krav:

1. Det ska tåla den elektriska nödbelastningen utan omladdning med bibehållen batterispänning under hela urladdningsperioden inom 12 procent över eller under den nominella spänningen.

2. Det ska automatiskt anslutas till nödeltavlan i händelse av avbrott i försörjningen från den elektriska huvudkraftkällan.

3. Det ska omedelbart försörja åtminstone de förbrukare som avses i 15–17 §§.

Säkerställa framdrivning

13 §²²³ På SOLAS-fartyg byggda den 1 juli 1998 eller senare där elförsörjningen är nödvändig för att återställa framdrivningen ska kapaciteten vara tillräcklig för att tillsammans med övriga maskinsystem återställa fartygets framdrivning. Framdrivningen ska återställas från dött fartyg inom 30 minuter efter ett strömavbrott.

Allmänna råd

*Riktlinjer om dött fartyg enligt 13 § finns i avsnitt 6 i MSC/Circ.1176*²²⁴.

Buffertbatteriinstallation

14 §²²⁵ På SOLAS-fartyg ska den elektriska nödkraftkälla för övergångsförlopp (buffertbatteriinstallation) som krävs enligt 11 § 3 bestå av ett lämpligt placerat ackumulatorbatteri. Batteriet ska uppfylla följande krav:

1. Det ska fungera utan omladdning med bibehållen batterispänning under hela urladdningsperioden inom 12 procent över eller under den nominella spänningen.

2. Det ska ha tillräcklig kapacitet och vara anordnat för att automatiskt kopplas in i händelse av avbrott i försörjningen från den elektriska huvud- eller nödkraftkällan för att försörja åtminstone de förbrukare som avses i 15 och 16 §§, om förbrukarna är beroende av elektrisk kraftkälla för sin drift.

²²⁰ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.3.3.

²²¹ Motsvarar direktiv 98/18/EG, kap. II-1, del D, regel 3.2.

²²² Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.3.2.

²²³ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.3.4.

²²⁴ MSC/Circ.1176, Unified interpretations to SOLAS Chapters II-1 and XII and to the technical provisions for means of access for inspections.

²²⁵ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.4.

15 §²²⁶ Buffertbatteriinstallationen enligt 14 § ska i minst 30 minuter kunna försörja

1. belysningen enligt kraven i 5 och 6 §§, och
2. alla förbrukare enligt kraven i 7 § 1, 3 och 4 om de inte har en egen oberoende försörjning från ett lämpligt placerat ackumulatorbatteri för den tidsperiod som anges.

Ytterligare bestämmelser om vattentäta dörrar

16 §²²⁷ Om det inte finns någon oberoende tillfällig kraftkälla för lagrad energi ska det finnas elektrisk kraft för att manövrera fartygets vattentäta dörrar. Alla vattentäta dörrar behöver inte kunna manövreras samtidigt. Det ska även finnas elektrisk kraft för de vattentäta dörrarnas manövrerings-, indikerings- och larmkretsar under minst en halvtimme.

Första stycket gäller inte för SOLAS-fartyg byggda före den 1 februari 1992.

Nödeltavlans placering

17 §²²⁸ Nödeltavlan ska vara placerad så nära nödkraftkällan som är praktiskt möjligt.

18 §²²⁹ Om den elektriska nödkraftkällan på SOLAS-fartyg utgörs av en generator ska nödeltavlan vara placerad i samma utrymme som nödkraftkällan. Detta gäller dock inte om användningen av nödeltavlan därigenom försvåras.

19 §²³⁰ Ett ackumulatorbatteri som har installerats på SOLAS-fartyg i enlighet med detta kapitel får inte vara placerat i samma utrymme som nödeltavlan. En indikator ska vara monterad på lämplig plats på huvudeltavlan eller i maskinkontrollrummet för att indikera urladdning av de batterier som utgör antingen den elektriska nödkraftkällan eller den buffertbatteriinstallation som avses i 11 § 3 eller 15 §.

²²⁶ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.4.1.

²²⁷ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.4.2.

²²⁸ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.5.1.

²²⁹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.5.2.

²³⁰ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.5.3.

Nödeltavlans försörjning

20 §²³¹ Nödeltavlan ska vid normal drift försörjas från huvudeltavlan genom en kabelförbindning. Kabelförbindningen ska vara försedd med tillräckligt överlast- och kortslutningsskydd vid huvudeltavlan. Kabelförbindningen ska kopplas från automatiskt vid nödeltavlan vid avbrott i försörjningen från den elektriska huvudkraftkällan. Om systemet är anordnat för återmatning ska kabelförbindningen vara försedd med åtminstone kortslutningsskydd även vid nödeltavlan.

21 §²³² För att säkerställa snabb tillgång till den elektriska nödkraftkällan ska, om nödvändigt, åtgärder vidtas så att kretsar som inte är nödkretsar automatiskt kopplas ur från nödeltavlan i syfte att säkerställa att nödkretsarna försörjs.

22 §²³³ Nödgeneratoren, nödgeneratorns kraftkälla och alla nödackumulatorbatterier ska vara utformade och anordnade för att säkerställa att de fungerar med full märkeffekt när fartyget

1. ligger på rät köl,
2. har en krängningsvinkel av upp till 22,5°,
3. har ett förligt eller akterligt trim av upp till 10°, eller
4. är i ett läge med en kombination av vinklar inom gränserna i 1–3.

Periodiska tester

23 §²³⁴ På SOLAS-fartyg ska det finnas möjlighet att göra periodiska tester av hela nödsystemet, inklusive tester av de automatiska startanordningarna.

21 kap. Kompletterande nödbelysning för ro-ro-passagerarfartyg²³⁵

1 § Detta kapitel ska tillämpas på ro-ro-passagerarfartyg.

2 §²³⁶ Utöver kravet på nödbelysning i 20 kap. 5 § ska alla ro-ro-passagerarfartyg uppfylla följande krav:

²³¹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.5.4.

²³² Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.5.5.

²³³ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.6.

²³⁴ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42.7.

²³⁵ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42-1.

²³⁶ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/42-1.1.

1. Alla publika utrymmen och korridorer för passagerare ska vara försedda med kompletterande elektrisk belysning som kan fungera i minst tre timmar när alla andra elektriska kraftkällor har slutat att fungera, oavsett krängningsvinkel. Belysningen ska göra att utrymningsvägarna snabbt kan upptäckas. Kraftkällan för den kompletterande belysningen ska utgöras av ackumulatorbatterier som är placerade i belysningsarmaturer. Batterierna ska, om det är praktiskt möjligt, laddas genom nödeltavlan. Transportstyrelsen kan medge alternativa belysningsanordningar som är minst lika effektiva. Den kompletterande belysningen ska vara sådan att fel på armaturerna omedelbart uppmärksammas. Ackumulatorbatterier ska ersättas med de intervall som tillverkaren rekommenderar och med hänsyn till de omgivningsförhållanden som batterierna utsätts för under drift.

2. En bärbar lampa med laddningsbart batteri ska finnas i alla korridorer i besättningsutrymmena, i alla rekreationsutrymmen för besättningen och i alla arbetsutrymmen som normalt är bemannat. Detta gäller inte om det finns kompletterande nödbelysning enligt kraven i 1.

22 kap. Elektrisk nödkraftkälla på lastfartyg²³⁷

1 §²³⁸ Lastfartyg med en längd om 24 meter eller mer ska ha en oberoende elektrisk nödkraftkälla.

Lastfartyg med en längd mindre än 24 meter behöver ha en oberoende elektrisk nödkraftkälla endast om det uttryckligen sägs i detta kapitel.

Nödkraftkällans placering

2 §²³⁹ Den elektriska nödkraftkällan, eventuell tillhörande transformatorutrustning, buffertbatteriinstallationen, nödeltavlan och eltavlan för nödbelysning ska vara placerade ovanför det översta genomgående däck och ska vara lättåtkomliga från öppet däck.

Utrustning enligt första stycket får inte vara placerad för om kollisionsskottet. Transportstyrelsen kan medge undantag från detta krav om det finns synnerliga skäl.

Placeringen av utrustningen enligt första stycket ska godkännas av Transportstyrelsen och, i förhållande till den elektriska huvudkraftkällan, eventuell tillhörande transformatorutrustning samt huvudeltavlan, säkerställa att tillgången på, kontrollen av eller distributionen av elektrisk nödkraft inte påverkas av

– en brand eller annan driftstörning i utrymmen med den elektriska huvudkraftkällan, eventuell tillhörande transformatorutrustning och huvudeltavlan, eller

²³⁷ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.

²³⁸ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.1.1.

²³⁹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.1.2 och 43.1.3

– en brand eller annan driftstörning i eventuellt maskinrum av kategori A.

Utrymmet med den elektriska nödkraftkällan, eventuell tillhörande transformatorutrustning, buffertbatteriinstallationen, nödeltavlan och eltavlan för nödbelysning ska så långt det är praktiskt möjligt inte

– angränsa till avgränsningar till maskinrum av kategori A, eller

– utrymmen med den elektriska huvudkraftkällan, eventuell tillhörande transformatorutrustning eller huvudeltavlan.

Allmänna råd

En nödkraftkälla med tillhörande utrustning bör vara placerad nära fartygets centerlinje, om möjligt innanför B/5.

Försörjning av strömkretsar som inte tillhör nödsystemet

3 §²⁴⁰ Nödgeneratoren på SOLAS-fartyg får i undantagsfall och under korta perioder användas för att försörja strömkretsar som inte tillhör nödsystemet, förutsatt att lämpliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa en oberoende nöddrift under alla förhållanden.

Allmänna råd

Riktlinjer för undantagsfall enligt 3 § finns i avsnitt 6.5 och 6.6 i MSC/Circ.1176²⁴¹.

Tillgänglig elektrisk nödkraft

4 §²⁴² Den tillgängliga elektriska nödkraften ska kunna försörja alla de förbrukare som är nödvändiga för säkerheten i en nödsituation. Den beräknade förbrukningen ska ta hänsyn till förbrukare som måste försörjas samtidigt. Den elektriska nödkraftkällan ska åtminstone kunna försörja de förbrukare under de tidsperioder som krävs i 5–7 §§ samtidigt. Detta gäller under förutsättning att driften av förbrukarna kräver elektrisk kraft. Den beräknade förbrukningen ska ta hänsyn till startströmmar och vissa tillfälliga belastningar.

Nödbelysning

5 §²⁴³ Nödbelysningen ska kunna försörjas på de platser och under de tidsperioder som anges i nedanstående tabell.

²⁴⁰ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.1.4.

²⁴¹ MSC/Circ.1176, Unified interpretations to SOLAS Chapters II-1 and XII and to the technical provisions for means of access for inspections.

²⁴² Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.2.

²⁴³ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.2.2.

Utrustning	Tidsperiod (h)		
	SOLAS-fartyg Lastfartyg med bruttodräktighet ≥ 500 i inrikes trafik	Lastfartyg med bruttodräktighet < 500	Lastfartyg < 24 m
1. ²⁴⁴ samlings- och embarkeringsstationer samt över fartygssidorna enligt regel 11.4 och 16.7 i bilagan till TSFS 2009:93 ²⁴⁵	18	8	1
2. ²⁴⁶ korridorer, trappor, utgångar, personhisskorgar och personhissstrunkar som leder till arbets- och bostadsutrymmen	18	8	1
3. ²⁴⁷ maskineriutrymmen och generatoranläggningar, inklusive deras manöverplatser	18	8	1
4. ²⁴⁸ kontrollstationer, maskinkontrollrum och vid varje huvud- och nödeltavla	18	8	1
5. ²⁴⁹ förvaringsutrymmen för brandmansutrustningar på lastfartyg	18	8	—
6. ²⁵⁰ i styrmaskinutrymmen	18	8	—
7. ²⁵¹ vid den brandpump som avses i 6 § 10, eventuell sprinklerpump, eventuell nödlänsump och platsen för start av deras motorer*	18	8	1
8. ²⁵² alla lastpumpum i tankfartyg*	18	8	1

* Lastfartyg som har en längd mindre än 24 meter behöver inte uppfylla 7 med avseende på nödbelysning vid eventuell sprinklerpump och nödlänsump.

* Fartyg byggda före den 1 juli 2002 behöver inte uppfylla 8.

Kommunikationsutrustning och övrig elektrisk utrustning

6 §²⁵³ Den elektriska kommunikationsutrustningen och övrig elektrisk utrustning ska kunna försörjas under de tidsperioder som anges i nedanstående tabell.

²⁴⁴ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.2.1.

²⁴⁵ Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:93) om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg som omfattas av 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss.

²⁴⁶ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.2.2.1.

²⁴⁷ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.2.2.2.

²⁴⁸ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.2.2.3.

²⁴⁹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.2.2.4.

²⁵⁰ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.2.2.5.

²⁵¹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.2.2.6.

²⁵² Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.2.2.7.

Utrustning	Tidsperiod (h)		
	SOLAS-fartyg Lastfartyg med bruttodräktighet ≥ 500 i inrikes trafik	Lastfartyg med bruttodräktighet < 500	Lastfartyg < 24 m
1. ²⁵⁴ de navigationsljus och andra ljus som krävs i COLREG	18	8	3
2. ²⁵⁵ den VHF-radioanläggning som krävs i 2 kap. 7 § 1–2 TSFS 2009:95 ^{256*}	18	8	–
3. ²⁵⁷ om tillämpligt: den MF-radioanläggning som krävs i 2 kap. 12 § 1–2 och 16 § 2–3 TSFS 2009:95	18	8	–
4. ²⁵⁸ om tillämpligt: den fartygsjordstation som krävs i 2 kap. 16 § 1 TSFS 2009:95	18	8	–
5. ²⁵⁹ om tillämpligt: den MF/HF-radioanläggning som krävs i 2 kap. 17 § 1–2 och 20 § TSFS 2009:95	18	8	–
6. ²⁶⁰ all intern kommunikationsutrustning som krävs i en nödsituation	18	8	–
7. ²⁶¹ den fartygsburna navigationsutrustning som krävs i 3 kap. 5–17 §§ och 4 kap. 13 § TSFS 2011:2 ^{262*}	18	8	–
8. ²⁶³ branddetekterings- och brandlarmsystem samt system för branddörrars upphakningsanordningar	18	8	–

²⁵³ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.2.3 (punkt 1–5) och regel 43.2.4–5 (punkt 7–11).

²⁵⁴ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.2.3.1.

²⁵⁵ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.2.3.2.

²⁵⁶ Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:95) om radioutrustning på fartyg.

²⁵⁷ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.2.3.2.1.

²⁵⁸ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.2.3.2.2.

²⁵⁹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.2.3.2.3.

²⁶⁰ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.2.4.1.

²⁶¹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.2.4.2.

²⁶² Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:2) om navigations-säkerhet och navigationsutrustning.

²⁶³ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.2.4.3.

Utrustning	Tidsperiod (h)		
	SOLAS-fartyg Lastfartyg med bruttodräktighet ≥ 500 i inrikes trafik	Lastfartyg med bruttodräktighet < 500	Lastfartyg < 24 m
9. ²⁶⁴ utrustning för intermittert drift av dagsignallampan, fartygsvisslan, brandlarmknappar och alla interna signaler som krävs i en nödsituation	18	8	–
10. ²⁶⁵ den brandpump som krävs i regel 10.2.2.2–3 i del C i bilaga 1 till TSFS 2009:98 ²⁶⁶	18	8	–

* Lastfartyg med en bruttodräktighet om 500 eller mer byggda före den 1 februari 1995 och lastfartyg mindre än 24 meter byggda före den 1 februari 2000 behöver inte uppfylla kravet i 2. Lastfartyg som har en längd mindre än 24 meter ska ha nödkraft för utrustning i tabellen i den utsträckning som följer av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:95) om radioutrustning på fartyg och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:2) om navigations säkerhet och navigationsutrustning.

* Transportstyrelsen kan medge undantag från kravet i 7 om tillämpningen bedöms vara oskälig och praktiskt omöjlig för fartyg med en bruttodräktighet under 5 000.

Styrinrättning

7 §²⁶⁷ Styrinrättningen ska kunna försörjas av nödkraftkällan under den tidsperiod som anges i 6 kap. 17 § i den utsträckning den bestämmelsen anger.

Lastfartyg som har en längd mindre än 24 meter behöver inte uppfylla kraven i första stycket.

Fartyg på kort resa

8 §²⁶⁸ För SOLAS-fartyg som enbart används på resor av kort varaktighet kan Transportstyrelsen medge en kortare tidsperiod än den 18-timmarsperiod som anges i 5 och 6 §§ om tillräcklig säkerhet ändå uppnås, dock inte kortare än 12 timmar.

²⁶⁴ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.2.4.4.

²⁶⁵ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.2.5.

²⁶⁶ Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:98) om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLAS-fartyg byggda den 1 juli 2002 eller senare.

²⁶⁷ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.2.6.1.

²⁶⁸ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.2.6.2.

Generator eller ackumulatorbatteri

9 §²⁶⁹ Den elektriska nödkraftkällan får utgöras av antingen en generator eller ett ackumulatorbatteri.

10 §²⁷⁰ Om den elektriska nödkraftkällan utgörs av en generator ska generatorm uppfylla följande krav:

1. Den ska drivas av en lämplig kraftkälla med ett oberoende bränsleförråd där bränslet har en flampunkt (prov med sluten behållare) av lägst 43°C.

2. Den ska startas automatiskt i händelse av avbrott i försörjningen från huvudkraftkällan om det inte finns en buffertbatteriinstallation enligt 3. Om nödgeneratorm startas automatiskt ska den automatiskt anslutas till nödeltavlan. De förbrukare som avses i 13 § ska sedan automatiskt anslutas till nödgeneratorm. Om det inte finns någon annan oberoende startanordning för nödgeneratoraggregatet ska den enskilda kraftkällan för lagrad energi skyddas för att förhindra att den helt laddas ur av det automatiska startsystemet.

På SOLAS-fartyg byggda den 1 oktober 1994 eller senare ska den enskilda kraftkällan för lagrad energi alltid skyddas för att förhindra att den helt laddas ur av det automatiska startsystemet²⁷¹.

3. På lastfartyg ska den vara försedd med en buffertbatteriinstallation enligt 13 § om det inte finns en nödgenerator som klarar både att försörja de förbrukare som avses i 13 § och att startas automatiskt och tillhandahålla den belastning som krävs så fort som det är säkert och praktiskt möjligt, dock inom högst 45 sekunder.

11 §²⁷² Om den elektriska nödkraftkällan utgörs av ett ackumulatorbatteri ska det batteriet uppfylla följande krav:

1. Det ska tåla den elektriska nödbelastningen utan omladdning med bibehållen batterispänning under hela urladdningsperioden inom 12 procent över eller under den nominella spänningen.

2. Det ska automatiskt anslutas till nödeltavlan i händelse av avbrott i försörjningen från den elektriska huvudkraftkällan.

3. Det ska omedelbart försörja åtminstone de förbrukare som avses i 13 §.

Säkerställa framdrivning

12 §²⁷³ På SOLAS-fartyg byggda den 1 juli 1998 eller senare där elförsörjningen är nödvändig för att återställa framdrivningen ska kapaciteten vara tillräcklig för att tillsammans med övriga maskinsystem återställa

²⁶⁹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.3.

²⁷⁰ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.3.1.

²⁷¹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.3.3.

²⁷² Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.3.2.

²⁷³ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.3.4.

fartygets framdrivning. Framdrivningen ska återställas från dött fartyg inom 30 minuter efter ett strömavbrott.

Allmänna råd

Riktlinjer om dött fartyg enligt 12 § finns i avsnitt 6.1 i MSC/Circ.1176²⁷⁴.

Buffertbatteriinstallation

13 §²⁷⁵ Den elektriska nödkraftkälla för övergångsförlopp (buffertbatteriinstallation) som krävs enligt 10 § 3 ska bestå av ett lämpligt placerat ackumulatorbatteri. Batteriet ska fungera utan omladdning med bibehållen batterispänning under hela urladdningsperioden inom 12 procent över eller under den nominella spänningen. Batteriet ska ha tillräcklig kapacitet och vara anordnat för att automatiskt kopplas in i händelse av avbrott i försörjningen från den elektriska huvud- eller nödkraftkällan för att försörja åtminstone de förbrukare som avses i 1–2 i minst 30 minuter om förbrukarna är beroende av elektrisk kraftkälla för sin drift:

1. Batteriet ska försörja den belysning som avses i 5 och 6 §§. Under övergångsförloppet får den elektriska nödbelysning som krävs i maskineri-, arbets- och bostadsutrymmen utgöras av fast monterade, separata, automatiskt uppladdade batteriarmaturer.

2. Batteriet ska försörja de förbrukare som avses i 6 § 6, 8 och 9 om de inte har en egen, oberoende försörjning från ett lämpligt placerat ackumulatorbatteri för den tidsperiod som anges.

Nödeltavlans placering

14 §²⁷⁶ Nödeltavlan ska vara placerad så nära nödkraftkällan som det är praktiskt möjligt.

15 §²⁷⁷ Om den elektriska nödkraftkällan utgörs av en generator ska nödeltavlan vara placerad i samma utrymme som nödkraftkällan. Detta gäller dock inte om användningen av nödeltavlan därigenom försvåras.

16 §²⁷⁸ Ett ackumulatorbatteri som har installerats i enlighet med detta kapitel får inte vara placerat i samma utrymme som nödeltavlan. En indikator ska vara monterad på lämplig plats på huvudeltavlan eller i maskinkontrollrummet för att indikera urladdning av de batterier som utgör antingen den elektriska nödkraftkällan eller den buffertbatteriinstallation som avses i 11 eller 13 §.

²⁷⁴ MSC/Circ.1176, Unified interpretations to SOLAS Chapters II-1 and XII and to the technical provisions for means of access for inspections.

²⁷⁵ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.4.

²⁷⁶ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.5.1.

²⁷⁷ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.5.2.

²⁷⁸ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.5.3.

På lastfartyg som har en längd mindre än 24 meter eller en brutto-dräktighet under 500 får ackumulatorbatterier placeras i samma utrymme som nödeltavlan. Batterier till radiosändare och radiomottagare får dock inte placeras i samma utrymme som nödeltavlan.

Nödeltavlans försörjning

17 §²⁷⁹ Nödeltavlan ska vid normal drift försörjas från huvudeltavlan genom en kabelförbindning. Kabelförbindningen ska vara försedd med tillräckligt överlast- och kortslutningsskydd vid huvudeltavlan. Kabelförbindningen ska fränkopplas automatiskt vid nödeltavlan vid avbrott i försörjningen från den elektriska huvudkraftkällan. Om systemet är anordnat för återmatning ska kabelförbindningen vara försedd med åtminstone kortslutningsskydd även vid nödeltavlan.

18 §²⁸⁰ På SOLAS-fartyg ska snabb tillgång till den elektriska nödkraftkällan säkerställas genom att, om nödvändigt, åtgärder vidtas så att kretsar som inte är nödkretsar automatiskt kopplas ur från nödeltavlan i syfte att säkerställa att nödkretsarna försörjs automatiskt.

19 §²⁸¹ Nödgeneratoren, nödgeneratorns kraftkälla och alla nödackumulatorbatterier ska vara utformade och anordnade för att säkerställa att de fungerar med full märkeffekt när fartyget

- ligger på rät köl,
- har en krängningsvinkel av upp till 22,5°,
- har ett förligt eller akterligt trim av upp till 10°, eller
- är i ett läge med en kombination av vinklar inom gränserna i första till och med tredje strecksatsen.

Periodiska tester

20 §²⁸² Det ska finnas möjlighet att göra periodiska tester av hela nödsystemet, inklusive tester av de automatiska startanordningarna.

²⁷⁹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.5.4.

²⁸⁰ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.5.5.

²⁸¹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.6.

²⁸² Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/43.7.

23 kap. Startanordningar för nödgeneratoraggregat²⁸³

Kallstart

1 §²⁸⁴ Nödgeneratoraggregat på fartyg ska utan svårigheter kunna startas i kallt tillstånd vid 0°C. Om detta inte är praktiskt möjligt, eller om fartyget troligen kommer att trafikera områden med lägre temperaturer, ska det finnas uppvärmningsmöjligheter som säkerställer att nödgeneratoraggregatet kan startas utan svårigheter.

Automatisk start

2 §²⁸⁵ Alla nödgeneratoraggregat som är anordnade för att startas automatiskt ska vara utrustade med startanordningar. Startanordningarnas kapacitet ska motsvara energi till minst tre på varandra följande starter. Om inte manuell start kan visas vara effektiv ska det finnas en andra energikälla för ytterligare tre starter inom 30 minuter. Startanordningarna ska godkännas av Transportstyrelsen.

Ytterligare bestämmelser för SOLAS-fartyg

3 §²⁸⁶ På SOLAS-fartyg byggda den 1 oktober 1994 eller senare gäller att om det inte finns någon annan oberoende startanordning ska källan för lagrad energi skyddas för att förhindra att den helt laddas ur av det automatiska startsystemet. Om inte manuell start kan visas vara effektiv ska det dessutom finnas en andra energikälla för ytterligare tre starter inom 30 minuter.

4 §²⁸⁷ På SOLAS-fartyg ska den lagrade energin bibehållas i enlighet med följande:

1. Elektriska och hydrauliska startsystem ska försörjas från nödeltavlan.
2. Startsystem med tryckluft får försörjas från huvudstartluftbehållarna eller hjälpstartluftbehållarna genom en lämplig backventil eller genom en nödstartluftkompressor som, om den drivs med elektricitet, försörjs från nödeltavlan.
3. Alla dessa anordningar för start, uppladdning och energilagring ska vara placerade i nödgeneratorutrymmet. Anordningarna får inte användas för något annat ändamål än för driften av nödgeneratoraggregatet. Detta utesluter inte att nödgeneratoraggregatets startluftbehållare försörjs från huvudstartluftbehållarna eller hjälpstartluftbehållarna genom backventilen som är monterad i nödgeneratorutrymmet.

²⁸³ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/44.

²⁸⁴ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/44.1.

²⁸⁵ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/44.2.

²⁸⁶ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/44.2.1.

²⁸⁷ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/44.3.

5 §²⁸⁸ Om automatisk start inte krävs är manuell start tillåten på SOLAS-fartyg, genom t.ex. startvev, start med svänghjul, manuellt uppladdade hydrauliska ackumulatörer eller krutladdade patroner, om det kan visas vara effektivt.

6 §²⁸⁹ När manuell start inte är praktiskt möjlig på SOLAS-fartyg ska kraven i 2 och 3 §§ uppfyllas med undantag av att starten får initieras manuellt.

24 kap. Skyddsåtgärder mot elchock, brand och andra elrelaterade risker²⁹⁰

1 § Detta kapitel behandlar skyddsåtgärder mot elchock, brand och andra elrelaterade risker. Ytterligare bestämmelser om skyddsåtgärder mot elchock, brand och andra elrelaterade risker finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:119) om arbetsmiljö på fartyg.

2 §²⁹¹ Oskyddade metalledar på elektriska maskiner och elektrisk utrustning, som inte är avsedda att vara spänningsförande men som kan bli spänningsförande i händelse av fel, ska vara jordade. Metalledarna behöver inte vara jordade om maskinerna och utrustningen uppfyller följande krav:

1. De ska matas vid en spänning som vid likström eller växelström inte överstiger 50 V. Autotransformatörer får inte användas för att åstadkomma denna spänning.

2. De ska matas vid en spänning som inte överstiger 250 V genom skyddstransformatörer som matar endast en förbrukare.

3. De ska vara konstruerade i enlighet med principen om dubbel isolering.

Bärbar elektrisk utrustning

3 §²⁹² För bärbar elektrisk utrustning som används i trånga eller våta utrymmen med särskilt stor risk för ledningsförmåga gäller följande:

1. Utrustningen ska vara kopplad till en säker spänningskälla.

2. Oskyddade metalledar på utrustningen som inte är avsedda att vara spänningsförande men som kan bli spänningsförande i händelse av fel ska vara jordade eller kopplade till en isolertransformator.

²⁸⁸ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/44.4.1.

²⁸⁹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/44.4.2.

²⁹⁰ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/45.

²⁹¹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/45.1.1.

²⁹² Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/45.1.2.

Fast installerad elektrisk utrustning

4 §²⁹³ Elektriska apparater ska vara konstruerade och installerade på så sätt att de inte kan orsaka skada vid normal hantering eller beröring.

5 §²⁹⁴ Huvudeltavlor och nödeltavlor ska vara anordnade på så sätt att apparater och utrustning är så lättåtkomliga som möjligt utan att utgöra en fara för personalen. Eltavloras sidor och baksida och, om nödvändigt, framsida ska vara skyddade på lämpligt sätt. Oskyddade spänningsförande delar vilkas spänning till jord vid likspänning överstiger 50 V eller vid växelspanning överstiger 50 V får inte installeras på eltavloras framsidor. Mattor eller galler av elektriskt oledande material ska, om nödvändigt, finnas både framför och bakom eltavlorna.

Allmänna råd

Rör för vätska eller ventilation bör inte dras direkt ovanför, framför eller bakom eltavlor eller större undercentraler.

Skrovet som återledare

6 §²⁹⁵ Fartygsskrovet får inte används som återledare i tankfartyg. Skrovet får inte heller användas som återledare för elkraft, uppvärmning eller belysning i andra fartyg med en bruttodräktighet om 1 600 eller mer.

7 §²⁹⁶ Oavsett kraven i 6 § kan Transportstyrelsen, om det finns särskilda skäl, medge att fartyg använder något av följande system:

1. Påtryckt ström för katodskyddssystem.
2. Begränsade och lokalt jordade system.
3. Övervakningsutrustning för isolationsnivå förutsatt att den cirkulerande strömmen inte överstiger 30 mA under de mest ofördelaktiga förhållandena.

8 §²⁹⁷ Oavsett kraven i 6 § får begränsade och lokalt jordade system användas på SOLAS-fartyg byggda den 1 oktober 1994 eller senare förutsatt att eventuell läckström inte flyter direkt genom farliga utrymmen.

9 §²⁹⁸ Om fartygsskrovet används som återledare ska alla slutförbrukare, dvs. alla kretsar som är kopplade till det sista skyddet, bestå av tvåledarsystem. Vidare ska särskilda försiktighetsåtgärder vidtas. Dessa ska godkännas av Transportstyrelsen.

10 §²⁹⁹ Jordade fördelningssystem får inte användas på tankfartyg.

²⁹³ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/45.1.3.

²⁹⁴ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/45.2.

²⁹⁵ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/45.3.1.

²⁹⁶ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/45.3.2.

²⁹⁷ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/45.3.2-1.

²⁹⁸ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/45.3.3.

²⁹⁹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/45.4.1.

Om det finns synnerliga skäl kan Transportstyrelsen medge användning av nollpunktsjordning på tankfartyg för växelströmsanläggningar av 3 000 V (huvudspänning) och större, förutsatt att läckström inte flyter direkt genom farliga utrymmen.

Distributionssystem

11 §³⁰⁰ När ett primärt eller sekundärt ojordat fördelningssystem används för elkraft, uppvärmning eller belysning utan koppling till jord ska det finnas en anordning som kontinuerligt övervakar isolationsnivån mot jord. Anordningen ska avge en akustisk eller optisk indikering vid onormalt låg isolationsnivå.

Allmänna råd

Isolationsmotståndet bör vara lägst 1 MΩ.

12 §³⁰¹ SOLAS-fartyg byggda den 1 oktober 1994 eller senare ska uppfylla följande krav i stället för bestämmelserna i 10 §:

1. Jordade fördelningssystem får inte användas i tankfartyg utom när så tillåts enligt 7 §.

2. Kraven i 1 hindrar inte användning av jordade egensäkra kretsar. De hindrar inte heller användning av följande jordade system under förhållanden som har godkänts av Transportstyrelsen:

– Kraftförsörjda kontrollkretsar och instrumentkretsar där tekniska eller säkerhetsmässiga skäl hindrar användning av ett system utan koppling till jord, förutsatt att strömmen i skrovet är begränsad till högst 5 A vid både normala förhållanden och fel.

– Begränsade och lokalt jordade system, förutsatt att möjlig läckström inte flyter genom farliga utrymmen.

– Växelströmsanläggningar med 1 000 V huvudspänning, förutsatt att läckström inte flyter genom farliga utrymmen.

Första stycket gäller inte för lastfartyg som har en längd mindre än 24 meter.

Kablar

13 §³⁰² Alla metallmantlar och armeringar på ledningar ska vara elektriskt kontinuerliga och jordade.

Transportstyrelsen kan medge undantag från kraven i första stycket om det finns synnerliga skäl.

14 §³⁰³ Alla elektriska kablar och ledningar utanför en utrustning ska vara av åtminstone flammhämmande typ. De ska vara installerade på så sätt att deras ursprungliga flammhämmande egenskaper inte försämras.

³⁰⁰ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/45.4.2.

³⁰¹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/45.4.3.

³⁰² Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/45.5.1.

Om särskilda anordningar är nödvändiga kan Transportstyrelsen medge användning av särskilda typer av kablar, t.ex. högfrekvenskablar (koaxialkablar), som inte uppfyller kraven i första stycket.

Allmänna råd

Bestämmelser om kablar av flamhämmande typ finns i IEC 60332³⁰⁴.

15 §³⁰⁵ Kablar och ledningar som försörjer väsentliga förbrukare, nödkraft, belysning, intern kommunikation eller signaler ska, så långt som det är praktiskt möjligt, dras utanför kök, tvättstugor, maskinrum av kategori A och deras kappor och andra utrymmen med hög brandrisk.

På lastfartyg som har en längd mindre än 24 meter ska kablar och ledningar som försörjer väsentliga förbrukare, nödkraft, belysning, intern kommunikation eller signaler, så långt som det är praktiskt möjligt, dras utanför kök, maskinrum av kategori A och andra utrymmen med hög brandrisk samt tvättstugor, utrymmen för hantering och bearbetning av fisk och andra utrymmen med hög fuktighet.

På ro-ro-passagerarfartyg ska kabeldragningar för nödlarm och högtalaranläggningar som har installerats den 1 juli 1998 eller senare följa riktlinjer för kabeldragning i MSC/Circ.808³⁰⁶.

Kablar som förbinder brandpumpar med nödeltavlan ska vara av brandsäker typ där de dras genom utrymmen med hög brandrisk, t.ex. fordonsutrymmen. Om det är praktiskt möjligt ska kablarna dras så att de fungerar även om ett skott hetas upp på grund av brand i ett angränsande utrymme.

Allmänna råd

Bestämmelser om kablar av brandsäker typ finns i IEC 60331³⁰⁷.

16 §³⁰⁸ Om kablar som har installerats i riskfyllda utrymmen innebär risk för brand eller explosion i händelse av elektriskt fel i sådana utrymmen ska särskilda åtgärder vidtas. Transportstyrelsen ska godkänna dessa åtgärder.

Allmänna råd

Riktlinjer för hur särskilda åtgärder enligt 16 § bör vidtas finns i IEC 60092-502³⁰⁹.

17 §³¹⁰ Kablar och ledningar ska vara monterade och fästa på så sätt att de inte skavs eller skadas på annat sätt.

³⁰³ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/45.5.2.

³⁰⁴ MSC/Circ.808, Recommendation on performance standards for public address systems on passenger ships, including cabling.

³⁰⁵ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/45.5.3.

³⁰⁶ MSC/Circ.808, Recommendation on performance standards for public address systems on passenger ships, including cabling.

³⁰⁷ IEC 60331, Tests for electric cables under fire conditions – Circuit integrity.

³⁰⁸ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/45.5.4.

³⁰⁹ IEC 60092-502, Electrical installations in ships – Part 502: Tankers – Special features.

³¹⁰ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/45.5.5.

18 §³¹¹ Ändar och skarvar i alla ledare ska vara gjorda så att kabelns ursprungliga elektriska, mekaniska, flammhämmande och, om nödvändigt, brandsäkra egenskaper behålls.

19 §³¹² Varje enskild strömkrets ska skyddas mot kortslutning och överbelastning om inget annat anges i 6 och 7 kap. Transportstyrelsen kan medge undantag från kravet på skydd mot kortslutning och överbelastning om det finns synnerliga skäl.

20 §³¹³ För varje strömkrets ska märkdata eller lämplig inställning för överbelastningsskyddet anges permanent invid skyddet.

21 §³¹⁴ Belysningsarmaturer ska anordnas för att förhindra att kablar och ledningar skadas genom temperaturökningar eller genom att omgivande material överhettas.

22 §³¹⁵ Belysnings- och kraftkretsar som slutar i ett bunker- eller lastutrymme ska vara försedda med en flerpolig strömbrytare utanför utrymmet för frångkoppling av strömkretsarna.

Akkumulatorbatterier och batterirum

23 §³¹⁶ Akkumulatorbatterier ska vara lämpligt placerade. Utrymmen som huvudsakligen är avsedda för batterierna ska vara lämpligt konstruerade och ha effektiv ventilation.

Allmänna råd

Akkumulatorbatterier med en kapacitet som överstiger 20 kWh bör vara placerade i ett särskilt för ändamålet avsett rum som är avskilt från maskinrummet.

Akkumulatorbatterier för start av förbränningsmotorer med en kapacitet som understiger 20 kWh som är placerade i maskineritrymmet bör vara placerade i en låda fodrad med ett material som är beständigt mot elektrolyten. En sådan låda bör vara försedd med ett lock med nödvändiga ventilationsöppningar. Lådan bör vara placerad ovan durk i närheten av en ventilator. Om batteriets kapacitet överstiger 5 kWh bör lådan ha separat avluftning till fria luften.

24 §³¹⁷ Akkumulatorbatterier får inte placeras i sovutrymmen utom då dessa batterier är hermetiskt tillslutna.

³¹¹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/45.5.6.

³¹² Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/45.6.1.

³¹³ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/45.6.2.

³¹⁴ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/45.7.

³¹⁵ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/45.8.

³¹⁶ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/45.9.1.

³¹⁷ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/45.9.3.

Antändningsrisk

25 §³¹⁸ Elektrisk utrustning eller annan utrustning som kan riskera att antända flambara ångor får placeras i utrymmen enligt 23 § endast i de fall som avses i 26 §.

26 §³¹⁹ På fartyg byggda den 1 januari 2007 eller senare får ingen elektrisk utrustning installeras i utrymmen där flambara gasblandningar kan komma att ansamlas, t.ex. i utrymmen som huvudsakligen är avsedda för ackumulatorbatterier, i färgförråd, acetylenförråd och liknande utrymmen, om inte Transportstyrelsen bedömer att utrustningen

1. är väsentlig för driften,
2. är av en typ som inte kan antända den aktuella blandningen,
3. är anpassad till det aktuella utrymmet, och
4. uppfyller kraven i SS-EN 60079³²⁰, dvs. kan användas på ett säkert sätt i det damm, den ånga eller den gas som sannolikt kommer att ansamlas.

27 §³²¹ På tankfartyg byggda den 1 januari 2007 eller senare får elektrisk utrustning, kablar och ledningar installeras i riskområden endast om de uppfyller kraven i IEC 60092-502³²² eller likvärdig standard. I utrymmen som inte tas upp av sådana standarder får dock elektrisk utrustning, kablar och ledningar som inte uppfyller kraven i IEC 60092-502 eller likvärdig standard installeras i riskområden om de ger en likvärdig säkerhetsnivå enligt en riskanalys som har godkänts av Transportstyrelsen.

Fördelningssystem

28 §³²³ Fördelningssystemen i passagerarfartyg ska vara så anordnade att en brand inom en vertikal huvudzon inte inverkar på väsentliga säkerhetsfunktioner inom en annan vertikal huvudzon.

Kravet i första stycket anses uppfyllt om huvud- och nödsystemens matarledningar inom varje vertikal huvudzon är dragna så långt från varandra som det är praktiskt möjligt både vertikalt och horisontellt.

Åskledare

29 § Åskledare ska finnas på samtliga master och toppmaster av trä. På fartyg konstruerade av oledande material ska åskledarna anslutas via en lämplig ledare till koppjarplåt monterad på fartygets skrov väl under vattenlinjen.

³¹⁸ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/45.9.2.

³¹⁹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/45.10.

³²⁰ SS-EN 60079, Elektrisk utrustning för områden med explosiv gasatmosfär, i den lydelse som var i kraft då den elektriska anläggningen installerades.

³²¹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/45.11.

³²² IEC 60092-502, Electrical installations in ships – Part 502: Tankers – Special features, utgåva 5.

³²³ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/45.12.

FJÄRDE AVDELNINGEN

PERIODVIS OBEMANNAT MASKINRUM³²⁴

25 kap. Allmänt om periodvis obemannat maskinrum

Tillämpningsbestämmelser

1 § För att fartyg enligt 1–4 ska få användas med periodvis obemannat maskinrum ska fartygen uppfylla kraven i 25–34 kap.:

1. SOLAS-fartyg byggda den 1 juli 1986 eller senare.
2. Passagerarfartyg (fartområde E) byggda den 1 januari 2007 eller senare.
3. Lastfartyg byggda den 1 januari 2007 eller senare.
4. Fritidsfartyg som har en längd av 24 meter eller mer, byggda den 1 januari 2007 eller senare.

2 § Följande fartyg får tillämpa bilaga 3 i stället för 25–34 kap.:

1. Passagerarfartyg (fartområde C–D) i inrikes trafik byggda före den 1 juli 1998.
2. Passagerarfartyg (fartområde E) byggda före den 1 januari 2007.
3. Passagerarfartyg (fartområde B) i inrikes trafik byggda före den 1 juli 1998, som har en längd mindre än 24 meter.
4. Lastfartyg byggda före den 1 januari 2007.
5. SOLAS-fartyg byggda den 1 september 1970 eller senare men före den 1 juli 1986.
6. SOLAS-fartyg byggda före den 1 september 1970 i den utsträckning Transportstyrelsen anser skäligt.
7. Fritidsfartyg som har en längd av 24 meter eller mer, byggda före den 1 januari 2007.

3 §³²⁵ Utöver det som sägs i 25–34 kap. ska konstruktion, tillverkning, installation och underhåll av periodvis obemannat maskinrum ske enligt en erkänd organisations tillämpliga regler på

1. SOLAS-fartyg, och
2. lastfartyg som har en längd av 24 meter eller mer, oavsett resa.

På övriga fartyg får konstruktion, tillverkning, installation och underhåll av periodvis obemannat maskinrum i stället ske enligt ett sammanhållet regelverk som är godkänt av Transportstyrelsen, som täcker alla aspekter av maskininstallation och som ger en likvärdig säkerhetsnivå. Alternativt får konstruktion, tillverkning, installation och underhåll av maskinerier ske enligt bilaga 3.

³²⁴ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/del E.

³²⁵ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/3-1.

26 kap. Allmänna bestämmelser om periodvis obemannat maskinrum³²⁶

1 §³²⁷ Anordningarna för periodvis obemannade maskinrum ska under alla normala driftsförhållanden, inklusive manövrering, ge en säkerhetsnivå som är likvärdig den för bemannade maskinrum.

2 §³²⁸ Utrustning installerad enligt kraven i 25–34 kap. ska fungera på ett tillförlitligt sätt. Detta ska godkännas av Transportstyrelsen. Det ska finnas tillfredsställande anordningar för regelbundna inspektioner och rutinprovningar för att säkerställa kontinuerlig tillförlitlig drift.

3 §³²⁹ Bestämmelser om besiktning, certifikat och intyg finns i 1 kap.

27 kap. Brandskyddsåtgärder³³⁰

1 §³³¹ Det ska finnas anordningar för tidig detektering och larm i händelse av brand i

1. pannors tilluft- och avgasrör, och
2. framdrivningsmaskineriets spillluftbälten.

Transportstyrelsen kan medge undantag från kraven i första stycket om det finns särskilda skäl.

2 §³³² Förbränningsmotorer med en effekt av 2 250 kW eller mer eller förbränningsmotorer som har cylindrar med en diameter av 300 mm eller mer ska ha oljedimdetektorer i vevhuset eller övervakning av maskinlager-temperaturen eller annan likvärdig anordning.

På lastfartyg som har en längd mindre än 24 meter ska förbränningsmotorer med en effekt av 2 500 kW eller mer ha oljedimdetektorer i vevhuset eller övervakning av maskinlagertemperaturen eller annan likvärdig anordning.

³²⁶ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/46.

³²⁷ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/46.1.

³²⁸ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/46.2.

³²⁹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/46.3.

³³⁰ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/47.

³³¹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/47.1.

³³² Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/47.2.

28 kap. Skydd mot vattenfyllning³³³

1 §³³⁴ Länsbrunnar i periodvis obemannade maskinrum ska vara placerade och övervakade på så sätt att man kan upptäcka vätskeansamlingar vid normala trim- och krängningsvinklar. Länsbrunnar ska vara tillräckligt stora för att gott och väl ta hand om normal dränering under den obemannade perioden.

2 §³³⁵ Om läns pumparna kan startas automatiskt ska det finnas anordningar som indikerar när vätskeinflödet överstiger pumpens kapacitet eller när pumpen är i drift oftare än vad som normalt kan förväntas. Mindre länsbrunnar kan tillåtas för att klara en rimlig tidsperiod. Bestämmelser om förhindrande av oljeutsläpp finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg.

3 §³³⁶ Manöverdon för ventiler vid sjöintag, vid utsläpp under vattenlinjen och för länsjektorsystem ska vara placerade på så sätt att det finns tillräcklig tid för åtgärd i händelse av att vatten flödar in i utrymmet i relation till rimlig tidsåtgång för att nå och hantera manöverdonen. Om manöverdonen kan hamna under vattenytan vid vattenfyllning när fartyget är fullastat ska det finnas anordningar som gör det möjligt att hantera manöverdonen ovanför vattenytan.

Allmänna råd

Ventiler enligt 3 § bör kunna manövreras från en högt belägen och lättåtkomlig plats i maskineriutrymmet. Om möjligt bör manöverdonen centraliseras vid en gemensam manöverplats.

Ventiler bör vara försedda med en mekanisk manövreringsanordning. På den gemensamma manöverplatsen bör det finnas en indikator som för varje ventil visar om den är öppen eller stängd.

29 kap. Kontroll av framdrivningsmaskineriet från bryggan³³⁷

1 §³³⁸ Varvtal, dragkraftsriktning och, om tillämpligt, propellerstigning ska kunna kontrolleras från bryggan under alla normala driftsförhållanden, inklusive manövrering.

2 §³³⁹ Varje oberoende propeller ska fjärrmanövreras med ett särskilt manöverdon. Alla tillhörande system, inklusive eventuella anordningar för att förhindra överbelastning av framdrivningsmaskineriet, ska kunna fungera automatiskt.

³³³ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/48.

³³⁴ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/48.1.

³³⁵ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/48.2.

³³⁶ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/48.3

³³⁷ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/49

³³⁸ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/49.1.

³³⁹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/49.1.1.

3 §³⁴⁰ Framdrivningsmaskineriet ska vara försett med en anordning för nödstopp på bryggan som är oberoende av bryggans manöversystem, i syfte att stoppa propellerns framdrivande kraft.

4 §³⁴¹ Maskinorder från bryggan ska indikeras vid maskinkontrollrummet eller vid manöverplatsen för framdrivningsmaskineriet, beroende på vad som är tillämpligt.

5 §³⁴² Framdrivningsmaskineriet ska kunna fjärrmanövreras endast från en plats åt gången. Ihopkopplade manöverplatser är tillåtna. Vid varje plats ska det indikeras vilken plats som manövrerar framdrivningsmaskineriet. Överföring av manövreringen mellan bryggan och maskineriutrymmena ska vara möjlig endast i framdrivningsmaskineriutrymmet eller maskinkontrollrummet. Fjärrmanövreringssystemet ska ha en anordning som förhindrar att propellerns dragkraft ändras väsentligt när manövreringen förs över från en plats till en annan.

6 §³⁴³ Det ska vara möjligt att kontrollera alla maskinerier som är nödvändiga för fartygets säkra drift lokalt även i händelse av fel i någon del av det automatiska manövreringssystemet eller fjärrmanövreringssystemet.

De fartyg som inte behöver uppfylla kraven i första stycket är

- lastfartyg på inrikes trafik med en maskinstyrka mindre än 405 kW eller där man inte kan vistas i maskineriutrymmet under fartygets drift, och
- passagerarfartyg (fartområde E) med en maskinstyrka mindre än 405 kW eller där man inte kan vistas i maskineriutrymmet under fartygets drift.

7 §³⁴⁴ Det automatiska fjärrmanövreringssystemet ska vara utformat så att larm avges i händelse av fel i systemet. Propellerns förinställda varvtal och rotationsriktning ska bibehållas tills lokal manövrering fungerar, om inte Transportstyrelsen bedömer detta vara praktiskt omöjligt.

8 §³⁴⁵ Det ska finnas indikatorer på bryggan som visar

- propellervarvtal och rotationsriktning för fast propeller, och
- propellervarvtal och stigning för propeller med ställbar stigning.

9 §³⁴⁶ Antalet på varandra följande automatiska startförsök ska begränsas för att säkra ett tillräckligt startlufttryck för lokal start. Det ska finnas en larmanordning som indikerar lågt startlufttryck. Larmet ska ställas in på en sådan nivå att ytterligare starter av framdrivningsmaskineriet är möjliga.

³⁴⁰ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/49.1.2.

³⁴¹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/49.2.

³⁴² Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/49.3

³⁴³ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/49.4.

³⁴⁴ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/49.5.

³⁴⁵ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/49.6.

³⁴⁶ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/49.7.

30 kap. Kommunikation³⁴⁷

1 §³⁴⁸ Det ska finnas en tillförlitlig anordning för talkommunikation mellan

- maskinkontrollrummet eller i förekommande fall manöverplatsen för framdrivningsmaskineriet,
- bryggan, och
- maskinisternas bostäder.

Allmänna råd

Tillförlitlig anordning bör ge förtur och vara oberoende av fartygets elkraftnät.

31 kap. Larmsystem³⁴⁹

1 §³⁵⁰ Fartyg ska ha ett larmsystem som indikerar alla fel som kräver åtgärd. Larmsystemet ska uppfylla följande krav:

1. Larmsystemet ska kunna avge en akustisk larmsignal i maskinkontrollrummet eller vid manöverplatsen för framdrivningsmaskineriet. Systemet ska avge en optisk larmsignal för varje enskild larmfunktion på lämplig plats. På lastfartyg som har en längd mindre än 24 meter samt på fartyg där tillträde till maskineriutrymmet normalt inte sker under drift kan Transportstyrelsen medge att larmsystemet får avge akustiska och optiska larmsignaler endast på bryggan.

2. Larmsystemet ska ha en förbindelse till maskinisternas publika utrymmen och till varje maskinists hytt genom en omkopplare för att säkerställa en förbindelse till åtminstone en av hytterna. Transportstyrelsen kan medge likvärdiga anordningar.

3. Larmsystemet ska aktivera en akustisk och optisk larmsignal på bryggan för alla situationer som kräver åtgärd eller uppmärksamhet från vakthavande befäl.

4. Larmsystemet ska vara felsäkert utformat så långt det är praktiskt möjligt.

5. Larmsystemet ska aktivera det maskinistlarm som krävs enligt 16 kap. om en larmfunktion inte har kvitterats lokalt inom en viss begränsad tid.

2 §³⁵¹ Larmsystemet ska ha kontinuerlig elektrisk matning. Larmsystemet ska ha automatisk överkoppling till alternativ elektrisk matning i händelse av avbrott i den normala matningen.

³⁴⁷ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/50.

³⁴⁸ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/50.

³⁴⁹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/51.

³⁵⁰ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/51.1.

³⁵¹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/51.2.1.

3 §³⁵² Avbrott i den normala matningen till larmsystemet ska indikeras med ett larm.

4 §³⁵³ Larmsystemet ska kunna indikera flera fel samtidigt. Kvitteringen av ett larm ska inte blockera något annat larm.

5 §³⁵⁴ Kvitteringen vid den plats som anges i 1 § av varje larmförhållande ska indikeras vid de platser där larmen visades. Larm ska bibehållas tills de har kvitterats och de optiska indikeringarna av individuella larm ska bibehållas tills felet har åtgärdats då larmsystemet automatiskt ska återställas till normala driftförhållanden.

32 kap. Säkerhetssystem³⁵⁵

1 §³⁵⁶ Det ska finnas ett säkerhetssystem som säkerställer att allvarliga funktionsfel i maskineri- eller ångpannedriften, som utgör omedelbar fara, aktiverar automatiskt stopp av den delen av anläggningen och att ett larm avges. Automatiskt stopp av framdrivningssystemet ska aktiveras endast då det kan uppstå allvarlig skada, totalhaveri eller explosion.

Om det finns anordningar för upphävande av automatiskt stopp av framdrivningsmaskineriet ska dessa arrangeras så att oavsiktlig användning förhindras. Aktivering av upphävande ska indikeras visuellt.

33 kap. Särskilda krav om maskininstallation, ångpanneinstallation och elektrisk installation³⁵⁷

1 §³⁵⁸ För att fartyg ska få användas med periodvis obemannat maskinrum ska särskilda åtgärder vidtas med avseende på maskininstallation, ångpanneinstallation och elektrisk installation. Dessa åtgärder ska ge en tillfredsställande säkerhetsnivå minst likvärdig den som uppnås i detta kapitel. Åtgärderna ska godkännas av Transportstyrelsen.

2 §³⁵⁹ Den elektriska huvudkraftkällan ska uppfylla följande krav:

1. Om den elektriska kraften normalt kan produceras av en enda generator ska det finnas lämpliga anordningar för att säkerställa matningen till de förbrukare som krävs för fartygets framdrivning, styrning och säkerhet. I händelse av bortfall av den generator som är i drift ska det finnas lämpliga anordningar för att automatiskt starta en stand-by-generator och koppla in den till huvudtavlan. Stand-by-generatorn ska ha tillräcklig kapacitet för att upprätthålla fartygets framdrivning, styrning och säkerhet

³⁵² Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/51.2.2.

³⁵³ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/51.3.1.

³⁵⁴ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/51.3.2.

³⁵⁵ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/52.

³⁵⁶ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/52.

³⁵⁷ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/53.

³⁵⁸ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/53.1

³⁵⁹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/53.2.

med automatisk återstart av de nödvändiga hjälpmaskinerierna. Automatisk återstart av hjälpmaskinerierna ska, om nödvändigt, ske sekventiellt.

2. Om den elektriska kraften normalt produceras av flera generatorer samtidigt i parallelldrift ska man i händelse av bortfall av ett av generatoraggregaten säkerställa, t.ex. genom lastutjämning, att återstående generatoraggregat hålls i drift utan överbelastning för att upprätthålla fartygets framdrivning, styrning och säkerhet.

Transportstyrelsen kan medge undantag från kraven i 1 för SOLAS-fartyg med en bruttodräktighet under 1 600, om kravet är praktiskt omöjligt.

Kraven i 1 och 2 gäller inte för lastfartyg som har en längd mindre än 24 meter.

3 §³⁶⁰ Om stand-by-funktionen krävs för andra hjälpmaskinerier som är nödvändiga för framdrivningen ska det finnas anordningar för automatisk överkoppling.

Allmänna råd

När pumpar eller annan utrustning nödstoppas bör detta inte medföra att annan pump eller utrustning startas av stand-by-funktionen.

4 §³⁶¹ Ett automatiskt kontroll- och larmsystem ska uppfylla följande krav:

1. Kontrollsystemet ska ha nödvändiga automatiska anordningar för att säkerställa de förbrukare som är nödvändiga för driften av framdrivningsmaskineriet och dess hjälpmaskinerier.

2. Det ska finnas ett larm som avges vid automatisk omkoppling.

3. Det ska finnas ett larmsystem som uppfyller kraven i 31 kap. för alla viktiga tryck, temperaturer och vätskenivåer och andra väsentliga parametrar.

4. Det ska finnas en centraliserad manöverplats med nödvändiga larmpaneler och instrument som indikerar varje larm.

5. Det ska finnas anordningar för att hålla startlufttrycket vid tillräcklig nivå om förbränningsmotorer används för framdrivningen.

Allmänna råd

Om batterier används för start bör dessa underhållsladdas kontinuerligt.

³⁶⁰ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/53.3.

³⁶¹ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/53.4 och 53.5.

34 kap. Särskilda överväganden för passagerarfartyg³⁶²

1 §³⁶³ För att passagerarfartyg ska få användas med periodvis obemannat maskinrum ska särskilda överväganden göras med avseende på om det krävs särskilda åtgärder utöver vad som sägs i dessa föreskrifter för att uppnå en säkerhetsnivå som är likvärdig den som uppnås med bemannat maskinrum.

FEMTE AVDELNINGEN

ALTERNATIV UTFORMNING AV MASKININSTALLATION OCH ELEKTRISK INSTALLATION

35 kap. Alternativ utformning av maskininstallation och elektrisk installation³⁶⁴

1 § Maskininstallation och elektrisk installation får avvika från de krav som ställs i 2–34 kap., förutsatt att den alternativa utformningen uppfyller syftet med de berörda kraven och uppnår en säkerhetsnivå som motsvarar dessa föreskrifter.

2 § När en alternativ utformning avviker från kraven i 2–34 kap. ska den genomgå teknisk analys, utvärdering och godkännande enligt detta kapitel.

Teknisk analys

3 § Den tekniska analysen ska utarbetas och lämnas in till Transportstyrelsen enligt IMO-cirkulär MSC.1/Circ.1212³⁶⁵. Den ska minst omfatta

1. fastställande av fartygstyp samt maskininstallation och elektrisk installation som berörs,
2. fastställande av de krav i 2–34 kap. som maskininstallationen och den elektriska installationen inte kommer att uppfylla,
3. fastställande av dels på vilket sätt den föreslagna utformningen inte kommer att uppfylla kraven i 2–34 kap., dels på vilket sätt den föreslagna utformningen ges stöd genom överensstämmelse med andra erkända tekniska standarder eller industristandarder,
4. fastställande av fartygets, maskininstallationens och den elektriska installationens prestanda i förhållande till relevanta krav i 2–34 kap.
 - a. prestanda ska ge en säkerhetsnivå som inte understiger relevanta krav i 2–34 kap., och
 - b. prestanda ska vara kvantifierbara och mätbara,

³⁶² Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/54.

³⁶³ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/54

³⁶⁴ Motsvarar SOLAS regel II-1/55.

³⁶⁵ MSC.1/Circ.1212, Guidelines on alternative design and arrangements for SOLAS chapters II-1 and III.

5. en detaljerad beskrivning av den alternativa utformningen med en förteckning över de antaganden som ligger till grund för utformningen och över eventuella föreslagna begränsningar eller förutsättningar vad gäller fartygets drift,

6. en teknisk motivering som visar att den alternativa utformningen når upp till säkerhetsprestanda, och

7. en riskbedömning baserad på fastställda möjliga brister och risker som är kopplade till förslaget.

Utvärdering av den alternativa utformningen

4 § Den tekniska analys som krävs i 3 § ska utvärderas och godkännas av Transportstyrelsen med beaktande av IMO-cirkulär MSC.1/Circ.1212.

5 § En kopia av den dokumentation som visar att den alternativa utformningen uppfyller denna regel och som har godkänts av Transportstyrelsen ska medföras ombord.

Informationsutbyte

6 § Utöver kraven i detta kapitel ska en sammanfattande beskrivning av den alternativa utformningen bifogas med dokumentationen till Transportstyrelsen. Om texten är skriven på svenska ska en engelsk översättning bifogas så att den kan vidarebefordras till IMO.

Ny utvärdering på grund av ändrade förutsättningar

7 § Om de antaganden och begränsningar i fartygets drift som fastställdes i den alternativa utformningen ändras, ska den tekniska analysen göras under de ändrade förutsättningarna och godkännas av Transportstyrelsen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Denna författning träder i kraft den 1 mars 2014.

2. Fartyg godkända enligt bestämmelser som trädde i kraft före dessa föreskrifters ikraftträdande får behålla sådant godkännande i stället för att uppfylla kraven i 2 kap. 3 §, 18 kap. 3 § och 25 kap. 2 § om erkända organisationers tillämpliga regler eller motsvarande krav i bilaga 1–3.

3. Fartyg med utrustning enligt kraven i bestämmelser som upphävs genom dessa föreskrifter får även efter dessa föreskrifters ikraftträdande ha sådan utrustning under förutsättning att likvärdig säkerhetsnivå uppnås. Fartyget får ha sådan utrustning till dess utrustningen byts ut och även fortsättningsvis, om man kan visa att det finns särskilda omständigheter som kräver detta.

4. Sjöfartsverkets beslut som gäller då denna författning träder i kraft gäller även efter ikraftträdandet av denna författning. Sådana beslut ska anses ha meddelats av Transportstyrelsen och gäller till dess att Transportstyrelsen meddelar ett nytt beslut eller giltighetstiden för beslutet går ut.

5. Om det i en föreskrift som har beslutats av Sjöfartsverket hänvisas till Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2008:81) om maskininstallation, elektrisk installation och periodvis obemannat maskinrum ska denna hänvisning i stället avse Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:1) om maskininstallation, elektrisk installation och periodvis obemannat maskinrum.

På Transportstyrelsens vägnar

STAFFAN WIDLERT

Saeed Mohebbi
(Sjö- och luftfartsavdelningen)

Bilaga 1. Bestämmelser om motorer och elinstallationer för fartyg som inte behöver uppfylla kraven i 2–17 kap.

I denna bilaga finns bestämmelser om maskininstallation för fartyg som inte behöver uppfylla kraven i 2–17 kap. Denna bilaga gäller fartyg i den utsträckning som sägs i 2 kap.

Fartyg byggda före den 1 oktober 1993 som tidigare har godkänts av Transportstyrelsen ska uppfylla kraven i denna bilaga i den utsträckning det enligt Transportstyrelsens bedömning är rimligt och praktiskt möjligt.

1 Allmänt

1.1 Motorer ska vara konstruerade för bränsle med en flampunkt av lägst 43°C.

1.2 När besiktning sker efter ett klassreglemente ska samma reglemente användas för samtliga delar som ingår i motorinstallationen.

1.3 Motorer för framdrivning ska ha sådan styrka att fartygets manöverduglighet såväl fram som back är säkerställd för det för fartyget aktuella fartområdet. I flermotorinstallationer ska manöverdugligheten vara säkerställd även med en motor ur funktion. En motorinstallation ska vara så anpassad att skadliga vibrationer inte uppstår.

1.4 Motorer ska vara placerade i ett maskin- eller motorrum som inte får innehålla annan utrustning än framdrivnings- och hjälpmaskineri.

1.5³⁶⁶ Maskineriets förmåga att snabbt ändra propellerns dragkraft eller rotationsriktning för att fartyget ska kunna stoppa inom en rimlig distans vid maximal servicefart ska dokumenteras.

1.6³⁶⁷ Stopptider, stävrörelser och distanser som har registrerats vid prov ska dokumenteras. För fartyg med flera propellrar ska även fartygets stopptider, stävrörelser och distanser när en eller flera propellrar är ur drift dokumenteras. Dokumentation ska vara tillgänglig ombord för befälhavaren och särskilt utsedd personal.

Lastfartyg som har en längd mindre än 24 meter behöver inte uppfylla kraven i första stycket.

Allmänna råd

Kraven i regel 1.6 första stycket bör tillämpas även på lastfartyg som har en längd mindre än 24 meter.

2 Motorer och växlar

2.1.1 För att få placeras på fartyg ska motorer med en effekt överstigande 1 000 kW uppfylla en erkänd organisations tillämpliga regler.

³⁶⁶ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/28.2.

³⁶⁷ Motsvarar SOLAS 74 regel II-1/28.3.

2.1.2 Motorer enligt 2.1.1 ska åtföljas av certifikat, vars nummer eller annan beteckning ska kunna härledas till respektive motor. Motorer ska åtföljas av ett individuellt klasscertifikat.

2.2.1 För att få placeras på fartyg ska motorer med en effekt upp till och med 1 000 kW uppfylla en erkänd organisations regler och vara typgodkända. Motorerna behöver dock inte ha individuellt klasscertifikat.

2.2.2 Motorer enligt 2.2.1 ska åtföljas av intyg om typgodkännande som ska kunna härledas till respektive motor.

2.3.1 Som framdrivningsmaskineri i en enmotorinstallation kan Transportstyrelsen godta serieproducerade motorer upp till 130 kW utan certifikat under förutsättning att det kan styrkas att motorerna är av vedertaget marint utförande.

2.3.2 Drivmotor till generatoraggregat för komfortändamål eller liknande behöver inget godkännande.

2.4.1 För att få placeras på fartyg ska växlar eller backslag till motorer med en effekt överstigande 1 000 kW uppfylla en erkänd organisations tillämpliga regler. Växlar och backslag ska åtföljas av ett individuellt klasscertifikat.

2.4.2 Växlar eller backslag enligt 2.4.1 ska åtföljas av certifikat, vars nummer eller annan beteckning ska kunna härledas till respektive motor.

2.5.1 För att få placeras på fartyg ska växlar eller backslag till motorer med en effekt upp till och med 1 000 kW uppfylla en erkänd organisations regler och vara typgodkända. Växel eller backslag behöver dock inte ha individuellt klasscertifikat.

2.5.2 Växlar eller backslag enligt 2.5.1 ska åtföljas av intyg om typgodkännande, vars nummer eller annan beteckning ska kunna härledas till respektive växel eller backslag. Av ett sådant intyg ska växelns eller backslagens typbeteckning, utväxling och tillåten belastningsnivå framgå.

3 Maskinreglage och installationers åtkomlighet

3.1 Maskin, tankarmatur och rörledningar och tillhörande komponenter ska vara åtkomliga för inspektion och service. Om det är nödvändigt ska särskilda inspektionsluckor finnas. Material i komponenter av väsentlig betydelse för fartygets säkerhet ska ha sådana egenskaper att funktionsfel, t.ex. på grund av chockbelastning, vibrationer, korrosion eller liknande, undviks i största möjliga utsträckning. De maskinreglage som används vid manövrering ska vara lätt åtkomliga från fartygets styrplatser.

3.2 Kontrollorgan och reglage för stopp-, start- och varvtalsreglering samt reversering ska finnas i motorrummet om rummet är av sådan storlek att det kan beträdas och om det finns en nödutgång.

3.3.1 Flexibla slangar får användas. Slanganslutningar på flexibla slangar ska uppfylla kraven i SS-EN ISO 15540³⁶⁸.

3.3.2 Om slangklämmor används ska dessa dubblas och vara tillverkade av rostfritt stål.

3.3.3 Avstängningsventiler i bordläggning för sjövattnen ska vara lätt åtkomliga.

4 Övervakning av maskineri

4.1 Alla motorer ska på ett enkelt och säkert sätt kunna manövreras, stoppas och startas. Motor för framdrift ska vara försedd med nödstopp om det inte är uppenbart obehövligt. Övervakningssystem för fartyg med obemannat maskinrum ska uppfylla bestämmelser i dessa föreskrifter om fartyg med obemannat maskinrum.

4.1.1 Motor för framdrivning ska ha kontrollutrustning vid styrplatsen som visar

- framdrivningsmaskineriets varvtal och, om tillämpligt, rotationsriktning och propellerstigning,
- framdrivningsmaskineriets smörjoljetryck,
- tryck i manöversystem,
- kylvattentemperatur,
- kylvattenbortfall i kylt avgassystem,
- backslagets och växelns smörjoljetryck, och
- hydraultryck, om tillämpligt.

4.2 Belysningen ska vara reglerbar och larm ska kunna kvitteras.

5 Allmänt om bränslesystem

5.1 Alla komponenter i bränslesystemet ska vara av sådan styrka att systemet tål de accelerationer och vibrationer det kan tänkas bli utsatt för under normala betingelser för installationen utan att läckage uppstår.

5.2 Allt material som ingår i bränslesystemet ska vara beständigt mot de ämnen och temperaturer som de normalt utsätts för.

5.3 Högtrycksrör för bränsle på motorer över 1 000 kW ska vara dubbelmantlade och försedda med läckagelarm.

Fartyg byggda före den 1 oktober 1993 behöver inte uppfylla första stycket.

5.4 Högtrycksrör för bränsle på motorer över 375 kW installerade den 1 januari 2009 eller senare ska vara dubbelmantlade och försedda med läckagelarm.

³⁶⁸ SS-EN ISO 15540, Skeppsteknik – Brandhärdighet hos slanganslutningar – Provningsmetoder (ISO 15540:1999), i den lydelse som var i kraft då den elektriska anläggningen installerades.

6 Bränsletankar

6.1 Tankar som rymmer mer än 25 liter ska vara fast monterade. Tank som rymmer mer än 50 liter ska ha inspektionslucka och nödvändiga skvalpskott. Inspektionslucka kan utgöras av en öppning för bränslemätare och ska vara så placerad att vatten och sediment kan avlägsnas. Skvalpskott ska ha öppningar mellan sektionerna både upptill och nertill.

6.1.1 Tankar som rymmer 50–1 500 liter ska ha en inspektionslucka med minst 150 mm diameter.

6.1.2 Tankar som rymmer mer än 1 500 liter ska ha en inspektionslucka med minsta mått 450 × 350 mm.

6.2 Socklar för anslutning av slangar ska ha en tillräcklig längd för montering av dubbla slangklämmor samt vara försedda med rillor eller vulst.

6.3 Bränsletankar ska placeras och fästas vid fundament. Bränsletankar i plast eller aluminium får inte placeras i ett maskinrum.

6.4 Det får finnas förbindelseledningar mellan fast installerade tankar om dessa är försedda med avstängningsventiler.

6.5 Det ska finnas en anordning för avläsning av nivån i bränsletankar. Om sådan anordning består av brännbart material eller glas ska den förses med självstängande ventil.

6.6 Brännoljerör som i skadat skick kan medföra oljeläckage från en förråds-, settlings- eller dagtank och som är belägna ovanför dubbelbotten ska ha en kik eller en ventil direkt på tanken som kan stängas från en säker plats utanför utrymmet i händelse av brand i det utrymme där en sådan tank är placerad.

Avstängningsanordningar fordras inte på tankar i dubbelbotten eller andra tankar i fartygets botten som inte sträcker sig högre än bottenstockarna. Avstängningsanordningen ska kunna motstå brand.

6.7 Tankar ska vara kraftigt byggda och förstyvade samt provtryckas med 0,04 N/mm² övertryck utan att läckage uppstår.

6.8 I tankar av glasfiberarmerad polyester (GRP-tank) får tankväggen inte böja ut mer än 1,5 gånger väggjockleken vid provtryckningen. Bränsletankar ska dimensioneras med hänsyn till förstyvningar. Tanken ska dock ha minsta godstjocklek enligt följande tabell.

Minsta godstjocklek (mm)

Volym (l)	Stål	Rostfritt stål	Aluminium	GRP	Polyeten
≤ 49	1,5	1,0	2,0	4,0	5,0
50–99	2,0	1,0	3,0	4,0	7,0
100–199	3,0	2,0	4,0	4,0	9,0
200–999	5,0	3,0	5,0	5,0	–
≥ 1 000	5,0	4,0	6,0	6,0	–

6.9 GRP-tank ska invändigt vara försedd med ett diesoljebeständigt skikt och får inte vara integrerad.

6.10 Varje tank ska kunna pejlas eller vara försedd med nivåmätare. För synglas krävs självstängande ventil.

7 Luft- och påfyllningsrör

7.1 Varje fast tank ska ha separata påfyllnings- och luftningsledningar. Dessa ska vara så anordnade och monterade att eventuellt spill vid överfyllning inte på olämpligt sätt tränger in i båten eller rinner ut i sjön. Luftledningens öppning ska ha flamskydd och vara monterad på sådant sätt att vatten inte kan tränga in i tanken.

7.2 Fyllnadsledningens diameter ska invändigt vara minst 38 mm och luftningsledningen minst 12 mm. Är påfyllningsröret avsett för fyllning genom fast koppling ska luftrörets dimension överstiga fyllningsröret med minst 25 procent.

7.3 Bestämmelser om luft- och fyllningsrör finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:114) om skrovkonstruktion, stabilitet och fribord samt i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg.

Allmänna råd

Öppningar till avluftning och påfyllnadsrör bör ligga så långt som möjligt, minst 1 meter, från närmaste luftintag och öppning för torra avgaser.

8 Bränsleledningar

8.1 På bränslesugledningen ska det så nära tanken som möjligt finnas en avstängningsventil som kan stängas från däck eller annan lämplig plats utanför tank- och maskinrum.

8.2.1 Bränsleledningen mellan bränsletanken och motorn ska närmast motorn bestå av en kort flexibel slang som uppfyller kraven i SS-EN ISO 15540³⁶⁹ och SS-EN ISO 7840³⁷⁰ av brandhärdigt utförande med maskinellt monterade kopplingar, vilka inte får vara slangklämmor. Filterhus och motsvarande ska vara brandhärdiga. Oisolerad aluminium godtas inte som brandhärdigt material. Bränsleledningen ska förses med en lätt tillgänglig vattenavskiljare som kan dräneras. En bränsleledning ska klamras ordentligt och skyddas så att den inte utsätts för mekanisk skada eller slitage. Rör och slangar ska monteras med tillräckliga expansionskrökar.

8.2.2 Metalliska komponenter i en bränsleledning får inte kombineras så att de ger upphov till korrosion. Detaljer som monteras samman i rörsystemet ska vara av samma standard. Anslutningen av slangar ska utföras på betryggande sätt. Används slangklämmor ska kopplingen vara ansluten med dubbla klämmor. Tillhörande slangsocklar ska vara tillräckligt långa och försedda med rillor eller vulst. Slangklämmorna ska vara av rostfritt material.

8.3 Efter slutligt montage ska hela bränslesystemet täthetsprovats med ett övertryck på minst 0,02 N/mm². Täthetsprovet får utföras med luft och såpvatten.

9 Avgassystem

9.1 Avgasledningar ska monteras så att mekaniskt slitage och värme-spänningar undviks. Ingjutning av avgasledningen är inte tillåten. Används slangklämmor ska det vid varje koppling vara dubbla klämmor. Slangklämmorna ska vara av syrafast material. Dräneringsanordning får inte monteras på den del av ledningen som går genom utrymmen där personer vistas.

9.2 Avgasledningar med en yttre temperatur över 60°C ska isoleras eller förses med skydd mot beröring av utsatta delar. Avgasledningen ska vidare vara så anordnad att närliggande material inte kan få en högre temperatur än 60°C. Avgassystemet i ett motorrum ska vara av stål eller motsvarande.

9.3 Där avgassystemet helt eller delvis består av brännbart material och mynnar under fribordsdäck ska det finnas en avstängningsventil mot utsidan eller ett rör av icke brännbart material av samma styrka som bordläggningen upp till fribordsdäcket.

9.4 Avgasslangar ska bestå av minst två lager gummi med mellanliggande armering och vara avsedda för detta ändamål. Det inre gummi-lagret ska vara oljebeständigt.

³⁶⁹ SS-EN ISO 15540, Skeppsteknik – Brandhärdighet hos slanganslutningar – Provningsmetoder (ISO 15540:1999), i den lydelse som var i kraft då den elektriska anläggningen installerades.

³⁷⁰ SS-EN ISO 7840:2004 Båtar - Brandhärdiga bränsleslangar.

9.5 Avgassystem ska vara monterat enligt motortillverkarens anvisningar. När ett avgasrör som inte är kylt passerar genom brännbart material ska brandrisken särskilt beaktas.

9.6 Materialet i sjövattekylt avgassystem ska vara korrosionsbeständigt. Systemets delar får inte kombineras så att korrosion uppstår. Vid en flermotorinstallation ska det finnas separata avgassystem för varje motor.

10 Diverse installationsföreskrifter

10.1 Avluftningen från vevhus ordnas enligt tillverkarens rekommendation men får inte mynna direkt ut i motorrummet.

10.2 Då en motor är flexibelt uppställd ska en flexibel koppling finnas mellan motor och axel.

10.3 Kraften från propellern ska upptas i ett trycklager. Trycklagret ska ställas upp på ett fundament med nödvändiga förstärkningar mot skrovet.

11 Motorers elektriska system

11.1 Larmsystemet ska vara självövervakande.

11.2 Kablarna ska vara märkta så att de kan identifieras med hjälp av ett kopplingsschema.

11.3 Kablar får inte dras så att de ligger i direkt kontakt med maskiner eller motorer och inte heller under durkplåtar om de inte är tillfredsställande skyddade mot mekanisk åverkan.

12 Startbatterier

12.1 Batterier ska vara lättåtkomliga och fastsatta så att de inte kan lossna. Är batteri utfört så att elektrolyt kan rinna ut vid en stor krängning ska det placeras i en vätsketät låda av material som är beständigt mot elektrolyten. Lådan ska vara väl ventilerad till lämpligt utrymme.

12.2 Batterier ska förses med en lättåtkomlig tvåpolig batterifrånskiljare som ska vara placerad så nära batteriet som möjligt.

12.3 Batterier ska ha en anordning för kontinuerlig underhållsladdning under gång.

13 Startanordningar för framdrivningsmotor

13.1 Startanordningar med luft ska uppfylla följande krav:

13.1.1 Det ska finnas två luftkärl med kapacitet för minst sex startförsök, för omkastbar motor motsvarande minst tolv omkastningar. För icke omkastbar motor med vridbar propeller eller motsvarande kan ett startluftkärl godtas.

13.1.2 För motorer som har mindre effekt än 405 kW krävs ett fristående maskindrivet kompressoraggregat med kapacitet att återfylla ett luftkärl på 30 minuter. Är motorn försedd med en hydraulstartanordning i reserv godtas en direkt driven kompressor.

13.1.3 För motorer som har större effekt än 405 kW krävs två fristående maskindrivna kompressoraggregat med kapacitet att sammanlagt återfylla ett luftkärl på 15 minuter.

13.2 Startanordning med elektrisk kraft ska uppfylla följande krav:

a) På motor monterad på fartyg (fartområde C–E) ska det finnas två separata batterigrupper varav den ena ska vara avsedd endast för start av motorn. Varje batterigrupp ska vara försedd med av varandra oberoende, kontinuerliga anordningar för underhållsladdning.

b) Fartyg i fartområde A–B ska ha två batterigrupper och minst ett fristående generatoraggregat med nödvändig kapacitet samt en extra startmotor i reserv.

14 Propelleraxlar

14.1.1 Propelleraxlar eller mellanaxlar med en diameter som är större än 100 mm ska uppfylla en erkänd organisations gällande regler. Tillverkaren eller den erkända organisationen ska utfärda ett intyg eller ett certifikat för godkända axlar på vilket ett nummer eller motsvarande ska finnas så att axeln kan identifieras.

14.1.2 På intyget eller certifikatet ska det även finnas följande uppgifter om sammansättning och hållfasthet:

a) Kemisk sammansättning:

- C %
- Si %
- Mn %
- P %
- S %

b) Mekaniska egenskaper:

- Sträckgräns (R_c) N/mm²
- Brottgräns (R_m) N/mm²
- Förlängning (A_s) %
- Slagseghet °C kJ

14.2 Propelleraxlar eller mellanaxlar med en diameter som är högst 100 mm ska uppfylla en erkänd organisations gällande regler. Propelleraxlar eller mellanaxlar ska åtföljas av en verksattest från tillverkaren som anger materialstandard.

14.3.1 Material till axlar ska ha en brottgräns (R_m) av minst 430 N/mm². Diametern på axlarna ska uppfylla maskinleverantörens rekommendationer, dock minst

$$d_{propelleraxel, rostfritt} = 22 \cdot \sqrt[3]{\frac{P}{r}}$$

$$d_{mellanaxel} = 25 \cdot \sqrt[3]{\frac{P}{r}}$$

d = axeldiameter i mm

p = maximal kontinuerlig effekt i kW

r = propellervarvtal per sekund

14.3.2 Används material med större brottgräns än 430 N/mm² korrigeras diametern med följande faktor (f):

$$f = \sqrt[3]{\frac{600}{R_m + 170}}$$

14.3.3 För fartyg som är avsedda för gång i is ska propelleraxeln och mellanaxelns diameter ökas med 5 procent. Är fartyget byggt till isklass gäller särskilda regler. Bestämmelser om fartygs isklass finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:96) om finsk-svensk isklass och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:23) om svensk isklass för trafik på Vänern.

14.3.4 En fodrad axel ska ha en fodertjocklek (t) av

$$t = \frac{d + 230}{32}$$

15 Lager, hylsor och utanpåliggande axelbärare

15.1.1 Lager ska kunna smörjas tillräckligt.

15.1.2 Avståndet mellan lager för axlar får vara maximalt 50 gånger axeldiametern.

15.1.3 Ett fettsmört lager i en propelleraxelhylsa ska ha en längd av minst tre gånger diametern på axeln.

För oljesmört lager får längden minskas till två gånger diametern på axeln.

15.2 Materialet till en utanpåliggande axelbärare ska ha en brottgräns (R_m) av minst 440 N/mm².

15.3.1 Utanpåliggande axelbärare ska vara försedd med två armar. Beräkningarna för utanpåliggande axelbärare ska uppfylla en erkänd organisations gällande regler.

15.3.2 Vid propelleraxeln ska böjmotståndet hos den utanpåliggande axelbäraren vara minst 60 procent av böjmotståndet vid fartygsbotten.

15.4 Propeller som är avsedd för en axel med en diameter större än 100 mm ska vara klassad och försedd med certifikat som kan identifieras mot märkning på propellern.

15.5 Propeller som är avsedd för en axel med en diameter mindre än eller lika med 100 mm ska ha en verksattest.

16 Öppningar till ett maskinrum

16.1.1 Alla öppningar till maskinrummet ska kunna stängas från rummets utsida.

16.1.2 Glas i öppningar godtas inte.

16.1.3 Fläktarna för mekanisk ventilation ska kunna stoppas från rummets utsida.

16.2 Maskinrum med förbränningsmotorer ska vara tillräckligt ventilerade för att, oavsett väderförhållanden, upprätthålla såväl personalens säkerhet och komfort som maskineriets drift när maskineri och pannor körs med full last. Maskintillverkarens rekommendationer ska beaktas.

Övriga maskineriutrymmen ska vara ventilerade i den utsträckning som krävs för utrymmenas ändamål.

Allmänna råd

Vid beräkning av ventilation bör SS-EN ISO 8861³⁷¹ och SS-ISO 8862³⁷² användas.

17 Värmeanläggningar

17.1 Värmepannor ska vara konstruerade för bränsle med en flampunkt på lägst 43°C.

17.2 Brännare av tryckoljetyp ska vara försedda med flamvakt.

Brännaraggregat ska kunna stoppas på ett betryggande sätt utan att motorrummet behöver beträdas.

17.3 En elektrisk värmeanläggning ska vara fast monterad.

18 Reservdelar

18.1 Reservdelar ska finnas enligt en erkänd organisations tillämpliga regler.

Allmänna råd

Nedanstående tabeller är vägledande.

³⁷¹ SS-EN ISO 8861, Skeppsteknik – Maskinrumsventilation ombord i dieselmotor-drivna fartyg – Utförandekrav och beräkningsgrunder (ISO 8861:1998).

³⁷² SS-ISO 8862, Skeppsteknik – Luftbehandling och ventilation i manöverrum i maskinrum på fartyg – Förutsättningar och beräkningsgrunder.

Reservdelar för maskininstallation och huvudmotor

Reservdelar		Antal	
		Fartområde A	Fartområde B
Ramlager	Ramlager eller lagerskålar för ett lager av varje storlek och typ, komplett med mellanlägg, bultar och muttrar	1	–
Trycklager	Lagersegment för en sida av trycklager	1 sats	–
Cylinderfoder	Cylinderfoder, komplett med tätningsringar och packningar	1	–
Cylinderlock	Cylinderlock, komplett med ventiler, tätningsringar och packningar; för motorer med gemensamt cylinderlock: ventiler för en cylinder	1	–
	Cylinderlocks-bultar med mutter för en cylinder	1/2 sats	–
Ventiler för cylinderlock	Avgasventiler, komplett med hus, säten, ventilfjädrar och övriga detaljer för en cylinder	2 satser	–
	Insugningsventiler, komplett med hus, säten, ventilfjädrar och övriga detaljer för en cylinder	1 sats	–
	Startluftventil, komplett med hus, säten, fjädrar och övriga detaljer	1	–

Reservdelar		Antal	
		Fartområde A	Fartområde B
	Säkerhetsventil, komplett	1	1
	Bränsleventiler av varje storlek och typ, komplett med alla detaljer för en maskin	1 sats ³⁷³	1/4 sats
Vevstakslager	Vevlager eller vevlagerskålar av varje storlek och typ, komplett med mellanlägg, bultar och muttrar för en cylinder	1 sats	–
	Kolv tappslager eller bussning, komplett för en cylinder	1 sats	–
Kolvar	Kolv, komplett med kjol, kolvringar, bultar och muttrar, kolv tapp och vevstake	1	–
Kolvringar	Kolvringar för en cylinder	1 sats	–
Kolvkylning	Teleskoprör eller motsvarande för en cylinder	1 sats	–
Kamaxeldrift	Kuggväxel drift: komplett sats hjul för kamaxeldrift för en motor	1 sats	–
	Kedjedrift: separata länkar med pinnar och rullar för varje storlek och typ	6	–
Cylinder-smörjapparat	Cylindersmörjapparat av största monterade typ, komplett med drivordning	1	–

³⁷³ Motorer med tre eller flera bränsleventiler per cylinder: två kompletta bränsleventiler per cylinder och ett tillräckligt antal ventildelar, utom ventilhus, för att tillsammans med de monterade ventilerna utgöra en full sats för en maskin.

Reservdelar		Antal	
		Fartområde A	Fartområde B
Bränslepump	Bränslepump, komplett, eller, när utbyte kan ske till sjöss, ett komplett set av rörliga delar för en pump (plunge, foder, ventiler, fjädrar etc.)	1	–
Bränsletryckrör	Tryckrör av varje storlek och utförande, komplett med kopplingar	1	1
Överladdnings- aggregat (inkl. turboladdare)	Rotorer, rotoraxlar, lager, dysringar, kugghjul eller motsvarande delar för andra typer än turboladdare	–	–
Spolluftsystem	Sug- och tryckventiler för pump av varje monterad typ	1 sats	–
Reduktions- växel eller backslag	Komplett lagerbussning för varje typ monterad i växelhuset	1 sats	–
Direktdriven luftkompressor	Kolvringar av varje typ	1 sats	–
	Sug- och tryckventiler, komplett för varje typ	1/2 sats	–
Packningar	Specialtätningar och packningar av varje storlek och typ för cylinderlock och cylinderfoder för en cylinder	1 sats	–

Reservdelar för dieselgenerator

Reservdelar		Antal	
		Fartområde A	Fartområde B
Ramlager	Lager eller lagerskålar för ett lager av varje storlek och typ, komplett med mellanlägg, bultar och muttrar	1	–
Ventiler för cylinderlock	Avgasventiler, komplett med hus, säten, fjädrar och övriga detaljer för en cylinder	2 satser	–
	Insugningsventiler, komplett med hus, säten, fjädrar och övriga detaljer för en cylinder	1 sats	–
	Startluftventil, komplett med hus, säte, fjädrar och övriga detaljer	1	–
	Säkerhetsventil, komplett	1	–
	Bränsleventil av varje storlek och typ, komplett med alla detaljer för en maskin	1/2 sats	–
Vevstake	Vevstakslager eller lagerskålar av varje storlek och typ, komplett med mellanlägg, bultar och muttrar för en cylinder	1 sats	–
	Kolvtapp med bussning för en cylinder	1 sats	–
Kolvringar	Kolvringar för en cylinder	1 sats	–

Reservdelar		Antal	
		Fartområde A	Fartområde B
Bränslepump	Bränslepump, komplett, eller, när utbyte kan ske till sjöss, ett komplett set av rörliga delar till en pump (plunge, foder, ventiltjädrar etc.)	1	–
Bränsletryckrör	Bränsletryckrör av varje storlek och utförande, komplett med kopplingar	1	–
Packningar	Specialtätningar och packningar av varje storlek och typ för cylinderlock och cylinderfoder för en cylinder	1 sats	–

Reservdelar till startluftkompressor

Reservdelar		Antal	
		Fartområde A	Fartområde B
Kolringar	Kolringar av varje storlek för en kompressor	1 sats	1 sats
Ventiler	Sug- och tryckventil, komplett av varje typ	1/2 sats	1/2 sats

Reservdelar till ångpannor för framdrivning och väsentliga hjälpändamål

Reservdelar		Antal	
		Fartområde A	Fartområde B
Tubpluggar	Tubpluggar för varje storlek för pann-, överhettar- och ekonomisertuber	10	6
Oljebrännare	Oljebrännare, komplett för en panna	1 sats	1 sats
Vattenståndsarmatur	Vattenståndsglas och packningar	1 sats/ panna	1 sats/ panna

18.2 Reservdelarna till en elektrisk anläggning bedöms med hänsyn till anläggningens omfattning och användningsområde.

Bilaga 2. Bestämmelser om maskineri och elektrisk installation för fartyg som inte behöver uppfylla kraven i 18–24 kap.

I denna bilaga finns bestämmelser om elektrisk installation för fartyg som inte behöver uppfylla kraven i 18–24 kap. Denna bilaga gäller fartyg i den utsträckning som sägs i 18 kap.

Fartyg byggda före den 1 september 1971 och som tidigare har godkänts av Transportstyrelsen ska uppfylla kraven i denna bilaga i den utsträckning det enligt Transportstyrelsens bedömning är rimligt och praktiskt möjligt.

1 Allmänt

1.1³⁷⁴ Elektrisk installation på passagerarfartyg ska vara sådan att den drift av installationerna som är väsentlig för säkerheten kan upprätthållas under olika nödsituationer samt att passagerare, besättning och fartyg tillförsäkras skydd mot olycksfall orsakade av elektrisk kraft.

2 Elektrisk huvudkraftkälla på passagerarfartyg

2.1³⁷⁵ Varje passagerarfartyg i vilket elektrisk kraft utgör det enda medlet att driva det hjälpmaskineri som är nödvändigt för fartygets framdrivande och säkerhet ska utrustas med åtminstone två huvudgeneratoraggregat. Effekten på dessa aggregat ska vara så stor att det fortfarande är möjligt att säkerställa driften av de installationer som avses i 1.1 även om ett av aggregaten stoppas.

2.2³⁷⁶ På passagerarfartyg där endast en huvudgeneratorstation finns ska huvudeltavlan vara placerad i samma huvudbrandavdelning. Där det finns mer än en huvudgeneratorstation är det tillåtet att ha endast en huvudeltavla.

Tillämpningsbestämmelser

2.3 Passagerarfartyg med en bruttodräktighet under 300 (fartområde D–E) behöver inte uppfylla kraven i 2.1. Andra fartyg än passagerarfartyg ska uppfylla kraven i 1.1 och 5.11. Vidare ska annat fartyg än passagerarfartyg, utom fartyg med en bruttodräktighet under 300, uppfylla kraven i 2.1.

2.4 Elektrisk installation ska uppfylla en erkänd organisations tillämpliga regler eller IEC 60092³⁷⁷.

2.5 Elektriskt installationsarbete på fartyg får endast utföras av behörig installatör.

³⁷⁴ Motsvarar SOLAS 60 regel II/23.

³⁷⁵ Motsvarar SOLAS 60 regel II/24.

³⁷⁶ Motsvarar SOLAS 60 regel II/24.

³⁷⁷ IEC 60092, Elinstallationer i fartyg, i den lydelse som var i kraft då den elektriska anläggningen installerades.

3 Elektrisk reservkraftkälla i passagerarfartyg

3.1³⁷⁸ Ovanför skottdäcket och utanför maskinkappen ska det finnas en självständig elektrisk reservkraftkälla. Dess placering i förhållande till den eller de elektriska huvudkraftkällorna ska vara sådan att det tillfredsställande styrks att den säkerställer att en brand eller annan olyckshändelse i maskineriavdelningen enligt definition i SOLAS 60, kapitel II, del A, regel 2 inte inverkar på tillgången på eller distributionen av reservkraft. Den elektriska reservkraftkällan får inte vara placerad för om kollisionsskottet.

3.2.1 Den tillgängliga kraften ska vara tillräcklig för alla de ändamål som är nödvändiga för passagerares och besättningens säkerhet i en nödsituation. Vid bedömning i detta avseende ska hänsyn tas till sådana ändamål som kan behöva tillgodoses samtidigt. Särskild hänsyn ska tas till

- a) nödbelysning vid båtstationer på däck och vid fartygssidor, i gångar, i trappor och vid utgångar, i maskineriavdelningen och vid de kontrollstationer som avses i SOLAS 60, kapitel II, del D, regel 35,
- b) sprinklerpumpen,
- c) lanternorna, och
- d) dagsignallampen, i fall denna erhåller kraft från huvudkraftkällan.

3.2.2 För SOLAS-fartyg ska kraften för ändamål enligt 3.2.1 vara tillräcklig för en tid av 36 timmar.

3.2.3 Transportstyrelsen kan medge att kraft för ändamål enligt 3.2.1 är tillräcklig under kortare perioder än 36 timmar för fartyg som i vanliga fall inte nyttjas på resor med mer än 2 timmars oavbruten gång.

3.3 Reservkraftkällan får utgöras av antingen

- en generator driven av en lämplig kraftkälla med enbart för densamma avsett bränsleförråd och med godkänd startanordning; bränslet ska ha en flampunkt av minst 43°C (eller 110°F), eller
- ett ackumulatorbatteri i stånd att utan omladdning eller alltför stort spänningsfall tillhandahålla nödvändig reservkraft.

3.4.1 Där reservkraftkällan utgörs av en generator ska anordningar finnas för att temporärt erhålla reservkraft från ett ackumulatorbatteri med tillräcklig kapacitet

- a) för att åstadkomma nödbelysningen under en halvtimme i sträck,
- b) för att stänga de vattentäta dörrarna om dessa manövreras elektriskt, varvid dock inte nödvändigtvis alla dörrarna måste kunna stängas samtidigt,
- c) för att driva de indikatorer (om dessa drivs elektriskt) som visar om vattentäta dörrar manövrerade med maskinkraft är öppna eller stängda, och
- d) för att driva de ljudsignalapparater (om dessa manövreras elektriskt) som varnar när vattentäta dörrar manövrerade med maskinkraft håller på att stängas.

³⁷⁸ Avsnitt 3.1–8 motsvarar SOLAS 60 regel II/25.

Anordningarna ska vara sådana att den tillfälliga reservkraftkällan automatiskt träder i funktion för den händelse den normala elektriska krafttillförseln uteblir.

3.4.2 Där reservkraftkällan utgörs av ett ackumulatorbatteri ska anordningar vara vidtagna för att säkerställa att reservbelysningen automatiskt träder i funktion för den händelse krafttillförseln från huvudkraftkällan uteblir.

3.5 En indikator ska vara uppsatt i maskinrummet, helst på huvudeltavlan, för att visa när något ackumulatorbatteri som installerats på grund av denna regel har blivit urladdat.

3.6.1 Eltavlan för reservanläggningen ska vara installerad så nära reservkraftkällan som möjligt.

3.6.2 Där reservkraftkällan utgörs av en generator ska eltavlan för reservanläggningen vara placerad i samma rum som reservkraftkällan, såvida inte skötseln av eltavlan för reservanläggningen därigenom skulle försvåras.

3.6.3 Inget ackumulatorbatteri installerat i enlighet med denna regel får vara placerat i samma rum som instrumenttavlan för reservanläggningen.

3.6.4 Transportstyrelsen kan medge att instrumenttavlan för reservanläggningen under normala förhållanden matas från huvudinstrumenttavlan.

3.7 Anordningarna ska vara sådana, att hela reservkraftanläggningen fungerar även när fartyget har 22,5° slagsida och/eller 10° trim.

3.8 Åtgärder ska vidtas för periodisk provning av reservkraftkällan och den tillfälliga kraftkällan, om sådan finns, vilket även ska omfatta automatiska anordningar.

3.9 För andra passagerarfartyg än SOLAS-fartyg ska kraften för ändamål enligt 3.2.1 vara tillräcklig enligt följande:

- 12 timmar för fartyg av klass B
- 6 timmar för fartyg av klass C
- 3 timmar för fartyg av klass D-E

Tillämpningsbestämmelser

3.10.1 Om matning sker över instrumenttavlan för reservanläggningen utan alternativ omkopplingsmöjlighet förbi denna, ska den reservkraftkälla på passagerarfartyg som avses i 3.1–3 vara placerad i tvärskeppsled i ett rum beläget på ett avstånd från fartygssidan – mätt inombords – som motsvarar minst 1/5 av fartygets största bredd i eller under indelningsvattenlinjen (B/5). Mätningen ska göras i rät vinkel mot fartygets centerlinje, och i höjd med djupaste indelningsvattenlinjen.

3.10.2 Rum i vilket reservkraftkälla är placerad får inte gränsa till maskinrum och ska vad gäller tillträde, ventilation och brandskydd uppfylla krav för kontrollstation.

3.11 På passagerarfartyg ska reservkraftkällan vara tillräcklig för att samtidigt tillgodose de ändamål som anges i 3.2.1 samt även

- a) ventilation i kontrollstationer,

- b) reservlanternor,
- c) utrustning som nämns i 3.4.1 (b–d),
- d) belysning vid uppställningsplats för livflottar och flytredskap,
- e) belysning i kontrollstationer,
- f) larmanordningar,
- g) elektriskt driven nödlänsump och nödbrandpump,
- h) system för släckande av brand i maskineriavdelning,
- i) brandlarm och larm för gasfara i pumprum,
- j) interna kommunikationer,
- k) system för fjärrmanövrering av bl.a. botten- och bordläggningsventiler i fartyg med obemannat maskinrum,
- l) personhissar,
- m) belysningsanordning i nakterhus till styrkompass och reservkompass,
- n) belysning vid reservstyrplats,
- o) elektriskt manövrerad vissla,
- p) elektrisk överföring från standardkompass till styrplats, och
- q) navigeringsinstrument.

3.12.1 Till reservkraftkälla på passagerarfartyg ska de strömförbrukande apparater som framgår av 3.11 samt även följande anordningar vara anslutna:

- a) anordningar för drift av vattenspridningssystem för lastutrymmen,
- b) utsugningsanordning för brandsläckning i maskineriavdelning då annat medium än vatten har använts, och
- c) reservstartluftkompressor om huvudgeneratorernas drivmotorer startas med luft.

3.12.2 Sådan reservstyrinrättning som avses i SOLAS 60, kapitel II, del C, regel 29 b ii eller en av drivanordningarna enligt SOLAS 60, kapitel II, del C, regel 29 b iii bör även vara ansluten till reservkraftkällan. Vid matning från reservkraftkällan av reservstyrinrättningen eller en av drivanordningarna enligt ovan ska även nödvändig belysning och navigeringsinstrument kunna försörjas.

3.12.3 Transportstyrelsen kan medge att anordningar för drift av vattenspridningssystem inte behöver kunna försörjas från nödkraftkällan på fartyg där kravet medför en väsentlig förändring avseende elektrisk anläggning.

3.13 Ackumulatorbatteri som avses i 3.4.1 ska ha tillräcklig kapacitet för att samtidigt tillgodose de ändamål som anges i 3.2 samt även

- a) lanternor och reservlanternor,
- b) interna kommunikationer,
- c) brandlarm,
- d) larm för gasfara i pumprum,
- e) gyrokompass,
- f) belysning för reservstyrplats,
- g) belysningsanordningar i nakterhus till styrkompass och reservkompass,
- h) elektrisk överföring från standardkompass till styrplats, och
- i) elektriskt manövrerad vissla.

Akkumulatorbatteri som avses här får undvaras om generator som utgör reservkraftkälla automatiskt träder i funktion inom 15 sekunder efter det att huvudkraftkällan blivit spänningslös. Sådant generatoraggregat ska ha två av varandra oberoende startanordningar.

3.14 Den indikator som avses i 3.5 ska visa när ström tas från batteriet.

3.15 Nödeltavlan för reservanläggning får under normala driftsförhållanden matas från huvudeltavlan.

4 Elektrisk reservkraftkälla i lastfartyg

Lastfartyg med en bruttodräktighet om 5 000 eller mer

4.1³⁷⁹ På lastfartyg med en bruttodräktighet om 5 000 eller mer ska det finnas en självständig reservkraftkälla, lämpligt placerad – ovanför det översta genomgående däck och utanför maskinkappen – för att säkerställa driften i händelse av att brand eller annan olycka förorsakat fel på den elektriska huvudinstallationen.

4.2 Den tillgängliga kraften ska vara tillräcklig för alla de ändamål, som krävs för alla ombordvarandes säkerhet i händelse av nöd. Vid bedömning i detta avseende ska hänsyn tas till sådana ändamål som kan behöva tillgodoses samtidigt. Särskild hänsyn ska tas till följande:

- a) nödbelysningen vid båtstationerna på däck och vid fartygssidorna, i alla gångar, trappor och utgångar, i avdelningen för huvudmaskineri och i rummet för huvudgeneratoraggregat, på kommandobryggan och i navigationshytten,
- b) larmanordningen, och
- c) lanternorna, i fall dessa uteslutande är elektriska, och dagsignallampan, såvida denna erhåller ström från den elektriska huvudkraftkällan.

Kraften ska vara tillräcklig för en tid av 6 timmar.

4.3 Reservkraftkällan får utgöras av antingen

- a) ett akkumulatorbatteri i stånd att, utan omladdning eller alltför stort spänningsfall, tillhandahålla nödvändig reservkraft, eller
- b) en generator driven av en lämplig kraftkälla med ett bränsleförråd som är avsett enbart för den generatören och med startanordning som uppfyller administrationens fordringar. Bränslet ska ha en flampunkt av minst 43°C (eller 110°F).

4.4 Reservkraftanläggningen ska fungera även när fartyget har 22,5° slagsida och/eller 10° trim.

4.5 Åtgärder ska vara vidtagna som medger periodisk provning av hela reservkraftinstallationen.

³⁷⁹ Avsnitt 4.1–8 motsvarar SOLAS 60 regel II/26.

Lastfartyg med en bruttodräktighet under 5 000

4.6 På lastfartyg med en bruttodräktighet under 5 000 ska det finnas en självständig reservkraftkälla, lämpligt placerad, som kan ge kraft åt

- a) den belysning som medger säkert tillträde till sjösättningsstationerna och uppställningsplatserna för livbåtar och livflottar enligt SOLAS 60, kapitel III, del A, regel 19 a ii, b ii och b iii, samt
- b) andra ändamål med hänsyn till SOLAS 60, kapitel III, del C, regel 38.

4.7 Den tillgängliga kraften ska vara tillräcklig för en tid av minst 3 timmar.

4.8 Dessa fartyg ska även tillämpa 4.3–5.

Tillämpningsbestämmelser

4.9 På lastfartyg med en bruttodräktighet om 1 600 eller mer ska reservkraftkällan vara tillräcklig för att samtidigt tillgodose ändamål enligt 4.2 samt nödbelysning i utrymningsvägar.

På lastfartyg med en bruttodräktighet om 5 000 eller mer ska reservkraftkällan vara tillräcklig för att samtidigt tillgodose ändamål enligt 4.2 samt

- a) ventilation i kontrollstationer,
- b) nödbelysning i kontrollstationer,
- c) belysning vid uppställningsplats för livflottar,
- d) belysning vid reservstyrplats,
- e) interna kommunikationer,
- f) larmanordningar,
- g) system för upptäckande av brand,
- h) system för släckande av brand,
- i) elektriskt driven nödbrandpump,
- j) system för fjärrmanövrering av bl. a. botten- och bordläggningssystem i fartyg med obemannat maskinrum,
- k) personhissar,
- l) belysningsanordning i nakterhus till styrkompass och reservkompass,
- m) elektriskt manövrerad vissla,
- n) elektrisk överföring från standardkompass till styrplats, och
- o) navigeringsinstrument.

4.10.1 Till reservkraftkälla på lastfartyg med en bruttodräktighet om 5 000 eller mer ska följande vara anslutet:

- de strömförbrukande apparater som framgår av 4.9,
- anordningar för drift av vattenspridningssystem för lastutrymmen,
- utsugningsanordning för brandsläckning i maskineriavdelning då annat medium än vatten har använts, och
- reservstartluftkompressor om huvudgeneratorernas drivmotor startas med luft.

4.10.2 Den reservstyrinrättning som avses i SOLAS 60, kapitel II, del C, regel 29 c i eller en av drivanordningarna enligt SOLAS 60, kapitel II, del C, regel 29 c ii bör även vara ansluten till reservkraftkällan. Vid matning från

reservkraftkällan av reservstyrinrättningen eller en av drivanordningarna enligt ovan ska även nödvändig belysning och navigeringsinstrument kunna försörjas.

4.10.3 Transportstyrelsen kan medge att anordningar för drift av vattenspridningssystem inte behöver kunna försörjas från nödkraftkällan på fartyg som genomgår väsentlig förändring avseende elektrisk anläggning.

4.11 På lastfartyg med en bruttodräktighet under 5 000 ska reservkraftkällan kunna lämna kraft för larmanordningar, lanternor och belysning av sjösättningsplats för livbåtar och andra bärgningsredskap.

Allmänna råd

Reservkraftkällan bör dock även kunna lämna kraft till nödbelysning i maskinrum.

4.12 Reservkraftkälla på lastfartyg ska placeras i ett särskilt rum så nära fartygets centerlinje som är praktiskt möjligt. Rummet där reservkraftkällan är placerad får inte gränsa till maskinrum och ska avseende tillträde, ventilation och brandskydd uppfylla krav för kontrollstation.

5 Skyddsåtgärder mot elektrisk chock, brand och andra risker av elektriskt ursprung

Passagerarfartyg och lastfartyg

5.1.1³⁸⁰ Alla sådana oisolerade metalldelar av elektriska maskiner eller elektrisk utrustning vilka inte är avsedda att vara spänningsförande men som på grund av uppkommet fel kan bli spänningsförande ska vara jordade; all apparatur ska vara så konstruerad och installerad att någon fara för skada vid vanligt handhavande av densamma inte finns.

5.1.2 Metallhöljen till alla flyttbara lampor, verktyg och liknande apparater som tillhör fartygets elektriska utrustning och är avsedda för en spänning överstigande godkänd klenspänning ska vara jordade genom en lämplig ledare, såvida inte likvärdiga arrangemang är vidtagna genom förstärkt isolering eller genom en skyddstransformator. Transportstyrelsen kan kräva ytterligare försiktighetsåtgärder för lampor, verktyg och liknande apparater som används i fuktiga rum.

5.2 Instrumenttavlor till huvud- och reservanläggningarna ska vara så anordnade att personalen utan fara lätt har tillträde till såväl deras fram- som baksidor. Instrumenttavloras gavlar och baksidor och, där nödvändigt, framsidor ska vara skyddade på lämpligt sätt. Där så är behövligt ska det finnas mattor eller trallar av elektriskt oledande material både framför och bakom instrumenttavlor. Oisolerade strömförande delar med en spänning till jord som är större än vad administrationen föreskrivit får inte monteras på framsidan av nödeltavla eller instrumentbord.

³⁸⁰ Avsnitt 5.1–5.14 motsvarar SOLAS 60 regel II/27.

5.3.1 Där fartygsskrovet används som återledare i det elektriska systemet ska särskilda försiktighetsåtgärder vara vidtagna.

5.3.2 Fartygsskrovet får inte användas som återledare i tankfartyg.

5.4.1 Alla mantlar och armeringar på ledningar ska i elektriskt hänseende vara sammanhängande och jordade.

5.4.2 Där ledningarna varken är mantlade eller armerade och det kan finnas risk för brand i händelse av fel av elektrisk natur ska särskilda försiktighetsåtgärder vidtas.

5.5 Belysningsarmaturen ska anordnas så att temperaturstegring som kan vara skadlig för ledningarna inte uppkommer och att omgivande föremål inte blir överdrivet varma.

5.6 Ledningarna ska vara monterade på ett sådant sätt att de inte utsätts för nötning eller annan skada.

5.7 Varje särskild strömkrets ska skyddas mot kortslutning. Varje särskild strömkrets ska även skyddas mot överbelastning om inget annat sägs i avsnitt 6 eller där Transportstyrelsen medger. För varje strömkrets ska tillåten strömstyrka jämte märkdata eller inställning av lämpligt överströmskydd vara varaktigt angiven.

5.8 Ackumulatorbatterier ska vara lämpligt inbyggda och rum som huvudsakligen är avsedda för batterierna ska vara lämpligt konstruerade och effektivt ventilerade.

Allmänna råd

Akkumulatorbatteri med en kapacitet som överstiger 20 kWh bör vara placerat i ett särskilt för ändamålet avsett rum, som är avskilt från maskinrummet. Startbatterier och andra batterier kan även vara placerade i maskinrummet i en låda fodrad med material som är beständigt mot elektrolyten. En sådan låda bör vara försedd med lock som har nödvändiga ventilationsöppningar samt vara placerad ovan durk i närheten av en ventilator. Överstiger kapaciteten 5 kWh bör batterilådan ha separat avluftning till fria luften.

Särskilt om passagerarfartyg

5.9 Distributionssystemen ska vara anordnade så att brand inom någon av de brandsäkert avskilda huvudavdelningarna inte inverkar på väsentliga driftsförhållanden inom någon annan dylik avdelning. Detta krav ska anses uppfyllt om huvud- och reservsystemens matarledningar inom varje avdelning är både vertikalt och horisontellt dragna så långt från varandra som är praktiskt möjligt.

5.10 Elektriska ledningar ska vara av flamhämmande typ som uppfyller kraven i femte avdelningen i den utsträckning Transportstyrelsen anser lämpligt. Det ska vidtas särskilda åtgärder för att skydda elektriska ledningar i särskilda rum för att förebygga brand eller explosion.

5.11 Elektrisk utrustning får inte installeras i rum där brandfarliga blandningar lätt kan samlas, såvida utrustningen inte är av en typ som inte

antänder den brandfarliga blandningen, exempelvis explosionsskyddad utrustning.

5.12 Belysningskrets i kolrum eller lastrum ska vara försedd med strömbrytare utanför rummet.

5.13 Skarvar i ledningar får anordnas endast i skarvdosor eller uttagsdosor där det inte är fråga om svagströmskretsar. Alla sådana dosor och ledningstillbehör ska vara så konstruerade att eld inte kan spridas från dem. Där direkt hopfogning företagits ska den vara utförd enligt en godkänd metod så att ledningens ursprungliga mekaniska och elektriska egenskaper bibehålls.

Särskilt om lastfartyg

5.14 I batterirum får endast installeras utrustning som inte kan generera elektriska ljusbågar eller som är av explosionssäkert utförande.

Tillämpningsbestämmelser

5.15 En strömförbrukande apparat med tillhörande elkablar som ska vara ansluten till en reservkraftkälla får inte vara placerad i samma rum som en huvudgenerator, med undantag för belysning och larm avsedda för sistnämnda rum eller annan utrustning som av särskilt skäl måste vara placerad i detta rum.

5.16 En generator som utgör reservkraftkälla ska vara försedd med två av varandra oberoende startanordningar av vilka den ena ska träda i funktion inom högst 15 sekunder när den normala elektriska krafttillförseln uteblir. Vad som nu sagts gäller inte om ett s.k. buffertbatteri finns installerat.

5.17 Ett ackumulatorbatteri som ingår i en reservkraftkälla ska ha en anordning för underhållsladdning. Spänningsvariationen i ackumulatorbatteriet får inte vara större än ± 12 procent med i 3.12.1–3.12.3 och 4.9 angivna förbrukare samtidigt inkopplade under hela den föreskrivna tiden.

5.18 En apparat behöver inte vara skyddsjordad om den

- matas med klenspänning,
- är avsedd för endast en förbrukare genom en skyddstransformator, eller
- är försedd med extra isolering. Med klenspänning avses spänning som inte överstiger för likström 55 V mellan ledare samt för växelström 50 V mellan ledare och 30 V till jord.

5.19 Uttag ska vara så utfört att stickpropp inte kan införas i uttag för högre strömstyrka eller högre spänning än för vilken stickproppen är avsedd. Förekommer olika spänningar inom samma anläggning ska det för varje spänningssystem användas uttag vilka inte kan förväxlas med uttag för annat system.

5.20 Uttag får inte placeras i trångt utrymme eller bastu och tvättrum för flera personer. I fuktigt eller vått utrymme får uttag anslutas endast till klenspänning. Om en isolertransformator används till vilken endast en förbrukare är ansluten får dock spänningen uppgå till högst 250 V.

5.21 Lampor, verktyg och liknande apparater som används i trånga utrymmen får endast anslutas till klenspänning eller isolertransformator med högst 250 V nedspänning.

5.22 Uttag för förbrukare som inte hör till fartyget men som ansluts till fartygsnätet, t.ex. kylcontainrar, ska utföras med strömbrytare som är så anordnad att spänning inte kan erhållas innan förbrukaren är tillfredsställande jordad.

5.23.1 Rör för vätska eller ventilation får inte dras direkt ovanför, framför eller bakom eltavlor eller större undercentraler.

5.23.2 En anläggning med en spänning mellan poler eller till jord högre än 55 V för likström eller 50 V för växelström får inte ha spänningsförande delar på framsidan av instrumenttavlan.

5.24 Oavsett 5.3.1–2 får fartygsskrovet användas som återledare endast om eventuella läckströmmar inte under några förhållanden flyter direkt genom ett farligt utrymme.

5.25.1 Skarvar i starkströmsledningar som är utförda i dosa eller motsvarande ska vara gjorda så att ledningarnas ursprungliga mekaniska och elektriska egenskaper bibehålls.

5.25.2 En elektrisk kabel som är ansluten till en reservkraftkälla och en kabel som är väsentlig för fartygets manövrering ska vara dragna i trummor som är A-30-isolerande där de passerar utrymmen för uppställning av bensindrivna motorfordon eller andra utrymmen med särskilt hög brandrisk.

5.26 Säkringar ska vara utförda och monterade så att de förmår bryta förekommande överström (kortslutningsström) utan att explodera och utan att orsaka skada i omgivningen. Säkringar ska vara sammanförda i centraler och vara anordnade på ett överskådligt och ändamålsenligt sätt. Invid en säkring ska dess märkström finnas angiven.

5.27 I utrymmen där ackumulatorbatterier förvaras får endast explosions-skyddad elektrisk materiel användas.

6 Elektrisk och elektrohydraulisk styrinrättning

Passagerarfartyg och lastfartyg

6.1³⁸¹ Indikatorer för kontinuerlig kontroll av motorerna till elektrisk och elektrohydraulisk styrinrättning ska vara installerade på en lämplig plats.

Passagerarfartyg samt lastfartyg med en bruttodräktighet om 5 000 eller mer

6.2 Elektrisk och elektrohydraulisk styrinrättning ska få kraft genom två ledningar matade från huvudinstrumenttavlan. En av matarledningarna kan vara ansluten över instrumenttavlan för reservanläggningen, om sådan finns.

³⁸¹ Avsnitt 6.1–6.5 motsvarar SOLAS regel II/30.

Varje strömkrets ska ha tillräcklig kapacitet för överföring av kraft till samtliga de motorer som normalt är anslutna och som kan behöva vara igång samtidigt. Där anordningar för omkoppling är anordnade i styrmaskinrummet, vilka möjliggör att varje motor eller grupp av motorer förses med kraft genom vilken som helst av ledningarna, ska kapaciteten hos varje strömkrets vara tillräcklig för det svåraste belastningsfallet. Strömkretsarna ska i hela sin längd vara förlagda så mycket åtskilda som praktiskt låter sig göras.

6.3 Dessa kretsar och motorer behöver förses endast med kortslutningsskydd.

Lastfartyg med en bruttodräktighet under 5 000

6.4 Lastfartyg i vilka elektrisk kraft är den enda kraftkällan för både huvud- och reservstyrinrättningarna ska uppfylla kraven i 6.2 och 6.3. Om reservstyrinrättningen drivs av en motor som huvudsakligen är avsedd för andra ändamål behöver 6.3 inte tillämpas, om skyddsanordningarna i övrigt är tillfredsställande.

6.5 Motorer och strömkretsar till en elektriskt eller elektrohydrauliskt driven huvudstyrinrättning behöver förses endast med kortslutningsskydd.

6.6 Motorer och strömkretsar till en elektriskt eller elektrohydrauliskt driven huvudstyrinrättning som avses i 6.3 och 6.5 ska förses med kortslutningsskydd och med signal som varnar för överlast. Anordning för automatisk bortkoppling för överbelastning får inte förekomma på sådan styrinrättning.

7³⁸² Placering av reservinstallation i passagerarfartyg

7.1 Den elektriska reservkraftkällan, reservbrandpumpar, reservlänspumpar, batterier av koldioxidbehållare för brandsläckningsändamål och andra reservinstallationer som är väsentliga för fartygets säkerhet får inte placeras för om kollisionsskottet i ett passagerarfartyg.

8³⁸³ Kommunikation mellan bryggan och maskinrum

8.1 Det ska finnas minst två oberoende anordningar för överföring av order från bryggan till maskinrummet. En av dessa anordningar ska vara en maskintelegraf.

9 Elektrisk utrustning i fordonsutrymmen och utrymmen av särskild kategori

9.1 Elektrisk utrustning i utrymmen där brandfarliga blandningar lätt kan samlas ska vara explosionssäkert kapslad eller egensäker.

³⁸² Motsvarar SOLAS 60 regel II/32.

³⁸³ Motsvarar SOLAS 60 regel II/33.

9.2 All elektrisk utrustning och alla kablar i slutna ro-ro-utrymmen, slutna fordonsutrymmen och utrymmen för transport av fordon med bensin i sina tankar ska vara lämpliga för användning i en explosiv bensinluftblandning, med undantag av vad som medges i 9.3.

Allmänna råd

Elektrisk utrustning och kablar i slutna ro-ro- och fordonsutrymmen och utrymmen av särskild kategori bör uppfylla kraven i SS-IEC 60079-19³⁸⁴. Elektrisk utrustning och kablar bör vara godkända för användning i zon 1 samt vara av lägst explosionsgrupp IIA och temperaturklass T3.

9.3 I utrymmen av särskild kategori ovanför skottdäck, i slutna ro-ro-utrymmen och i slutna fordonsutrymmen får annan elektrisk utrustning och andra kablar användas om samtliga av följande förutsättningar är uppfyllda:

- a) Utrustningen och kablarna ska vara av en typ som är innesluten och skyddad så att gnistspridning förhindras, vilket innebär att de ska vara godkända för användning i zon 2 (minst IP 55 och temperaturklass T3).
- b) Utrustningen och kablarna får enbart installeras minst 450 mm över däck eller minst 450 mm över en plattform för fordon, om plattformen inte har tillräckligt stora öppningar neråt för att säkerställa att bensinångor inte samlas på plattformen.
- c) Utrymmet ska vara försett med ett ventilationssystem som ger kontinuerlig ventilation med en kapacitet av minst 10 luftväxlingar per timme.
- d) Ventilationssystemet ska alltid vara i drift då det finns fordon ombord.

9.4 Elektrisk utrustning och kablar i ventilationskanaler: Elektrisk utrustning och kablar som installeras i frånluftkanalerna ska vara av en typ som är godkänd för användning i en explosiv bensinluftblandning. Ventilationskanalens yttre mynning ska vara placerad på en säker plats med hänsyn till andra möjliga antändningskällor.

Allmänna råd

Elektrisk utrustning enligt 6.9 bör vara säkerhetscertifierad enligt SS-IEC 60079-19 i den zon där intaget är beläget. För placeringen av ventilationskanalens mynning finns riktlinjer i IEC 60092-506³⁸⁵.

9.5 Annan utrustning som kan vara en antändningskälla för flambara gaser får inte finnas i slutna ro-ro-lastutrymmen, fordonsutrymmen eller utrymmen av särskild kategori.

³⁸⁴ SS-IEC 60079-19, Elektrisk utrustning för explosiv gasatmosfär – Del 19: Reparation och översyn av utrustning som används i explosiv atmosfär (utom gruvor och explosivämne).

³⁸⁵ IEC 60092-506, Electrical installations in ships – Part 506: Special features – Ships carrying specific dangerous goods and materials hazardous only in bulk.

Bilaga 3. Bestämmelser om periodvis obemannat maskinrum för fartyg som inte behöver uppfylla kraven i 25–34 kap.

I denna bilaga finns bestämmelser om periodvis obemannat maskinrum för fartyg som inte behöver uppfylla kraven i 25–34 kap. Denna bilaga gäller fartyg i den utsträckning som sägs i 25 kap.

Fartyg byggda före den 1 juli 1970 och som tidigare har godkänts av Transportstyrelsen ska uppfylla kraven i denna bilaga i den utsträckning det enligt Transportstyrelsens bedömning är rimligt och praktiskt möjligt.

1 Definitioner

1.1 Med maskineffekt avses i denna bilaga den axeffekt (i kW) som utan överbelastning kan utvecklas av huvudmaskineriet.

Om fartygets huvudmaskineri består av flera motorer som tillsammans med tillhörande hjälpmaskineri kan drivas oberoende av varandra, får maskineriets sammanlagda axeffekt multipliceras med 0,5 vid beräkning av maskineffekten.

2 Allmänna krav för periodvis obemannat maskinrum

Periodvis obemannat maskinrum ska uppfylla följande krav.

2.1 Mellan styrplats och bostäder för de ombordanställda som svarar för maskineriets drift ska det finnas ett lämpligt kommunikationssystem.

2.2.1 Ett maskinrum ska vara försett med ett fast system för upptäckande och släckande av brand. Transportstyrelsen kan i enskilda fall godkänna att lastfartyg som används till fiske, med en bruttodräktighet under 75, inte behöver vara försett med ett sådant system.

2.2.2 System som avses i 2.2.1 ska vara godkänt av Transportstyrelsen.

2.3 Under alla driftsförhållanden, inklusive manövrering, ska varvtal, rotationsriktning och, när så är tillämpligt, propellerstigningen kunna kontrolleras från bryggan.

2.4 Sådan fjärrmanövrering ska ske genom en enda kontrollanordning för varje oberoende propeller med automatisk funktion för alla tillhörande system inklusive, när så är nödvändigt, anordning för förhindrande av överbelastning av framdrivningsmaskineriet.

2.5 Huvudmaskineriet ska vara försett med en anordning för nödstopp på bryggan, som ska vara oberoende av bryggans manöversystem.

2.6 Order för manöver från bryggan ska indikeras i maskinkontrollrummet eller, när så är tillämpligt, vid framdrivningsmaskineriets manöverplats.

2.7 Fjärrmanövrering av huvudmaskineriet ska kunna ske endast från en plats åt gången. Vid sådana platser är sammankopplade kontroller tillåtna. Vid varje manöverplats ska det finnas en indikator som visar vilken plats som utövar kontrollen av huvudmaskineriet. Överföring av kontroll mellan bryggan och maskinrum ska vara möjlig endast i huvudmaskinrummet eller i maskinkontrollrummet. Systemet ska inkludera anordningar för att förhindra att framdrivningskraften ändras signifikativt vid överföring av kontrollen från en plats till en annan.

2.8.1 Det ska vara möjligt att lokalt kunna kontrollera allt maskineri som är väsentligt för säker drift av fartyget även vid fel på någon del av det automatiska systemet eller fjärrmanöversystemet.

2.8.2 Lastfartyg på inrikes trafik och passagerarfartyg (fartområde E) med en maskinstyrka mindre än 405 kW eller där man inte kan vistas i maskinrummet under fartygets drift behöver inte uppfylla kraven i 2.8.1.

2.9 Utformningen av det automatiska fjärrmanöversystemet ska vara sådan att larm avges i händelse av fel på detsamma. Det förinställda varvtalet och stignings- eller rotationsriktningen för propellern ska då bibehållas tills lokal kontroll är i drift.

2.10 Transportstyrelsen kan medge undantag från kravet i 2.9 om det inte är praktiskt möjligt att uppfylla det.

2.11 På bryggan ska det finnas

- a) indikator för propellervarvtal och rotationsriktning när det gäller propellrar med fast stigning, eller
- b) indikator för propellervarvtal och stigningsinställning när det gäller propellrar med ställbar propellerstigning.

3 Maskineffekt av högst 405 kW

Fartyg med maskineffekt av högst 405 kW ska förutom avsnitt 2 även uppfylla följande krav.

3.1 På styrplatsen ska det finnas en gemensam akustisk och för varje särskild larpunkt icke-reglerbar optisk larmanordning som utlöses vid kritiska värden på

- kylvattentemperatur,
- smörjoljetryck,
- startluftkärlens tryck,
- tryck eller elektrisk spänning i manöversystem för framdrivningsmaskineriet, och
- vattennivå i maskinrummet.

4 Maskineffekt av högst 1 475 kW

Fartyg med en maskineffekt av högst 1 475 kW ska förutom avsnitt 2 även uppfylla följande krav.

4.1 Maskineriet ska kunna arbeta tillförlitligt under oavbruten drift utan tillsyn i minst 16 timmar.

4.2.1 I maskinrummet ska det finnas ett manöversystem som är oberoende av manöversystemet på styrplatsen. Omkoppling mellan de olika manöversystemen ska kunna göras endast från maskinrummet. På styrplatsen och i maskinrummet ska det finnas en indikator som anger vilket manöversystem som är i bruk.

4.2.2 För ordergivning då manöversystemet i maskinrummet är i bruk ska det finnas en maskintelegraf. Den ska vara utrustad för akustisk signalgivning på manöverplatsen i maskinrummet samt visa befalld manöver på

ett tydligt sätt. Order ska kunna tas emot och återges otvetydigt och på styrplatsen ska given order och kvittering av order kunna avläsas.

4.3 Nödstoppanordning enligt 2.5 ska vara så anordnad att framdrivningsmaskineriets bränsletillförsel kan avbrytas omedelbart.

4.4 En anläggning som består av flera framdrivningsmaskiner vilka är kopplade till en gemensam propelleraxel ska vara utförd så att maskiner som stannar kopplas ur från propelleraxeln automatiskt. Dessutom ska varje koppling ha förreglingsanordning som förhindrar att en motor oavsiktligt sätts i gång.

4.5 Vid styrplatsen ska det finnas kontrollorgan som anger

- om maskinrummet är bemannat och om larmsystemet är inkopplat,
- startlufttryck om motorn är omkastbar från styrplatsen,
- fel som bör föranleda att framdrivningsmaskineriet stoppas,
- fel som bör föranleda varvtalsreducering hos framdrivningsmaskineriet,
- överbelastning, och
- låg nivå i hydrauloljetank för styrinrättningen.

Kontrollorgan som avses här får ersättas eller kompletteras med en akustisk och icke-reglerbar optisk larmanordning.

4.6 Följande ska övervakas med kontrollorgan och förses med automatisk larmanordning som utlöses vid kritiska värden eller tillstånd avseende

- tryck eller elektrisk spänning i manöversystem för framdrivningsmaskineriet,
- temperatur i framdrivningsmaskineriets kylvattensystem, dock fordras på motor med en axeleffekt understigande 110 kW/cylinder eller om särskilda skäl föreligger övervakning endast av det från cylindern gemensamt avgående kylvattnet,
- nivå av färskvatten i expansionstank,
- temperatur i trycklagret,
- temperatur på den från varje cylinderkolv avgående kylvätskan,
- temperatur i propellerväxeln,
- tryck på kylvätskan för bränsleventilernas kylning vid tjackoljedrift
- temperatur och tryck i framdrivningsmaskineriets smörjoljesystem,
- framdrivningsmaskineriets avgastemperatur; dock fordras på motor med en axeleffekt understigande 110 kW/cylinder övervakning endast av de från cylindrarna gemensamt avgående avgaserna,
- framdrivningsmaskineriets cylindersmörjapparat beträffande låg smörjoljenivå,
- separator beträffande förlorat vattenlås,
- temperatur i förvärmare till separator,
- brännoljetank beträffande låg bränslenivå och, om tanken har anordningar för automatisk fyllning, även hög nivå,
- kylvatten- och smörjoljesystem för drivmotor till generatoraggregat, och
- vattennivå i maskinrummet.

- 4.7 Förvärmare till separator ska vara elektriskt förreglad över denna.
- 4.8 Drivmotor till generatoraggregat ska ha automatisk stoppanordning som träder i funktion vid fel i kylvatten- och smörjoljesystemet.
- 4.9.1 Den automatiska larmanordningen som föreskrivs i 4.6 ska vara utförd med gemensam akustisk och optisk signal. Vidare ska så långt som det är praktiskt möjligt åtgärder vara vidtagna som förhindrar att fel i elektrisk, hydraulisk eller pneumatisk regler- eller övervakningsutrustning medför att larmfunktionen uteblir.
- 4.9.2 Akustisk och optisk signal ska avges i maskinrummet, på styrplatsen och i jourhavande maskinbefäls hytt. Om det inte är uppenbart obehövt ska optisk signal även ges i befälets mässar, dagrum och på övriga platser där jourhavande maskinbefäl kan tänkas uppehålla sig.
- 4.10 Det ska finnas telefonförbindelse mellan styrplats och maskinrum samt hytter, mässar och dagrum för maskinbefäl.
- 4.11 I maskinrummet ska det på en gemensam plats finnas en särskild larmtabla som utvisar vilket eller vilka fel som utlöst larmet.
- 4.12 Ång- eller värmepanna med automatisk eldning ska ha anordningar som avbryter eldningen om tillstånd som är kritiska för pannan uppstår.
- 4.13.1 En bordläggningsventil för intag från eller avlopp till sjön som är ansluten till framdrivningsmaskineriet och tillhörande hjälpmaskineri, ska kunna stängas från en högt belägen plats i maskinrummet som är lättåtkomlig och gemensam för samtliga ventiler. Detta gäller dock inte ventiler som mynnar ovanför den djupaste nedlastningsvattenlinjen. Om det finns ett särskilt kontrollrum för maskineriet på lämplig plats ska avstängningsplatsen om möjligt anordnas i detta.
- 4.13.2 En ventil ska vara försedd med en mekanisk manövreringsanordning vid ventilen.
- 4.13.3 På den gemensamma avstängningsplatsen ska det finnas en indikator som för varje ventil utvisar om den är öppen eller stängd.

5 Maskineffekt över 1 475 kW

Fartyg med en maskineffekt som överstiger 1 475 kW ska förutom avsnitt 2 och 4.1–5 och 4.13 uppfylla följande krav.

- 5.1 På fartyg med omkastbar framdrivningsmaskin ska det finnas startluftkompressor med tryckstyrd automatisk drift. Dessutom ska det finnas en larmanordning som utlöses efter tre misslyckade startförsök av huvudmaskineriet.
- 5.2 Maskinanläggningen ska vara försedd med anordningar som förhindrar att bortfall av drivkraft till regler- och övervakningssystem inte omedelbart leder till kritiska tillstånd för fartyget eller maskineriet. Elektrisk matning till regler- och övervakningssystem ska tas ut över en särskild grupsäkring.
- 5.3 Manöverluft och tryckolja för regler- och övervakningssystemen ska kunna erhållas från två av varandra oberoende aggregat. Ingående delar i

systemet såsom tryckluftbehållare och filter, som måste vara kontinuerligt inkopplade under drift, ska vara dubblerade och anordnade så att den ena enheten utgör reserv för den andra.

5.4 Maskineriet ska ständigt övervakas av ett system med akustisk och optisk signal som utlöses vid fel i maskinanläggningen. Vidare ska åtgärder vara vidtagna som förhindrar att fel i elektrisk, hydraulisk eller pneumatisk regler- eller övervakningsutrustning medför att viktiga larm uteblir. I kontrollrum för maskineriet ska det finnas en larmcentral som visar vilket eller vilka fel som utlöst larmet.

5.5 Övervakningsanordning ska utformas enligt följande tabeller.

Framdrivningsmaskineri: Dieselmotoranläggning

Larpunkt	Larm vid	Åtgärd
<i>Smörjoljesystem</i>		
Tryck före motor	låg	automatiskt stopp
Temperatur före motor	hög	–
Nivå i systemtank	låg	–
Nivå i cylindermörjapparat eller flöde	låg	–
<i>Kylvätskesystem</i>		
Vätskeflöde från varje kolv	avbrott	reducering av belastningen
Temperatur efter varje kolv	hög	reducering av belastningen
Tryck före bränsleventiler	låg	–
<i>Kylvattensystem</i>		
Nivå i expansionstank för färskvatten	låg	reducering av belastningen
Färskvattentemperatur efter varje cylinder om cylindereffekten överstiger 110 kW och annars gemensamt	hög	reducering av belastningen
<i>Brännoljesystem</i>		
Temperatur eller viskositet efter värmare	hög-låg	–
Tryck mellan uppfodringspump och insprutningspump	låg	–
<i>Spolluftssystem</i>		
Temperatur i spolluftbältet (minst en känselkropp för varannan cylinder)	hög	–
Smörjoljenivå för uppladdningsaggregat (ej internt system)	låg	–

Larpunkt	Larm vid	Åtgärd
<i>Avgassystem</i>		
Temperatur efter varje cylinder om cylindereffekten överstiger 110 kW och annars gemensamt efter motor eller avgasturbin	hög	reducering av belastningen
<i>Lager</i>		
Temperatur i trycklager	hög	reducering av belastningen
Temperatur i bärlager	hög	reducering av belastningen
Temperatur i hylslager	hög	reducering av belastningen
<i>Manöverluftsystem</i>		
Tryck före motor	låg	–
Tryck till manöverorgan	låg	–
Tryck till pneumatiska utrustningar	låg	–
<i>Växel</i>		
Temperatur på smörjolja	hög	reducering av belastningen
Tryck på smörjolja	låg	automatiskt stopp
<i>Hydraulisk koppling</i>		
Tryckolja	låg	–
<i>Vridbara propellerblad</i>		
Tryck på servoolja	låg	–
Temperatur på servoolja	hög	–

Framdrivningsmaskineri: Ångturbinanläggning

Larpunkt	Larm vid	Åtgärd
<i>Pannanläggning</i>		
Vattenstånd	låg	automatiskt stopp av bränsletillförseln
Tryck hos överhettad ånga	hög	automatisk reducering av förbränningsintensiteten
Temperatur hos överhettad ånga	hög	–
Tryck hos återkyld ånga	hög	–
Temperatur hos återkyld ånga	hög	–
Brännarlåga slocknad	slocknad	automatiskt stopp av bränsletillförseln
Brännoljetemperatur eller viskositet före brännare	hög-låg	–

Framdrivningsmaskineri: Ångturbinanläggning

Larmpunkt	Larm vid	Åtgärd
Larmpunkt	Larm vid	Åtgärd
Brännoljetryck före brännare	låg	–
Fläkt för förbränningsluft	stopp	automatiskt stopp av bränsletillförseln
<i>Matarvattensystem</i>		
Nivå i matarvattentank	låg	–
Nivå i dräneringstankar	hög	–
Tryck i avluftare	hög-låg	–
<i>Turbinanläggning</i>		
Vibrationer	hög	automatiskt stopp
Varvtal	hög	automatiskt stopp
Axialförskjutning av rotor	hög	automatiskt stopp
Tryck hos smörjolja	låg	automatiskt stopp
Temperatur hos smörjolja	hög	–
Tryck hos kylvatten för smörjolja	låg	–
Temperatur hos kylvatten för smörjolja	hög	–
Temperatur i turbin- och trycklager	hög	reducering av belastningen
Temperatur i växels bärlager	hög	reducering av belastningen
Temperatur i propelleraxelns bärlager	hög	reducering av belastningen
Temperatur i propellerhylslager	hög	reducering av belastningen
Vakuüm i kondensör	låg	–
Nivå i kondensör	hög	–
Salthalt i kondensör	hög	–
Nivå i smörjoljetank för växels cirkulationsolja	låg	–

Hjälpmaskineri

Larmpunkt	Larm vid	Åtgärd
<i>Hjälpmotors smörjoljesystem</i>		
Tryck före motor	låg	automatiskt stopp
<i>Hjälpmotors kylvattensystem</i>		
Färskvattentryck före motor eller tryckfall över motor	låg	automatiskt stopp ³⁸⁶
	hög	automatiskt stopp
Färskvattentemperatur efter motor	hög	automatiskt stopp
Varvtal	hög	automatiskt stopp
Avgasttemperatur	hög	–
<i>Ångturbin</i>		
Tryck på smörjolja	låg	automatiskt stopp
Tryck i ångavloppet	hög-låg	automatiskt stopp
Varvtal	hög	automatiskt stopp
<i>Generator</i>		
Spänning	hög-låg	–
Frekvens	låg	–
Överbelastning	hög	automatisk frånskiljning av mindre viktiga förbrukare från säkerhetssynpunkt
<i>Ångpanna</i>		
Vattenstånd	låg	automatiskt stopp av bränsletillförseln
Ångtryck	hög	automatiskt stopp av bränsletillförseln
Temperatur på överhettad ånga	hög	–
Brännare	slocknad	automatiskt stopp av bränsletillförseln
Temperatur eller viskositet på brännoljan före brännare	hög-låg	–
Brännoljetryck före brännare	låg	–
Fläkt för förbränningsluft	stopp	automatiskt stopp av bränsletillförseln

³⁸⁶ Sker inte automatisk start av annan hjälpmotor vid stoppet ska anordning finnas med vilken säkerhetsvakterna för stopp kan kopplas ifrån med nyckelbrytare.

Larmpunkt	Larm vid	Åtgärd
<i>Matarvattensystem</i>		
Hetvattenpump	stopp	–
Matarvattenpump	stopp	–
Nivå i matarvattentank	låg	–
Salthalt i matarvatten	hög	–
Nivå i atmosfärkondensator	hög	–
<i>Separatorer</i>		
Vattenlås	förlorat	automatiskt stopp av oljetillförseln och automatisk urkoppling av elektrisk förvärmare
Temperatur på oljan efter förvärmare	hög-låg	–
<i>Evaporator</i>		
Salthalt i destillerat vatten	hög	–
<i>Tankar och länsgröpar</i>		
Nivå i dagtank för brännolja	låg	–
Nivå i hylsoljetank	låg	–
Nivå i tankar med automatisk fyllning	hög	–
Nivå i länsgröpar i maskinrummet, minst 2 st.	hög	–

5.6 Larmcentral och instrument som fordras för maskineriets drift och övervakning ska vara centraliserade inom maskineriavdelningen.

5.7.1 Vid larm ska

- akustisk och optisk signal avges på styrplatsen och i maskinrummet,
- signal avges på personsökaranläggning med akustisk och optisk signal i jourhavande maskinbefäls hytt,
- optisk signal avges i hytter, gångar, mässar och dagrum för maskinbefäl, och
- optisk signal avges på övriga platser där maskinbefäl i jourtjänst kan tänkas uppehålla sig.

5.7.2 Personsökaranläggningen ska även kunna startas manuellt såväl på styrplats som i maskinrum för sökning av maskinpersonal. Larm får kunna kvitteras endast från maskinrummet. Den akustiska signalen på styrplatsen får dock kunna stängas av manuellt om den återställs automatiskt när larmet kvitteras i maskinrummet. Om nytt fel uppstår innan det första felet är avhjälpt ska en ny larmsignal avges. Vid styrplatsen ska det framgå när larm kvitterats i maskinrummet. Personsökaranläggning av annat slag än vad som angivits ovan får användas om den är av typ som godkänts av Transportstyrelsen.

5.8 Telefonförbindelse ska finnas mellan styrplats och maskinrum samt mellan hytter, mässar och dagrum för maskinbefäl.

6 Underhåll och tester

6.1 Åtgärder ska vidtas så att utrustning installerad enligt kraven i denna bilaga fungerar på ett tillförlitligt sätt och att tillfredsställande anordningar finns som medger regelbundna inspektioner och rutinprovningar som säkerställer kontinuerlig tillförlitlig drift.

Bilaga 4. Bestämmelser om maskininstallation som fartyg byggda före den 25 maj 1980 får tillämpa i stället för kraven i bilaga 1³⁸⁷

I denna bilaga finns bestämmelser om maskininstallation som fartyg byggda före den 25 maj 1980 får tillämpa i stället för kraven i bilaga 1.

1 Backningsförmåga

1.1 Det ska finnas backeffekt så att fartyget kan manövreras säkert under alla normala förhållanden.

1.2 På passagerarfartyg ska propellerns rotationsriktning eller stigning snabbt kunna ändras för att fartyget ska kunna stoppa inom en rimlig distans från maximal servicefart.

2 Styrinrättning

2.1 Fartyg ska, om annat inte uttryckligen anges, vara försett med huvudstyrinrättning och reservstyrinrättning.

2.2 Huvudstyrinrättningen ska vara av tillräcklig styrka och medge styrning av fartyget vid maximal servicefart framåt. Huvudstyrinrättningen och hjärtstocken ska vara så utformade att de inte skadas vid maximal backfart.

2.3 Reservstyrinrättningen ska vara av tillräcklig styrka och medge styrning av fartyget vid styrfart och snabbt kunna sättas i funktion vid en nödsituation.

2.4 Om rodret drivs av en motor ska rodrets exakta position indikeras vid den huvudsakliga styrplatsen.

Passagerarfartyg

2.5 På passagerarfartyg ska huvudstyrinrättningen kunna lägga över rodret från 35° åt ena sidan till 35° åt andra sidan med fartyget på största djupgående och vid maximal servicefart framåt samt, under samma förhållanden, från 35° åt ena sidan till 30° åt andra sidan på högst 28 sekunder.

2.6 Reservstyrinrättningen på passagerarfartyg ska vara maskindriven om hjärtstockens diameter vid kvadranten överstiger 230 mm.

2.7 Om huvudstyrinrättningen på passagerarfartyg har två eller flera identiskt lika krafterheter vilka var för sig uppfyller kraven i 2.5 behöver reservstyrinrättning inte finnas.

2.8 Passagerarfartyg som för sin framdrivning behöver en hjärtstock med en diameter vid kvadranten som överstiger 230 mm ska ha en lämpligt placerad alternativ styrplats. Fjärrstyrsystemen till huvudstyrplatsen och den

³⁸⁷ Motsvarar bestämmelser om maskininstallation i SOLAS 60, kap. II, del C.

alternativa styrplatsen ska vara anordnade så att fel på en av dem inte gör den andra obrukbar.

2.9 På passagerarfartyg ska det finnas anordningar som medger att maskinorder kan skickas från bryggan till den alternativa styrplatsen.

Lastfartyg

2.10 Reservstyrinrättningen på lastfartyg ska vara maskindriven om hjärtstockens diameter vid kvadranten överstiger 360 mm.

2.11 Om huvudstyrinrättningen på lastfartyg har två eller flera identiskt lika kraftenheter vilka var för sig uppfyller kraven i 2.3, behöver inte reservstyrinrättning finnas om kraftenheterna och kopplingarna tillsammans uppfyller kraven i 2.2.

3 Tilläggskrav för elektrisk och elektrohydraulisk styrinrättning

3.1 Det ska finnas anordningar för indikering av att motorerna för elektrisk och elektrohydraulisk styrinrättning är i drift på bryggan och vid en lämplig manöverplats för huvudmaskineriet.

Passagerarfartyg och lastfartyg med en bruttodräktighet om 5 000 eller mer

3.2 Varje elektrisk eller elektrohydraulisk styrinrättning som innefattar en eller flera kraftenheter ska betjänas av minst två separata kretsar som matas direkt från huvudeltavlan, varvid en av kretsarna får matas via eltavlan för nödkraft.

De kretsar som matar en elektrisk eller elektrohydraulisk styrinrättning ska ha en kapacitet som svarar mot förbrukningen hos alla motorer som kan anslutas till dem samtidigt och som kan behöva användas samtidigt.

Om det i styrmaskinrummet finns arrangemang för omkoppling som medger att varje motor eller grupp av motorer förses med kraft genom vilken som helst av ledningarna, ska kapaciteten hos varje strömkrets vara tillräcklig för den högsta möjliga belastningen.

Dessa kretsar ska, så långt det är praktiskt möjligt, vara separerade längs hela dess dragning.

3.3 Kretsar och motorer enligt 3.2 ska vara utrustade med kortslutningsskydd.

Lastfartyg med en bruttodräktighet under 5 000

3.4 Lastfartyg ska uppfylla kraven i 3.2 och 3.3 om elektrisk kraft är den enda kraftkällan till både huvud- och reservstyrinrättningen. Fartyg där reservstyrinrättningen drivs av en motor som har huvudsakligen andra uppgifter behöver inte uppfylla kraven i 3.3, om andra lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits.

3.5 Lastfartyg ska ha kortslutningsskydd för de motorer och kretsar som driver det elektriska eller elektrohydrauliska huvudstyrsystemet.

4 Användning av oljebränsle i passagerarfartyg

4.1 Förbränningsmotorer ska vara konstruerade för bränsle med en flampunkt av lägst 43°C.

5 Placering av nödanordningar på passagerarfartyg

5.1 Elektrisk nödkraftkälla, brandpumpar, läns-pumpar, koldioxidflaskor avsedda för brandsläckning samt andra nödanordningar som är väsentliga för fartygets säkerhet får inte placeras för om kollisionsskottet.

6 Kommunikation mellan bryggan och maskinrum

6.1 Det ska finnas minst två oberoende anordningar för överföring av order från bryggan till maskinrummet. En av dessa anordningar ska vara en maskintelegraf.

INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION
4 ALBERT EMBANKMENT
LONDON SE1 7SR

Telephone: 020 7735 7611
Fax: 020 7587 3210



IMO

E

Ref: T4/4.01

MSC.1/Circ.1318
11 June 2009

**GUIDELINES FOR THE MAINTENANCE AND INSPECTIONS OF
FIXED CARBON DIOXIDE FIRE-EXTINGUISHING SYSTEMS**

1 The Committee, at its eighty-sixth session (27 May to 5 June 2009), having considered the proposal by the Sub-Committee on Fire Protection, at its fifty-third session, approved Guidelines for the maintenance and inspections of fixed carbon dioxide fire-extinguishing systems, as set out in the annex.

2 Member Governments are invited to apply the annexed Guidelines when inspecting fixed carbon dioxide fire-extinguishing systems on board all ships and bring them to the attention of ship designers, shipowners, equipment manufacturers, and other parties concerned.

ANNEX

**GUIDELINES FOR THE MAINTENANCE AND INSPECTIONS
OF FIXED CARBON DIOXIDE FIRE-EXTINGUISHING SYSTEMS**

1 General

These Guidelines provide the minimum recommended level of maintenance and inspections for fixed carbon dioxide fire-extinguishing systems on all ships, and are intended to demonstrate that the system is kept in good working order as specified in SOLAS regulation II-2/14.2.1.2. These Guidelines are intended to supplement the fire-extinguishing system manufacturer's approved maintenance instructions. Certain maintenance procedures and inspections may be performed by competent crewmembers, while others should be performed by persons specially trained in the maintenance of such systems. The onboard maintenance plan should indicate which parts of the recommended inspections and maintenance should be completed by trained personnel.

2 Safety

Whenever carbon dioxide fire-extinguishing systems are subjected to inspection or maintenance, strict safety precautions should be followed to prevent the possibility that individuals performing or witnessing the activities are placed at risk. Prior to performing any work, a safety plan should be developed to account for all personnel and establish an effective communications system between the inspection personnel and the on-duty crew. Measures to avoid accidental discharges such as locking or removing the operating arms from directional valves, or shutting and locking the system block valve should be taken as the initial procedure for the protection of personnel performing any maintenance or inspections. All personnel should be notified of the impending activities before work is begun.

3 Maintenance and inspection plan

Fixed carbon dioxide fire-extinguishing systems should be kept in good working order and readily available for immediate use. Maintenance and inspections should be carried out in accordance with the ship's maintenance plan having due regard to ensuring the reliability of the system. The onboard maintenance plan should be included in the ship's safety management system and should be based on the system manufacturer's recommendations including:

- .1 maintenance and inspection procedures and instructions;
- .2 required schedules for periodic maintenance and inspections;
- .3 listing of recommended spare parts; and
- .4 records of inspections and maintenance, including corrective actions taken to maintain the system in operable condition.

MSC.1/Circ.1318
ANNEX
Page 2

4 Monthly inspections

4.1 At least every 30 days a general visual inspection should be made of the overall system condition for obvious signs of damage, and should include verification that:

- .1 all stop valves are in the closed position;
- .2 all releasing controls are in the proper position and readily accessible for immediate use;
- .3 all discharge piping and pneumatic tubing is intact and has not been damaged;
- .4 all high pressure cylinders are in place and properly secured; and
- .5 the alarm devices are in place and do not appear damaged.

4.2 In addition, on low pressure systems the inspections should verify that:

- .1 the pressure gauge is reading in the normal range;
- .2 the liquid level indicator is reading within the proper level;
- .3 the manually operated storage tank main service valve is secured in the open position; and
- .4 the vapour supply line valve is secured in the open position.

5 Annual inspections

The following minimum level of maintenance and inspections should be carried out in accordance with the system manufacturer's instructions and safety precautions:

- .1 the boundaries of the protected space should be visually inspected to confirm that no modifications have been made to the enclosure that have created uncloseable openings that would render the system ineffective;
- .2 all storage containers should be visually inspected for any signs of damage, rust or loose mounting hardware. Cylinders that are leaking, corroded, dented or bulging should be hydrostatically retested or replaced;
- .3 system piping should be visually inspected to check for damage, loose supports and corrosion. Nozzles should be inspected to ensure they have not been obstructed by the storage of spare parts or a new installation of structure or machinery;
- .4 the manifold should be inspected to verify that all flexible discharge hoses and fittings are properly tightened; and

I:\CIRC\MSC\01\1318.doc

- .5 all entrance doors to the protected space should close properly and should have warning signs, which indicate that the space is protected by a fixed carbon dioxide system and that personnel should evacuate immediately if the alarms sound. All remote releasing controls should be checked for clear operating instructions and indication as to the space served.

6 Minimum recommended maintenance

6.1 At least biennially (intervals of 2 years \pm 3 months) in passenger ships or at each intermediate, periodical or renewal survey⁷ in cargo ships, the following maintenance should be carried out (to assist in carrying out the recommended maintenance, examples of service charts are set out in the appendix):

- .1 all high pressure cylinders and pilot cylinders should be weighed or have their contents verified by other reliable means to confirm that the available charge in each is above 90% of the nominal charge. Cylinders containing less than 90% of the nominal charge should be refilled. The liquid level of low pressure storage tanks should be checked to verify that the required amount of carbon dioxide to protect the largest hazard is available;
- .2 the hydrostatic test date of all storage containers should be checked. High pressure cylinders should be subjected to periodical tests at intervals not exceeding 10 years. At the 10-year inspection, at least 10% of the total number provided should be subjected to an internal inspection and hydrostatic test^{**}. If one or more cylinders fail, a total of 50% of the onboard cylinders should be tested. If further cylinders fail, all cylinders should be tested. Flexible hoses should be replaced at the intervals recommended by the manufacturer and not exceeding every 10 years; and
- .3 the discharge piping and nozzles should be tested to verify that they are not blocked. The test should be performed by isolating the discharge piping from the system and flowing dry air or nitrogen from test cylinders or suitable means through the piping.

6.2 At least biennially (intervals of 2 years \pm 3 months) in passenger ships or at each renewal survey^{*} in cargo ships, the following maintenance should be carried out by service technicians/specialists trained to standards accepted by the Administration:

- .1 where possible, all activating heads should be removed from the cylinder valves and tested for correct functioning by applying full working pressure through the pilot lines.

In cases where this is not possible, pilot lines should be disconnected from the cylinder valves and blanked off or connected together and tested with full working pressure from the release station and checked for leakage.

In both cases this should be carried out from one or more release stations when installed.

^{*} Refer to Survey guidelines under the Harmonized System of Survey and Certification, 2007 (resolution A.997(25)).

^{**} Refer to standard ISO 6406 – Periodic inspection and testing of seamless steel gas cylinders.

If manual pull cables operate the remote release controls, they should be checked to verify the cables and corner pulleys are in good condition and freely move and do not require an excessive amount of travel to activate the system;

2. all cable components should be cleaned and adjusted as necessary, and the cable connectors should be properly tightened. If the remote release controls are operated by pneumatic pressure, the tubing should be checked for leakage, and the proper charge of the remote releasing station pilot gas cylinders should be verified. All controls and warning devices should function normally, and the time delay, if fitted should prevent the discharge of gas for the required time period; and
3. after completion of the work, the system should be returned to service. All releasing controls should be verified in the proper position and connected to the correct control valves. All pressure switch interlocks should be reset and returned to service. All stop valves should be in the closed position.

APPENDIX

EXAMPLE SERVICE CHARTS

HIGH PRESSURE CO₂ SYSTEM

Date:	Name of ship/unit:	IMO No.:	
-------	--------------------	----------	--

Technical description

No.	Text	Value
1	Manufacturer	
2	Number of main cylinders	
3	Main cylinders capacity (each)	
4	Number of pilot cylinders	
5	Pilot cylinder capacity (each)	
6	Number of distribution lines	
7	Oldest cylinder pressure test date	
8	Protected space(s)	
9	Date flexible hoses fitted/renewed	

Description of inspection/Tests

No.	Description	Carried out	Not carried out	Not applicable	Comment
1	Release controls and distribution valves secured to prevent accidental discharge				
2	Contents in main cylinders checked by weighing				
3	Contents in main cylinders checked by liquid level indicator				
4	Contents of pilot cylinders checked				
5	All cylinder valves visually inspected				
6	All cylinder clamps and connections checked for tightness				
7	Manifold visually inspected				
8	Manifold tested for leakage, by applying dry working air				
9	Main valve and distribution valves visually inspected				
10	Main valve and distribution valves tested for operation				
11	Time delay devices tested for correct setting				
12	Remote release system visually inspected				
13	Remote release system tested				
14	Servo tubing/pilot lines pressure tested at maximum working pressure and checked for leakages and blockage				
15	Manual pull cables, pulleys, gang releases tested, serviced and tightened/adjusted as necessary				
16	Release stations visually inspected				
17	Warning alarms (audible/visual) tested				
18	Fan stop tested				
19	10% of cylinders and pilot cylinder/s pressure tested every 10 years				
20	Distribution lines and nozzles blown through, by applying dry working air				
21	All doors, hinges and locks inspected				
22	All instruction and warning signs on installation inspected				
23	All flexible hoses renewed and check valves in manifold visually inspected every 10 years				
24	Release controls and distribution valves reconnected and system put back in service				
25	Inspection date tags attached				

* If fitted as part of the CO₂ system.

E:\CIRC\MSC\01\1318.doc

MSC.1/Circ.1318
ANNEX
Page 6

LOW PRESSURE CO₂ SYSTEM

Date:	Name of ship/unit:	IMO No.:	
-------	--------------------	----------	--

Technical description

No.	Text	Value
1	Manufacturer	
2	No. of tanks	
3	Tanks capacity (tonnes)	
4	Number of pilot cylinders	
5	Pilot cylinder capacity (each)	
6	Number of distribution lines	
7	Protected space(s)	

Description of inspection/Tests

No.	Description	Carried out	Not carried out	Not applicable	Comment
1	Tank main service valve closed and secured to prevent accidental discharge				
2	Distribution valves verified closed				
3	Check correct function of level indicator				
4	Contents of CO ₂ tank checked by tank level indicator				
5	Contents of CO ₂ tank checked by riser tube reading				
6	Contents of CO ₂ tank checked by level control valve				
7	Supports of tank inspected				
8	Insulation on tank inspected				
9	Safety valves of tank inspected				
10	Safety valves of tank tested				
11	Contents of pilot cylinders checked				
12	Start/stop function of cooling compressors tested				
13	All connected electrical alarms and indicators tested				
14	Main manifold valve inspected				
15	Main manifold valve tested				
16	Distribution valves inspected				
17	Distribution valves tested				
18	Release stations inspected				
19	Total flooding release mechanism inspected				
20	Total flooding release mechanism tested				
21	Time delay devices tested for correct setting*				
22	Warning alarms tested				
23	Fan stop tested ¹				
24	Distribution lines and nozzles inspected				
25	Distribution lines and nozzles tested				
26	Distribution lines and nozzles blown through				
27	All doors, hinges and locks inspected ¹				
28	All instruction plates inspected				
29	Tank main service valve reopened and secured open				
30	System put back in service				
31	Inspection date tags attached				

* If fitted as part of the CO₂ system.